

Nokia 1202/1203 Օգտագործողի ուղեցույց

9211665

Հրատարակւոյւն 2

Բովանդակություն

Անվտանգություն.....4

1. Հնդհանուր տեղեկություններ.....5

Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին.....5

Յանցային ծառայություններ.....5

Nokia-ի աջակցություն և կոնսակտային տվյալներ.....5

2. Սկսում ենք.....6

Բացեք հեռուի կախարիչը.....6

Մտքբեք SIM փարսը և մարտկոցը.....6

Հանեք SIM փարսը.....6

Մարտկոցի լիցքավորումը.....6

Միացնելը և անջատելը.....7

3. Ձեր հեռախոսը.....7

Ստեղծել և մասեր.....7

Հիմնական հնարավորությունները.....7

Կանչ կատարելը և կանչին պատասխանելը.....8

Բարձրախոս.....8

Տեքստ մուտքագրելը.....8

Տեքստային ռեժիմներ և տեքստերի ներմուծում.....8

Հաղորդագրություն.....9

Կոնտակտներ.....9

Տրոսկված հեռախոսագիրք.....9

Կապներ.....10

Լրացուցիչ սարքեր.....11

Մարտկոց.....11

Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցքավորիչի վերաբերյալ.....11

Nokia մարտկոցի խսկությունը ստուգելու ուղեցույց.....12

Ստուգեք հալոցքամը.....12

Ի՞նչ անել, եթե մարտկոցը խսկական չէ.....13

Խնամք և սպասարկում.....13

Թավանների հեռացում.....14

Անվտանգության համար լրացուցիչ

տեղեկություններ.....14

Փոքր էրեխաներ.....14

Ասխտանհային միջավայր.....14

Բժշկական սարքավորումներ.....15

Փոխադասված բժշկական սարքավորումներ.....15

Լսողական օժանդակ սարքեր.....15

Ավտոմեքենաներ.....15

Հնարավոր պայթյունավտանգ

միջավայրեր.....16

Արտակարգ իրավիճակների

հեռախոսագրեր.....16

Տեղեկություններ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ

ՄԱՍԻՆ (SAR).....17

Անվտանգություն

Ընթերցե՛ք այս պարզ ցուցումները: Դրանց չհետևելը կարող է վտանգավոր կամ անօրինական լինել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ընթերցե՛ք օգտագործողի ուղեցույցն ամբողջությամբ:



ՍԱՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՄԻԱՑՈՒՄ

Սարքը մի միացրե՛ք այն դեպքերում, երբ բջջային հեռախոսի օգտագործումը արգելված է, կամ երբ այն կարող է ռադիոխոսակցարում կամ վտանգ առաջացնել:



ԱՌԱՋԻՆ ՇԵՐԹԻՆ՝ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԿՈՒԹՅՈՒՆ

Հետևե՛ք տեղական բոլոր օրենքներին: Ավտոմեքենա վարելիս ձեռները միշտ ազատ պահե՛ք՝ այն դեկալարելու համար: Ավտոմեքենա վարելիս Ձեր առաջնային մտահոգությունը պետք է լինի հանապարհային անվտանգությունը:



ՌԱԴԻՈՆԱԿԱՐՈՒՄ

Բոլոր անլար սարքերը կարող են ենթարկվել ռադիոխոսակցարումների ազդեցությանը, ինչն իր հերթին կարող է բացասաբար անդրադառնալ դրանց աշխատանքի վրա:



ԱՆՋԱՏԵՂ ՍԱՐՔԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓՈՎԱԿՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Պահպանե՛լ բոլոր սահմանափակումները: Սարքն անջատե՛ք օդանավերում, բժշկական սարքավորումների, վառելանյութերի, բնական ճյուղերի և պայթեցման աշխատանքների մերձակայքում:



ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Այս սարքի տեղադրումը եւ վերանորոգումը կարող է կատարվել միայն որակյալ մասնագետների կողմից:



ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ

Օգտագործե՛ք միայն բույլատրված լրացուցիչ սարքեր և մարտկոցներ: Մի միացրե՛ք անհամատեղելի սարքեր:



ՋՐԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեր սարքը ջրակայուն չէ. այն չոր պահե՛ք:

1. Հնդհանուր տեղեկություններ

Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին

Սույն ուղեցույցում նկարագրված անլար սարքը հավանաբար է ստացել EGSM 900 և 1800 ցանցեր ցանցերում օգտագործման համար: Ցանցերի մասին լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու համար դիմե՛ք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Սույն սարքի հնարավորություններից օգտվելիս ենթարկվե՛ք բոլոր օրենքների և հարգե՛ք տեղական ավիոյությունները, այլոց անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը և օրինական իրավունքները, ներառյալ հեղինակային իրավունքները:

Հեղինակային իրավունքի պաշտպանությանը կարող է արգելել որոշ պատկերների, երաժշտության և այլ բովանդակության պատճենումը, փոփոխումը կամ փոխանցումը:



Ուսադրություն. Սույն սարքի՝ զարթոցիչից բացի այլ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է, որ սարքը միացված լինի: Մի միացրե՛ք սարքը, երբ անլար սարքի օգտագործումը կարող է ռադիոխնձարում առաջացնել կամ վտանգ ներկայացնել:

Ցանցային ծառայություններ

Հեռախոս օգտագործելու համար Դոմ պե՛տ է ծառայություն ստանա՛մ անլար կապի ծառայություններ մատուցողի կողմից: Սարքի հնարավորություններից շատերից օգտվելու համար պահանջվում են ցանցի հատուկ ծառայություններ: Բոլոր ցանցերը չէ, որ ունեն նման ծառայություններ. որոշ ցանցեր կարող են պահանջել, որ Դոմ հատուկ պայմանավորվածություն ձեռք բերե՛ք Ձեր ծառայության մատուցողի հետ՝ այդ ծառայություններից օգտվելու համար: Ծառայության մատուցողը կարող է Ձեզ տեղեկացնել և բացատրել, թե ծառայության համար ինչ վճար կգանձվի: Որոշ ցանցերում կարող են լինել սահմանափակումներ, որոնք կարող են ազդել ցանցային ծառայություններից օգտվելու Ձեր հնարավորության վրա: Օրինակ, որոշ ցանցեր կարող են հնարավորություն չտալ օգտվելու բոլոր լեզուների լեզվական նախններից և ծառայություններից:

Ձեր ծառայության մատուցողը կարող է պահանջել, որ սարքի որոշ ֆունկցիոնալ հնարավորություններ անջատվեն կամ չախտվա՛ցվեն: Նման դեպքերում այդ հնարավորությունները չեն երևա՝ ձեր սարքի հրամանացանկում: Ձեր սարքը կարող է նաև հատուկ փոփոխավորության ունենալ, ինչպիսիք են հրամանացանկում եղած անվանումների, դրանց հերթափոխության և օգտագործվող պատկերաճանաչների փոփոխությունները: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմե՛ք Ձեր ծառայության մատուցողին:

Nokia-ի աջակցություն և կոնտակտային տվյալներ

Սույն ուղեցույցի վերջին տարբերակը և Nokia արտադրանքի հետ կապված հավելյալ տեղեկություններ, ներլցնելիքներ ստանալու ու ծառայություններից օգտվելու համար այցելե՛ք www.nokia.com/support կամ ձեր տեղական Nokia կայքերը:

Կալիքից կարող եք տեղեկություններ ստանալ Nokia արտադրանքներից և ծառայություններից օգտվելու վերաբերյալ: Եթե հաճախորդների սպասարկման ծառայությանը դիմելու անհրաժեշտություն կա, ստուգե՛ք Nokia-ի տեղական կոնտակտային կենտրոնների ցանկը www.nokia.com/customerservice էջում:

Տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար դիմե՛ք Nokia-ի մտատկա սպասարկման կենտրոն www.nokia.com/repair էջում:

2. Սկսում ենք

Բացե՛ք հետևի կափարիչը



Սեղմե՛ք գառման կոճակը (1), հետևի կափարիչը սահեցրե՛ք դեպի վեր 2) և հեռացրե՛ք այն:

Սույն հեռախոսը նախատեսված է BL-4C մարտկոցի հետ օգտագործվելու համար:

Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատե՛ք և լիցքավորիչից զատե՛ք:

Մտցրե՛ք SIM ֆարսը և մարտկոցը



1. Բարձրացրե՛ք և հանե՛ք մարտկոցը (1):

2. Մտցրե՛ք SIM ֆարսը և մարտկոցը (2): Համոզվե՛ք, որ սիլեգույն հպակային տիրույթը դեպի ներքև է ուղղված, և սահեցնելով տեղադրե՛ք SIM ֆարսի շեղատված անկյունը:

3. Փոխե՛ք մարտկոցը և փակե՛ք հետևի կափարիչը (3, 4):

Հանե՛ք SIM ֆարսը



Սեղմե՛ք գառման գապանակը (1) և սահեցնելով հանե՛ք SIM ֆարսը (2):

Մարտկոցի լիցքավորումը

1. Լիցքավորիչը միացնել պատի վարդակից:

2. Լիցքավորիչը միացնել սարքին: Մարտկոցի ցուցիչը կսկսի շարժվել: Երբ մարտկոցը լրիվ լիցքավորված է, ցուցիչի շարժումը դադարում է:



Նախուրդ. Էներգիայի խնայողության համար լիցքավորիչը, մարտկոցի լրիվ լիցքավորումից հետո, վարդակից անջատել:



Եթե մարտկոցը լրիվ լիցքաթափված է, մի ֆունի յուպե կարող է անցնել՝ մինչև լիցքավորման ցուցիչը հայտնվի էկրանին կամ հնարավոր լինի զանգել:

Միացնելը և անջատելը

Սեղմնեք և պահեք ավարտի ստեղծը:

Հեռախոսը միշտ օգտագործեք իր նարմալ աշխատանքային պայմաններում:

Ձեր սարքը կարող է ներքին և արտաքին պլեկավաթներ ունենալ: Ինչպես ցանկացած ռադիոհաղորդիչ սարքի դեպքում, խուսափեք հաղորդման կամ ընդունման ընթացքում ռառնց անհրաժեշտության դիպչել պլեկավաթի տիրույթին: Ալեկավաթի հետ հպումը ազդում է հաղորդակցության որակի վրա, ինչի հետևանքով սարքը կարող է ավելի շատ սնուցում պահանջել, քան այլպես անհրաժեշտ կլիներ՝ նվազեցնելով մարտկոցի ծառայության ժամանակը:



3. Ձեր հեռախոսը

Ստեղծեր և մասեր

1	Ակնհցակալ	
2	Ցուցասարք	
3	Ընտրության ստեղծեր	
4	Navi™ ստեղծ, այսուհետև՝ ոլորման ստեղծ	
5	Կանչի ստեղծ	
6	Վերջի/Սնուցման ստեղծ	
7	Ստեղծախումբ	
8	Հապտեր	
9	Միկրոֆոն	
10	Դաստակային վոկանցք	
11	Լիցքավորիչի միակցիչ	
12	Գլխային հեռախոսի միակցիչ	
13	Զատման կոճակ	

Հիմնական հնարավորությունները

Ընտրեք **Ցանկ**՝ հետևյալ հնարավորություններից օգտվելու համար.

- **Հաղորդագրություններ** — հաղորդագրություններ կազմելու, ուղարկելու, բացելու և կարգավորելու համար:
- **Կոնտակտներ** — SIM քարտի և հեռախոսի հիշողության մեջ անուններ ու հեռախոսահամարներ պահելու համար:
- **Ձանգեք** — վեպի կորսված, ստացված և հավաքված կանչերը մուտք գործելու համար:

Ձեր հեռախոսը

- **Կարգավորումներ** — հեռախոսի տարբեր ենթափոխարկումները նախադրելու համար:
- **Զարթուցիչ** — տագնապի ժամ դնելու համար
- **Հիշեցումներ** — հիշեցումները կարգավորելու համար:
- **Նաղեր** — խաղային էֆեկտները նախադրելու կամ հեռախոսի մեջ տեղադրված խաղերը խաղալու համար:
- **Այլ գործառնություններ** — դեպի **Հասցիչ**, **Փոխարկիչ**, **Ժամկաշափ**, **Օրացույց**, **Վայրկենացափ**, **Ցուցադրում** և **Կապեր** մուտք գործելու համար
- **SIM ծառայություն** — այն հավելյալ ծառայություններից օգտվելու համար, որոնք ապահովվում են Ձեր SIM ֆարսով:

Կանչ կատարելը և կանչին պատասխանելը

Կանչ կատարելու համար հավաքեք հեռախոսահամարը՝ անհրաժեշտության դեպքում ներառելով երկրի կոդն ու միջազգային կոդը, և սեղմեք կանչի ստեղծիչը: Գլխային հեռախոսի կամ ակնթանակալի ձայնը կանչի ընթացքում բարձրացնելու կամ ցածրացնելու համար ուղրեք դեպի աջ կամ ձախ:

Ստացվող կանչին պատասխանելու համար սեղմեք կանչի ստեղծիչը: Առանց պատասխանելու կանչն ընդհատելու համար սեղմեք ավարտի ստեղծիչը:

Բարձրախոս



Ավախայության դեպքում կարող եք ընտրել **Բրձր.** կամ **Հեռ.**՝ կանչի ընթացքում հեռախոսի բարձրախոսը կամ ակնթանակալը օգտագործելու նպատակով:



Ուժաղբություն. Բարձրախոսից օգտվելիս հեռախոսը ականջին մոտ մի պահեք, քանի որ ձայնը կարող է չափազանց բարձր լինել:

Տեխստ մուտքագրելը

Տեխստային ռեժիմներ և տեխստերի ներմուծում

Տեխստ կարող եք մուտքագրել՝ ավանդական ներածում  կամ կանխատեսող ներածում  եղանակներն օգտագործելով:

Ավանդական ներածման եղանակով մուտքագրելու համար մի քանի անգամ սեղմեք ստեղծիչը՝ մինչև տառը հայտնվի:

Գրելու ընթացքում տեխստերի կանխատեսող ներածումը միացնելու համար ընտրեք **Գործ.** > **Բառարան** և հարկավոր լեզուն: Անջատելու համար ընտրեք **Գործ.** > **Բառարան** > **Բռնը անջտ.** է:

Կանխատեսող ներածման եղանակից օգտվելիս յուրաքանչյուր ստեղծիչի մեկ անգամ սեղմեք ամեն մի առանձին տառի համար: Եթե ցուցադրված բառը Ձեր ուզածն է, սեղմեք **O** և սկսեք գրել հաջորդ բառը:

Բառը փոխելու համար սեղմեք * մի քանի անգամ՝ մինչև Ձեր ուզած բառը հայտնվի:

Եթե բառից հետո արտացոլվել է ? սխմվալը, ապա բառարանում այն չկա:

Բառարանի մեջ բառ ավելացնելու համար, ընտրեք **Բառ**, մուտքագրեք բառը (ավանդական եղանակով) և ընտրեք **OK**:

Խորհուրդներ տեխստ մուտքագրելու համար:

Բացատ ավելացնելու համար սեղմեք **O**:

Տեխստի մուտքագրման եղանակն արագ փոխելու համար մի ֆանի անգամ սեղմեք **#** և ստուգեք էկրանի վերևում գտնվող նեխը:

Թիվ ավելացնելու համար սեղմեք և պահեք **Ձեր** ընտրած թվի ստեղծը:

Ավանդական մուտքագրման ժամանակ հատուկ սիմվոլների ցուցակը տեսնելու համար սեղմեք *****:
Կանխատեսող մուտքագրման ժամանակ սեղմեք և պահեք *****:

Խմբագրման պատուհանում հաղորդագրության ջնջումը ետարկելու համար, ընտրեք **Գործո.** > **Վերագործ:**

Հաղորդագրություն

Հաղորդագրություններ փոխանակելու ծառայությունից այն դեպքում միայն կարելի է օգտվել, երբ այն ապահովվում է **Ձեր** ցանցի կամ ծառայության մատակարարի կողմից:

Ձեր սարքն ապահովում է մեկ հաղորդագրության ծավալի սահմանափակումը գերազանցող տեքստային հաղորդագրությունների առաժառակ: Երկար հաղորդագրություններն ուղարկվում են երկու կամ ավելի հաղորդագրությունների տեսքով: Այդ դեպքում ծառայության մատուցողը կարող է համապատասխան վարձ գանձել: Եւտեր կամ այլ նշաններ ունեցող նշանագրերը, ինչպես նաև որոշ լեզուների նշանագրերը սովորականից ավելի տեղ են զբաղեցնում՝ սահմանափակելով մեկ հաղորդագրությամբ ուղարկվող նիշերի քանակը:

1. Ընտրեք **Ցանկ** > **Հաղորդագրություններ** > **Նոր հաղորդագրություն.**
2. Գրեք հաղորդագրությունը: Հաղորդագրության երկարության ցուցիչը ցույց է տալիս, թե ֆանի նիշ կարող է մուտքագրել հաղորդագրության մեջ: Օրինակ՝ **10 (2)**-ը նշանակում է, որ կարող էք ևս **10** նիշ ավելացնել երկու առանձին տեքստային հաղորդագրությունների տեսքով ուղարկվելիք տեքստին:
3. Հաղորդագրությունն ուղարկելու համար ընտրեք **Գործ.** > **Ուղարկել**, մուտքագրեք ստացողի հեռախոսահամարը և ընտրեք **OK**:

Բոլոր կարգացված հաղորդագրությունները կամ որևէ պահեստում պահվող բոլոր հաղորդագրությունները վերացնելու համար ընտրեք **Ցանկ** > **Հաղորդագրություններ** > **Ջնջել հաղորդագր.** > **Բոլորը. կարգ.** կամ **Ձեր** ուզած պահուցը:

Կոնտակտներ

Կարող եք հեռախոսի և SIM ֆարսի հիշողության մեջ անուններ ու հեռախոսահամարներ պահել: Ներքին հեռախոսագիրքը մինչև **200** կոնտակտ է պահում:

Կոնտակտ գտնելու համար՝ սպասողական ռեժիմում սեղմեք ներքև տեղափոխվող ստեղծը և մուտքագրեք անվան առաջին տառերը: Վերև կամ ներքև գնացե՛ք՝ **Ձեր** ուզած անվանը հասնելու համար:

Կարող եք ընտրել նաև **Ցանկ** > **Կոնտակտներ** և ընտրել հետևյալ գործառնությունները.

- **Ավելացնել կոնտակտ** — հեռախոսագրում անուններ և հեռախոսահամարներ պահպանելու համար:
- **Պատճենել** — հեռախոսի և SIM ֆարսի հիշողության միջև անունների ու հեռախոսահամարների պատճենումներ կատարելու համար՝ բոլորը միանգամից կամ մեկ առ մեկ

Տրոսիված հեռախոսագիրք

Ձեր հեռախոսը մինչև հինգ տարբեր հեռախոսագիրք կարող է ապահովել մի ֆանի օգտվողի համար: Երբ տրոսիված հեռախոսագիրքն ակտիվացված է, տեսնելի են միայն ակտիվ հեռախոսագրի կոնտակտները:

Ձեր հեռախոսը

Տրոհված հեռախոսագիրքին ակտիվացնելու համար ընտրե՛ք **Ցանկ > Կոնտակտներ > Կարգավորումներ > Տրոհված հոխսագրք** > **Հոխսագրքի ոճը > Բզմ. հ-գիրք**:

Հեռախոսագիրք ակտիվացնելու համար ընտրե՛ք **Ցանկ > Կոնտակտներ > Կարգավորումներ > Տրոհված հոխսագրք** > **Ներկա հոխսագրքը** և անհրաժեշտ հեռախոսագիրքը կամ **Հմ. կ-տ**:

Յուրաքանչյուր կոնտակտ կարող է մեկ կամ մի քանի հեռախոսագրքի պատկանել: Այն կոնտակտները, որոնք նշված են **Հմ. կ-տ** ցուցակում, մատչելի են բոլոր հեռախոսագրքերից: Որևէ կոնտակտ մեկ կամ մի քանի հեռախոսագրքի վերագրելու համար ընտրե՛ք **Ցանկ > Կոնտակտներ > Կարգավորումներ > Տրոհված հոխսագրք** > **Կառավարել համարները**: Վերև կամ ներքև շարժվելով՝ գտե՛ք և ընտրե՛ք հարկավոր կոնտակտը: Նշե՛ք այն հեռախոսագրքերը, որոնցում ուզում ե՛ք պահպանել տվյալ կոնտակտը, և ընտրե՛ք **Արված > Այո**:

Հեռախոսագրքերը վերանվանելու համար ընտրե՛ք **Ցանկ > Կոնտակտներ > Կարգավորումներ > Տրոհված հոխսագրք** > **Անվանփխ հոխսագրքը** և անհրաժեշտ հեռախոսագիրքը:

Լապտեր

Լապտերը միացնելու կամ անջատելու համար ընտրել **Ցանկ > Այլ գործառույթներ > Լապտեր > Միացնել** կամ **Անջատել**:

Լրացուցիչ սարքեր



Ուսադրություն. Գործածե՛ք բացառապես տվյալ մոդելի հետ օգտագործելու համար Nokia-ի կադմից հաստատագրված մարտկոցներ, լիցքավորիչներ և լրասարքեր: Ցանկացած այլ տեսակների օգտագործումը կարող է անվավեր դարձնել հաստատումները կամ երաժիշիֆները և վստահավոր լինել:

Nokia-ի կադմից հաստատագրված լրացուցիչ սարքերի ավելայնությունը պարզելու համար խնդրում ենք դիմել ձեր գործակալին: Լրացուցիչ սարքերի հասանքի լարն անջատելիս բռնե՛ք և ֆաե՛ք խրացը, այլ ոչ թե լարը:

Մարտկոց

Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցքավորիչի վերաբերյալ

Ձեր սարքը սնուցվում է վերալիցքավորվող մարտկոցից: Այս սարքի հետ օգտագործման համար նախատեսված մարտկոցը BL-4C է: Nokia-ն կարող է այս սարքի հետ օգտագործելի մարտկոցների լրացուցիչ մոդելներ ստեղծել: Սույն սարքը նախատեսված է հեռույալ լիցքավորիչներով օգտագործվելու համար. AC-3 : Խրացակի տեսակից կախված՝ լիցքավորիչի մոդելի ստույգ համարը կարող է տարբեր լինել: Խրացակի վարկածը նույնակախանցվում է ստորև նշվածներից որևէ մեկով. E, EB, X, AR, U, A, C կամ UB:

Մարտկոցը կարելի է հարյուրավոր անգամներ լիցքավորել և լիցքարափել, բայց ի վերջո այն կենթարկվի բնական մաշվածության: Երբ նկատե՛ք, որ խոսակցության և սարքի՝ սպասելու ռեժիմում գտնվելու ժամանակահատվածները սովորականից նկատելիորեն ավելի կարճ են դարձել, ապա փոխե՛ք մարտկոցը: Օգտագործե՛ք միայն այս սարքի համար նախատեսված և Nokia-ի կադմից հաստատված մարտկոցներ ու լիցքավորիչներ դրանք լիցքավորելու համար: Հաստատում չստացած մարտկոցի կամ լիցքավորիչի օգտագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի, արտահոսքի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ:

Մարտկոցն առաջին անգամ օգտագործելու կամ երկար ժամանակ չօգտագործելու դեպքում կարող է անհրաժեշտ լինել նախ միացնել լիցքավորիչը, ապա անջատել այն և նորից միացնել՝ մարտկոցի լիցքավորումը սկսելու համար: Երբ մարտկոցը ամբողջովին լիցքարափված է, կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցքավորման համար հայտնվի էկրանին, կամ հնարավոր լինի զանգեր կատարել:

Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատե՛ք և լիցքավորիչից գատե՛ք:

Երբ լիցքավորիչը չի օգտագործվում, անջատե՛ք այն հասանքի վարդակից և սարքից: Ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցը լիցքավորիչին միացված մի րոպե, քանի որ գերլիցքավորումը կարող է կրճատել մարտկոցի օգտագործման ժամկետը: Չօգտագործվելու դեպքում ամբողջությամբ լիցքավորված մարտկոցը ժամանակի ընթացքում լիցքարափվում է:

Աշխատե՛ք մարտկոցը պահել 15°C մինչև 25°C (59°F և 77°F) ջերմաստիճանում: Մայրաստիճան բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանները նվազեցնում են մարտկոցի կարողությունը և կրճատում օգտագործման ժամկետը: Տաք կամ սառը մարտկոցով սարքը կարող է ժամանակավորապես չաշխատել: Մարտկոցի աշխատանքը հատկապես սահմանափակ է գրայից ցածր ջերմաստիճաններում:

Մարտկոցի վրա կարճ միացում մի ստեղծե՛ք: Պատահական կարճ միացում կարող է առաջանալ, երբ մետաղական որևէ իր, օրինակ՝ մետաղադրամ, ամրակ, կամ գրիչ, ուղիղ միացություն ստեղծի մարտկոցի դրակի (+) և բացասական (-) հոլովների միջև: (Դրանք մարտկոցի վրա մետաղական շերտերի տեսք ունեն): Սա կարող է սեպի ունենալ, օրինակ, երբ դուք պահեստային մարտկոցը գրպանում կամ

Մարտկոց

դրամապահակում է Կ պահում: Հպակների կարճ միացումը կարող է վնասել մարտկոցը կամ իրը, որը կարճ միացում է առաջացրել:

Մարտկոցը կրակի մեջ մի գցեք, Բանի որ այն կարող է պայթել: Վնասվելու դեպքում նույնպես մարտկոցը կարող է պայթել: Մարտկոցները դեմ գցելիս գործեք տեղական իրավապահ ակտերի համաձայն: Եթե հնարավոր է, մարտկոցը հանձնե՛ք՝ նյութերը կրկին օգտագործելու համար: Մարտկոցը դեմ մի նետե՛ք որպես կենցաղային աղբ:

Բջիջները կամ մարտկոցները չպետք է կազմատել, կտրել, բացել, փերել, ճկել, ձևախախտել, ծակել կամ կոտրատել: Արտահոսքի դեպքում բույլ մի տվեք, որ հեղուկը մաշկին կամ աչքերին պիպչի: Նման դեպքում մաշկը և աչքերն անմիջապես ջրով լվացե՛ք կամ դիմե՛ք բժշկի օգնությանը:

Մարտկոցը չի կարելի ձևափոխել, վերանախել: Չի կարելի փորձել օտար առարկաներ մտցնել մարտկոցի մեջ, այն ընկզմել ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ կամ ենթարկել այդպիսի ազդեցության:

Մարտկոցի սխալ օգտագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ: Եթե սարքը կամ մարտկոցը վայր է գցել, հատկապես՝ պինդ մակերևույթի վրա, և կարծում էք, որ մարտկոցը վնասվել է, նախքան օգտագործումը շարունակելը այն տարե՛ք սասարկման կենտրոն՝ զննման համար:

Մարտկոցն օգտագործե՛ք միայն իր նպատակային նշանակությամբ: Վնասված լիցքավորիչ կամ մարտկոց մի օգտագործե՛ք: Մարտկոցը փոքր երեխաներից հեռու պահե՛ք:

Nokia մարտկոցի խնամքի ստուգելու ուղեցույց

Ջեր ապահովարյան համար օգտագործե՛ք միայն Nokia-ի գործարանային մարտկոցները: Հանդիված լինելու համար, որ Դուք Nokia-ի գործարանային մարտկոց էք ձեռք բերում, այն գնե՛ք Nokia-ի լիազորված գործակալից և ստուգե՛ք հալոգրամային պիտակը՝ կատարելով հետևյալ քայլերը.

Բոլոր չորս քայլերը հաջողությամբ ավարտելը լիովին չի երաշխավորում մարտկոցի գործարանային լինելու փաստը: Եթե պատճառներ ունե՛ք կասկածելու, որ մարտկոցը Nokia-ի բեթթիմակ մարտկոց չէ, խուսափե՛ք այն օգտագործելուց և տարե՛ք Nokia-ի մտատկա լիազոր սպասարկման կետ կամ վաճառքի գործակալի մոտ՝ համապատասխան աջակցություն ստանալու համար: Nokia-ի լիազոր սպասարկման կետը կամ վաճառքի գործակալը կստուգեն մարտկոցի խնամքը: Եթե մարտկոցի խնամքը հնարավոր չէ պարզել, մարտկոցը վերադարձրե՛ք այնտեղ, որտեղից գնել էք:

Ստուգե՛ք հալոգրամը

1. Պիտակի վրայի հալոգրամը դիտելիս պետք է մի անկյան տակ տեսնե՛ք Nokia ձեռքերը միացնող նշանը, և մեկ այլ անկյան տակ նայելիս՝ Nokia Original Enhancements պատկերամեծանը:



2. Հալոգրամը ձախ, աջ, ներքև և վերև թեփելիս դառն պետք է նրա կողմերի վրա տեսնենք համապատասխանաբար 1, 2, 3 և 4 կետ:



Ի՞նչ տեսել, եթե մարտկոցը իսկական չէ

Եթե չեմ կարող համոզվել, որ պիտակի վրա հալոգրամ ունեցող **Nokia** մարտկոցը գործարանային է, խնդրում եմ այն չօգտագործել: Մարտկոցը տարբեմ **Nokia** մոտակա լիազար սպասարկման կենտրոն կամ վաճառքի գծով գործակալի մոտ՝ աջակցություն ստանալու համար: Արտադրողի կողմից չհաստատագրված մարտկոց օգտագործելը կարող է վտանգավոր լինել և հանգեցնել սարքի ոչ բավարար աշխատանքի ու վնաս պատճառել Ձեր սարքին և դրան միացված լրացուցիչ սարքերին: Դա կարող է նաև անվտանգ դարձնել սարքի նկատմամբ կիրառելի այս կամ այն հաստատումը կամ երաշխիքը:

Գործարանային **Nokia** մարտկոցների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելե՛ք www.nokia.com/battery կայքը:

Խնամք և սպասարկում

Ձեր սարքը բարձրակարգ նախագծման և հնարարական արդյունք է, և այն պետք է խնամվով օգտագործել: Հետևյալ խորհուրդները կօգնեն Ձեզ ուժի մեջ պահել արտադրողի երաշխիքը:

- Սարքը չոր պահե՛ք: Տեղումները, խոնավությունը և հեղուկների բոլոր տեսակները կարող են տարբեր պարունակել, որոնք կարող են հանգեցնել էլեկտրոնային սխեմաների ֆայալայմանը: Եթե սարքը քրջվել է, մարտկոցը հանե՛ք և նորից տեղադրելուց առաջ սպասե՛ք մինչև սարքը ամբողջովին չորանա:
- Սարքը չի կարելի փռուտ, կեղտոտ վայրերում պահել կամ օգտագործել: Ծաղմական մասերն ու էլեկտրոնային բաղադրամասերը կարող են վնասվել:
- Սարքը չի կարելի պահել բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում: Բարձր ջերմաստիճանները նվազեցնում են էլեկտրոնային սարքերի ակտիվության ժամկետը, վնասում մարտկոցները, ծանուս կամ հալեցնում պլաստմասսայե որոշ տարրեր:
- Սարքը չի կարելի պահել ցածր ջերմաստիճանի միջավայրում: Երբ այն վերադառնում է բնական ջերմաստիճանի, սարքի ներսում կարող է խոնավություն հավաքվել և վնասել էլեկտրոնային տպատախտակները:
- Մի փորձե՛ք բացել սարքը այլ կերպ, քան նկարագրված է սույն ուղեցույցում:
- Սարքը վայր մի գցե՛ք, մի ցնցե՛ք, հարվածի մի ենթարկե՛ք: Կոպիտ վերաբերմունքը կարող է կոտրել ներքին տպատախտակները և մեխանիկական հուրք բաղադրամասերը:
- Սարքը մաքրելիս մի օգտագործե՛ք ուժեղ ֆիմիլիան նյութեր, մաքրող լուծիչներ կամ ուժեղ ներգործության մաքրող նյութեր:
- Սարքը չի կարելի ներկել: Ներկը կարող է խցանվել շարժական մասերի միջև՝ խափանելով սարքի պատշաճ աշխատանքը:

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

- Միայն սարքի հետ մատակարարված կամ հաստատագրված պլեհավախ օգտագործել:
Չհաստատագրված, վնասված կամ կցորդված պլեհավախները կարող են վնասել սարքը և խախտել ռադիոսարքերի օգտագործումը կանոնակարգող օրենքները:
- Լիցենզիայիչք միայն սեփական կամ բնակարանում օգտագործել:
- Միշտ պարաստե՛ք այն տեղեկությունների պահեստային օրինակները, որոնք ցանկանում եք պահպանել, օրինակ՝ կանոնակարգի տվյալներ և օրացուցային հեռումներ:
- Ժամանակ առ ժամանակ սարքի աշխատանքը բարելավելու նպատակով սարքը էլման վիճակի բերել՝ այն անջատելով և մարտկոցը փակելով:

Այս խորհուրդները հավասարապես վերաբերում են Ձեր սարքին, մարտկոցին, լիցենզիայիչքին և բոլոր լրացուցիչ սարքերին: Եթե սարքերից որևէ մեկը պատճառն չի գործում, հարգման համար այն տարբեր լիազոր սպասարկման մտակա կետ:

Քափոնների հեռացում



Արտադրանքի, տպագրի հյուրերի կամ փաթեթավորման վրա խցանված անվավոր աղբարկղի պատկերը հիշեցնում է, որ բոլոր էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և կուտակիչները, իրենց շահագործման ժամկետի ավարտից հետո, պետք է հանձնվեն հատուկ ընդունման կետերին: Այս պահանջը վերաբերում է Եվրոպական Միությանը և այլ վայրերի, որտեղ գոյություն ունեն հատուկ ընդունման կետեր: Դեռ մի նետե՛ք այս հեռանով պլաստիկաթուղի շարժանք՝ որպես չտեսակավորված կենցաղային աղբ:

Արտադրանքները ընդունման կետ վերադարձնելով՝ դուք կանխում եք թափոնների չվերահսկվող հեռացումը և նպաստում եք հյուրական պաշտպանության վերաօգտագործմանը: Ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարող եք ստանալ արտադրանքի մանրամասի վաճառակետից, թափոնների հեռացման համար պատասխանատու տեղական իշխանության մարմիններից, ազգային արտադրողների գործունեության համար պատասխանատու կազմակերպություններից կամ **Nokia**-ի տեղական ներկայացուցչությունից: Արտադրանքի էկո-նայտարարագրին կամ ձեր հնացած ապրանքը վերադարձնելու վերաբերյալ հրահանգների մանրամասնում համար տե՛ս Ձեր երկրին վերաբերող տեղեկատվությունը www.nokia.com ինտերնետային կայքում:

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

Փոփ երեխաներ

Ձեր սարքը և լրասարքերը կարող են մանր մասեր պարունակել: Դրանք վտրբ երեխաներից հեռու պահե՛ք:

Աշխատանքային միջավայր

Սույն սարքը, ականջին սելֆոն ճարմալ դիրքում կամ մարմնից առնվազն 2.2 սանտիմետր (7/8 դյույմ) հեռավորության վրա օգտագործելիս, համապատասխանում է ռադիոհաճախությունների (RF) հառազայրման պահանջներին: Հետախոս աշխատանքի ժամանակ մարմնին ամրացնելու նպատակով տեղավորիման պայուսակի կամ գոտու ամրակալ օգտագործելու դեպքում պետք է գզուշանալ, որպեսզի դրանք մետաղ չպարունակեն և սարքը մարմնից պահեն վերոնիշյալ հեռավորության վրա :

Տվյալներ պարունակող Փայլեր կամ հաղորդագրություններ հաղորդելու համար սարքը պահանջում է բարձրորակ միացություն ցանցի հետ: Որոշ դեպքերում տվյալներ պարունակող Փայլերի կամ հաղորդագրությունների հաղորդումը կարող է հետաձգվել մինչև նման միացությունը առկա լինի:

Հանդիմանալի, որ վերը նշված հեռավորությանը վերաբերող պահանջները բավարարված են մինչև ավլակների հաղորդման ավարտը:

Սարքի որոշ մասեր մագնիսական հատկություններ ունեն: Մետաղական մասերը կարող են ձգվել դեպի սարքը: Վարկային քարտեր կամ հիշողության մագնիսական կրիչները չի կարելի սարքի մոտակայքում տեղադրել, քանի որ դրանց վրա գրանցված տեղեկությունները կարող են ջնջվել:

Բժեկական սարքավորումներ

Ռադիոհաղորդիչ ցանկացած սարքավորման աշխատանք՝ ներառյալ անլար հեռախոսները, կարող են խանգարել բավարար պատասխանություն չունեցող բժեկական սարքավորումների աշխատանքին:

Խորհրդակցե՛ք բժեկի կամ բժեկական սարքավորման արտադրողի հետ՝ պարզելու համար, թե այդպսօր այդ բժեկական սարքերը բավարար պատասխանություն ունեն ռադիոհաճախության արտաբիճակ էներգիայից, կամ եթե այլ հարցեր ունե՛ք: Բժեկական հաստատություններում գտնվելիս հեռախոս անջատե՛ք, եթե դա պահանջվում է այդտեղ փակցված կանոններով: Հնարավոր է, որ հիվանդանոցներն ու առողջապահական հաստատությունները սարքավորումներ օգտագործեն, որոնք զգալուն են արտաբիճակ ռադիոհաճախության էներգիայի նկատմամբ:

Փոխադաստված բժեկական սարքավորումներ

Բժեկական սարքավորումներ արտադրողները խորհուրդ են տալիս, որ անլար սարքի և փոխադաստված բժեկական սարքավորումների միջև (ինչպիսիք են պրաի սիրմավարը կամ արտամիանի քելիկախաղը վերացնող էլեկտրական սարքը) պահպանվի առնվազն **15.3** սանտիմետր (**6** դյույմ) տարածություն՝ բժեկական սարքի աշխատանքի ենթարավոր խթանումից խուսափելու համար: Այդպիսի սարքավորումներ կրող անձինք պետք է.

- Անլար սարքը միացված վիճակում միշտ ավելի քան **15.3** սանտիմետր (**6** դյույմ) հեռու պահեն բժեկական սարքից:
- Անլար սարքը ծոցագրպանում չպահեն:
- Անլար սարքը պահեն բժեկական սարքավորման նկատմամբ հակառակ ակնաչի մոտ՝ հնարավոր ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու համար:
- Իսկույն անջատեն անլար սարքը, եթե այդպիսի ազդեցության առկայությունը ենթադրելու հիմքեր կան:
- Կարգան և հետևողականորեն կատարեն փոխադաստված բժեկական սարքավորման արտադրողի ցուցումները:

Ջեր անլար սարքը բժեկական սարքավորման հետ օգտագործելու վերաբերյալ հարցեր ունենալու դեպքում խորհրդակցե՛ք ձեզ բժեկական ծառայություններ մատուցող անձի հետ:

Լսողական օժանդակ սարքեր

Թվային անլար որոշ սարքեր կարող են խանգարել որոշ լսողական օժանդակ սարքերի աշխատանքին: Նման խանգարումներ լինելու դեպքում խորհրդակցե՛ք ծառայություն մատուցողի հետ:

Ավտոմեքենաներ

Ռադիոհաճախության ազդանշանները կարող են ազդել ավտոմեքենաներում սխալ տեղակայված կամ ոչ պատշաճ կերպով պատասխանված էլեկտրոնային համակարգերի վրա (վառելիքի էլեկտրոնային ներարկման համակարգեր, էլեկտրոնային հակատեղադրման կամ հակախթարման արգելախիչի համակարգեր, արագության կառավարման էլեկտրոնային համակարգեր և անվտանգության բարձիկների համակարգեր):

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմել ավտոմեքենան կամ օժանդակ սարքավորումներն արտադրողին կամ նրա ներկայացուցչին:

Միայն որակավորված անձնակազմը պետք է սպասարկի սարքավորումները կամ դրանք տեղադրի ավտոմեքենայի մեջ: Սխալ տեղադրումը կամ սպասարկումը կարող է վտանգավոր լինել և անվավեր դարձնել սարքի երաշխիքը: Պարբերաբար ստուգեք, որ ձեր ավտոմեքենայում տեղադրված անլար բոլոր սարքավորումները պատահաբար ամրացված և սարքին լինեն: Սարքի, դրա մասերի կամ լրասարքերի հետ նույն խցիկում չի կարելի դնել արտադրողի հեղուկներ, գազեր կամ պայթուցիկ նյութեր պահել: Անվտանգության բարձիկներ ունեցող ավտոմեքենաներում հարկավոր է հիշել, որ անվտանգության բարձիկները մեծ ուժով են վաշտում: Անվտանգության բարձիկի վրա կամ նրա բացման տարածքում չի կարելի որևէ իր տեղադրել, ներառյալ ամրացված կամ օտարժանակ անլար սարքավորումները: Եթե ավտոմեքենայի միջի անլար սարքավորումները սխալ տեղադրված լինեն և անվտանգության բարձիկը վաշտի, դա կարող է լուրջ վնասվածքներ պատճառել:

Օդանավով թռչելիս սարքից օգտվելն արգելվում է: Անջատեք Ձեր սարքը օդանավ բարձրանալուց առաջ: Օդանավում անլար հեռահաղորդակցության սարքերի օգտագործումը կարող է վտանգ ներկայացնել օդանավի աշխատանքի համար, խոնգաբեկ անլար հեռախոսային ցանցի աշխատանքին և խախտել օրենքը:

Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրեր

Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրերում գտնվելիս սարքի անջատեք և հետևեք բոլոր ցուցանիշներին ու հրահանգներին: Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրերին են պատկանում բոլոր այն վայրերը, որտեղ սովորաբար խորհուրդ է տրվում ավտոմեքենայի օտարժանակ անջատել: Նման վայրերում կայքը կարող է պայթյունի կամ հրդեհի հանգեցնել, ինչը կարող է պատճառել մարմնական վնասվածքներ և նույնիսկ մահ: Սարքն անջատեք վառելիքի լցակայաններում: Վառելանյութի պահեստավորման և բաշխման վայրերում, ֆինիական գործարաններում կամ այն վայրերում, որտեղ պայթեցման աշխատանքներ են կատարվում, հետևեք ուղալուսարձավորումների օգտագործման սահմանափակումներին: Հնարավոր պայթյունավտանգ մթնոլորտ ունեցող վայրերը սովորաբար, բայց ոչ միտա, հասակ ունենում են լինում: Դրանք ներառում են նավերում առօրյա օդանավատնի անվտանգության անջատումը, ֆինիական նյութերի տեղափոխման կամ պահեստավորման վայրերը և այն տարածքները, որտեղ օդը ֆինիական նյութեր կամ մասնիկներ է պարունակում, ինչպիսիք են ավազահատիկը, վառիկ կամ մետաղափաշի: Դուք պետք է ստուգեք հեղուկ գազով (օրինակ՝ պրոպան կամ բուտան) աշխատող ավտոմեքենաներ արտադրողների հետ, թե արդյո՞ք այս սարքը կարելի է անվտանգ օգտագործել դրանց մոտակայքում:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսագանգեր



Կարևոր է. Մույն սարքը գործում է ռադիոազդանշանների, անլար և ֆիզիկապես հեռախոսացանցների, ինչպես նաև օգտագործողի կողմից ծրագրավորվող գործառնային միջոցով: Եթե Ձեր սարքն ինտերնետով ձայնային կանչի հեռախոսախոսում է սուղիս (ինտերնետային գանգեր), ակտիվացրեք և՛ ինտերնետային գանգերը, և՛ բջջային հեռախոսը: Եթե երկուսն էլ ակտիվացված են, սարքը կկործնի արտակարգ իրավիճակների կանչ կատարել և՛ բջջային ցանցի, և՛ Ձեզ ինտերնետային կանչի ծառայություններ տրամադրողի միջոցով: Բոլոր դեպքերում չէ, որ միացումները կարող են երաշխավորված լինել: Կարևոր դեպքերում, օրինակ՝ բժշկական օտարօգնության կանչելու անհրաժեշտության դեպքում, չի կարելի հույսն ամբողջովին անլար սարքի օգտագործման վրա դնել:

Արտակարգ իրավիճակներում զանգահարելու համար հարկավոր է անել հետևյալը.

1. Եթե սարքը միացված չէ, միացրեք այն: Հանդգվեք, որ ազդանշանի հզորությունը բավարար է: Ձեր սարքից կախված՝ գուցե կարիք լինի կատարել հետևյալը.

- Մտցրե՛ք SIM ֆաբրը, եթե սարքն այդպիսի ֆաբր օգտագործում է:
- Վերացրե՛ք կանչերի վրա դրված որոշ սահմանափակումներ, որոնք ակտիվացրել ե՛ք Ձեր սարքում:
- Փոխե՛ք սարքի աշխատանքային ռեժիմը՝ օՖլայն կամ բոխչֆայն ռեժիմից անցնելով ակտիվ ռեժիմին:

2. Սեղմե՛ք «Վերջ» ստեղծը այնքան անգամ, որքան անհրաժեշտ է էկրանը մաքրելու և սարքը հեռախոսագրանգ կառաբելու համար պատրաստ վիճակի բերելու համար:
3. Մուտքագրե՛ք Ձեր գտնվելու վայրի՝ արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պատճառահան հեռախոսահամարը: Արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոններին համարները կարող են, գտնվելու վայրից կախված, տարբեր լինել:
4. Սեղմե՛ք զանգահարելու ստեղծը:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսագրանգի ժամանակ անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները հնարավորինս հեզդրիտ հաղորդե՛ք: Հնարավոր է, որ դեղձի վայրում ձեր անլար սարքը կապի միակ միջոցը լինի: Հեռախոսագրանգը մի բնդիտտե՛ք մինչև թույլտվության չստանա՛ք:

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՎԱՏՍԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (SAR)

Սայն Եարժակն սարքը համապատասխանում է ռադիոնառազայթմանը վերաբերող ուղեցույցներին

Ձեր Եարժակն սարքը ռադիոհաղորդիչ և ընդունիչ սարք է: Այն նախագծված է այնպես, որպեսզի չգերազանցի ռադիոնառազայթների ազդեցության միջազգային ուղեցույցներով սահմանված սահմանափակումները: Այդ ուղեցույցները մշակվել են ICNIRP անկախ գիտական կազմակերպության կողմից և ներառում են այն թույլտարելի սահմանները, որոնք մշակված են բոլոր մարդկանց պատշաճանվածությունը ապահովելու համար՝ անկախ նրանց տարիքից կամ առուջական վիճակից:

Ռադիոնառազայթմանն առնչվող ուղեցույցները Եարժակն սարքերի համար օգտագործում են Կլանման Տեսակարար Կժիւ (ԿՏԿ կամ SAR) կաշվող չափման միավորը: ICNIRP ուղեցույցում նշված SAR-ի սահմանային արժեքը միջինացված կյուսվածքային 10 գրամի վրա կազմում է 2.0 վատտ/կիլոգրամ (Վտ/կգ): SAR-ի չափման վարժերը կատարվել են օգտագործման ստանդարտ դիրքում, երբ սարքը հաղորդում է հաստատված անենաբարձր հզորության մակարդակով՝ ստուգվող բոլոր հաճախությունների տիրույթներում: Գործող սարքի իրական SAR-ի մակարդակը կարող է առավելագույն արժեքից ցածր լինել, քան որ այն նախագծված է այնպես, որ օգտագործի ցանցին միանալու համար անհրաժեշտ հզորությունը միայն: Այս արժեքը վախժիվում է մի Եարժ գործոններից կախված, մասնավորապես այն բանից, թե ցանցի հաղորդակայանից ինչ հեռավորության վրա ե՛ք գտնվում: Համաժայն ICNIRP ուղեցույցի, սարքը ակննջի մոտ օգտագործելու դեպքում SAR-ի առավելագույն արժեքը չպետք է գերազանցի 1.09 Վտ/կգ :

Լրացուցիչ սարքերի և պիտույների օգտագործումը կարող է SAR-ի տարբեր արժեքների հանգեցնել: SAR-ի արժեքները կարող են տարբեր լինել՝ կախված հաշվեալությունների և չափումների ազգային պահանջներից և ցանցի հաճախակիության տիրույթից: SAR-ի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են տրամադրվել www.nokia.com ինտերնետային կայքում՝ համապատասխան արտադրանքի տեղեկատվական էջում: