

Nokia 1661/1662 Օգտագործողի ուղեցույց

9213567

Հրատարակւոյւն 1

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

CE 0434

NOKIA CORPORATION-ը սույնով հայտարարում է, որ սույն RH-122 արտադրատեսակը համապատասխանում է 1999/5/EC դիրեկտիվի հիմնական պահանջներին և կիրառելի այլ դրույրների: Համապատասխանության հայտարարագրին կարելի է ծանոթանալ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ ինտերնետային էջում:

© 2009 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Nokia-ն, Nokia Connecting People-ը և Navi-ն Nokia Corporation-ի ապրանքային կամ գրանցված ապրանքային նշաններն են: Nokia tune ձայնային ազդանշանը Nokia Corporation-ի ձայնային նշանն է: Սույն փաստաթղթում հիշատակված այլ ապրանքների և ընկերությունների անվանումներ կարող են հանդիսանալ այլ անձանց պատկանող ապրանքային նշաններ կամ ֆիրմային անվանումներ:

Արգելվում է սույն փաստաթղթի բովանդակության՝ որևէ եզանակով կատարված ամբողջական կամ մասնակի վերադրողարարումը, փոխեցումը, տարածումը կամ պահեստախառնումը՝ առանց Nokia-ից նախօրոք ստացված գրավոր բաշխարկության:

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia-ն ցարձանակաճան կատարելագործման հաղափանտություն է վարում: Nokia-ն իրավունք է վերապահում, առանց նախօրոք ծանուցելու, փոփոխություններ և բարելավումներ կատարել սույն փաստաթղթում նկարագրված որևէ արտադրանքի մեջ:

ԿԻՐԱՆԵՒԻ ՕՐԵՆՍԻՏԻՆԻԹՅԱՄԲ ԴԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌՎԱՎԵԼԱԳՈՒԹՅԱԹՈՒՅՈՒՅՄ ԹՈՒՅՂԱՏՐԵՒԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ NOKIA-Ն ԵՎ ՎԵՐՋԻՆԻՍ ԱՅՆԵՂԱՏՈՒՆԵՐԸ ՈՋ ՄԻ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՆ ԿՐՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ԵԿԱՄՏԻ ԿՈՐՄՏԻ, ԻՐԱԿԱՆ, ԿՈՂՄՆԱԿԻ, ՉԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՎՆԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԻՆՉ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ԷՂ ՈՐ ԴԿԱՆՔ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ԱՅՆԵՆ:

ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ Է «ԻՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ»: ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՃՇԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՎԱՍՏԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌՎԱՅՈՒԹՅԱՄԲ ՈՋ ՄԻ ԵՄԱՇԽԻՔ՝ ԱՆԻ ԴԱ ՊՈՁԻՏԻՎ ԱՐՏԱՀԱՅՏՎԱԾ, ԹԵ՝ ԵՆԹԱԿԻՑԱԿ (ՆԵՐԱՌՅԱԿ, ԲԱՅՑ ՈՋ ՄԻԱՅՆ ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ԴՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԿՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԵՂԱՌՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԻՑԱԿ ԵՄԱՇԽԻՔՆԵՐԸ) ՁԻ ՏՐԱՄԱԿԻՎՈՒՄ, ԵԹԵ՝ ՕՐԵՆՔՈՎ ԱՅՂ ԲԱՆ ԴԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՁԷ: NOKIA-Ն ԻՐԱՎՈՒՆՔ Է ՎԵՐԱՊԱՆՈՒՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՇԻ ՓՈՓՈՅԵԼ ԱՅՍ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ ԿԱՄ ՉԵՏ ԿԱՆՁԵԼ ԱՅՆ՝ ԱՌԱՆՑ ՆԱԽՕՐՈՒՔ ԾԱՆՈՒՑԵԼՈՒ:

Այս կամ այն արտադրատեսակի, ծրագրային ապահովման և սպասարկման ծառայությունների առկայությունը կարող է տարբերվել՝ տարածաշրջանից կախված: Լեզվային տարբերակների առկայություն և մանրամասների վերաբերյալ տեղեկություն ստանալու համար, խնդրում ենք դիմել Nokia-ի Ձեր գործակալին:

Արտասնունման վերահսկողություն

Սույն ստրբը կարող է պարունակել հյտարբ, տեխնոլոգիաներ կամ ծրագրեր, որոնց վրա տարածվում են ԱՄՆ կամ այլ երկրների արտասնունման օրենքները կամ կոնստիտուցիոն: Օրենքը շրջանցելը կամ դրանից խառափելը արգելված է:

9213567/Հրատարակություն 1 HY

Բովանդակություն

Անվտանգություն.....4

1. Հնդհանուր տեղեկություններ.....5

Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին.....5

Յանցային ծառայություններ.....5

Nokia-ի աջակցություն և կոնտակտային տվյալներ.....5

2. Սկսում եմ.....6

Մտցրե՛ք SIM ֆարսը և մարտկոցը.....6

Հանե՛ք SIM ֆարսը.....6

Լիցիանսը մարտկոցը.....6

Միացնելը և անջատելը.....7

3. Ձեր հեռախոսը.....7

Ստեղներ և մատեր.....7

Հիմնական հնարավորությունները.....8

Կանչ կատարելը և կանչին պատասխանելը.....8

Բարձրախոս.....8

Տեֆստ մուտքագրելը.....8

Տեֆստային ռեժիմներ և տեֆստերի ներմուծում.....8

Հաղորդագրություն.....9

Կոնտակտներ.....9

Տրտիված հեռախոսագիրք.....10

Կապեր.....10

Կրասարքեր.....11

Մարտկոց.....11

Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցիանսի վերաբերյալ.....11

Nokia մարտկոցի իսկությունը ստուգելու ուղեցույց.....12

Ստուգե՛ք հալոցրամը.....12

Ի՞նչ տնել, եթե մարտկոցը իսկական չէ.....13

Խնամք և սպասարկում.....13

Վերամշակում.....14

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ.....14

Փոփոխե՛ք երեխաներ.....14

Անխտանհային միջավայր.....14

Բժշկական սարքավորումներ.....15

Փոխադրված բժշկական սարքավորումներ.....15

Կապական օժանդակ սարքեր.....15

Ավտոմեքենաներ.....15

Հնարավոր պայքարահարկային նախագծեր.....16

միջավայրեր.....16

Արտակարգ իրավիճակների հետախոսագրվածներ.....16

Տեղեկություններ հավաստագրման մասին (SAR).....17

Անվտանգություն

Ընթերցեք այս պարզ ցուցումները: Դրանց չհետևելը կարող է վտանգավոր կամ անօրինական լինել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ընթերցեք օգտագործողի ուղեցույցն ամբողջությամբ:



ՍԱՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՄԻԱՑՈՒՄ

Սարքը մի միացրեք այն դեպքերում, երբ բջջային հեռախոսի օգտագործումը արգելված է, կամ երբ այն կարող է ազդիտանգարում կամ վտանգ առաջացնել:



ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՐԹԻՆ՝ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱԹԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Հետևեք տեղական բոլոր օրենքներին: Ավտոմեքենա վարելիս ձեռքերը միշտ ազատ պահեք՝ այն դեկավարելու համար: Ավտոմեքենա վարելիս Ձեր առաջնային մտահոգությունը պետք է լինի հանապարհային անվտանգությունը:



ՌԱԴԻՈՔԱՆՏԱԳԱՐՈՒՄ

Բոլոր անլար սարքերը կարող են ենթարկվել ազդիտանգարումների ազդեցությանը, ինչն իր հերթին կարող է բացասաբար ազդադրանալ դրանց աշխատանքի վրա:



ԱՆՋԱՏԵԼ ՍԱՐՔԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓՈՎԿՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Պահպանեք բոլոր սահմանափակումները: Սարքն անջատեք օդանավերում, բժշկական սարքավորումների, վառելանյութերի, էլեկտրոնային սարքերի և պայթեցման աշխատանքների մերձակայքում:



ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Այս սարքի տեղադրումը եւ վերանորոգումը կարող է կատարվել միայն որակյալ մասնագետների կողմից:



ԼՐԱՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ

Օգտագործեք միայն թույլտրված լրասարքեր և մարտկոցներ: Մի միացրեք անհամատեղելի սարքեր:



ՋՐԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեր սարքը ջրակայուն չէ. այն չոր պահեք:

1. Հնդիանուր տեղեկություններ

Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին

Սույն ուղեցույցում նկարագրված անլար սարքը հավանաբար է ստացել EGSM 900 և 1800 ՄՀց ցանցեր ցանցում օգտագործման համար: Ցանցերի մասին լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու համար դիմե՛ք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Սույն սարքի հնարավորություններից օգտվելիս ենթարկվե՛ք բոլոր օրենքներին և հարգե՛ք տեղական սովորույթները, այլոց անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը և օրինական իրավունքները, ներառյալ հեղինակային իրավունքները:

Հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը կարող է հարգելի որոշ պատկերների, երաժշտության և այլ բովանդակության պատեհներում, փոփոխումը կամ փոխանցումը:



Ուսադրություն. Սույն սարքի՝ զարբացիչից բացի այլ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է, որ սարքը միացված լինի: Մի միացրե՛ք սարքը, երբ անլար սարքի օգտագործումը կարող է առաջանալ ստանդարտ առաջացնել կամ վտանգ ներկայացնել:

Մի մոտացե՛ք սարքում պտտվող կարևոր բոլոր տեղեկությունների համար պահեստային պատեհները ստեղծել կամ դրանք գրի առնել:

Ցանցային ծառայություններ

Սարքն օգտագործելու համար Դուք պետք է ծառայություն ստանա՞ք անլար կապի ծառայություններ մատուցողի կողմից: Սարքի հնարավորություններից ցատերից օգտվելու համար պահանջվում են ցանցի հատուկ ծառայություններ: Բոլոր ցանցերը չէ, որ ունեն նման ծառայություններ. որոշ ցանցեր կարող են պահանջել, որ Դուք հատուկ պայմանավորվածություն ձեռք բերե՛ք Ձեր ծառայություն մատուցողի հետ՝ այդ ծառայություններից օգտվելու համար: Ցանցային ծառայություններից օգտվելը ներառում է տվյալների փոխանցում: Ծառայության մատակարարից տեղեկացե՛ք Ձեր սան ցանցում կիրառվող կամ այլ ցանցերում առումինգից օգտվելու համար սահմանված վնասների մասին: Ծառայության մատուցողը կարող է Ձեզ տեղեկացնել և բացատրել, թե ծառայության համար ինչ վնաս կգանձվի: Որոշ ցանցերում կարող են լինել սահմանափակումներ, որոնք կարող են ազդել ցանցային ծառայություններից օգտվելու Ձեր հնարավորության վրա: Օրինակ, որոշ ցանցեր կարող են հնարավորություն չտալ օգտվելու բոլոր լեզուների լեզվական ճանաչողից և ծառայություններից:

Ձեր ծառայություն մատուցողը կարող է պահանջել, որ սարքի որոշ ֆունկցիոնալ հնարավորություններ անջատվեն կամ չակտիվացվեն: Նման դեպքերում այդ հնարավորությունները չեն երևա Ձեր սարքի հրամանացանկում: Ձեր սարքը կարող է նաև հատուկ փոփոխավորություն ունենալ, ինչպիսիք են հրամանացանկում եղած անվանումների, դրանց հերթափոխություն և օգտագործվող պատկերաճանաչների փոփոխությունները: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմե՛ք Ձեր ծառայության մատուցողին:

Nokia-ի աջակցություն և կոնտակտային տվյալներ

Սույն ուղեցույցի վերջին տարբերակը և Nokia արտադրանքի հետ կապված հավելյալ տեղեկություններ, ներլցնելիքներ ստանալու ու ծառայություններից օգտվելու համար այցելե՛ք www.nokia.com/support կամ ձեր տեղական Nokia կայքերը:

Սկսում ենք

Կայքից կարող եմ տեղեկություններ ստանալ **Nokia** արտադրանքներից և ծառայություններից օգտվելու վերաբերյալ: Եթե հաճախորդների սպասարկման ծառայությանը դիմելու անհրաժեշտություն կա, սուղգեք **Nokia**-ի տեղական կոնտակտային կենտրոնների ցանկը www.nokia.com/customerservice էջում:


Տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար դիմեք **Nokia**-ի մոտակա սպասարկման կենտրոն www.nokia.com/repair էջում:

2. Սկսում ենք

Մտքրեք SIM ֆարտը և մարտկոցը

Սույն հեռախոսը նախատեսված է **BL-4C** մարտկոցով օգտագործվելու համար:

Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատե՛ք և լիցքավորիչից գտա՛նք:



1. Սահեցրեք հետևի կափարիչը դեպի ներքև (1) և հանե՛ք այն:
2. Բարձրացրե՛ք և հանե՛ք մարտկոցը (2):
3. Մտքրե՛ք SIM ֆարտը և մարտկոցը (3): Համոզվե՛ք, որ ոսկեգույն կոպակային տիրույթը դեպի ներքև է ուղղված, և սահեցնելով տեղադրե՛ք SIM ֆարտի շեղատված անկյունը:
4. Փոխե՛ք մարտկոցը և փակե՛ք հետևի կափարիչը (4, 5):

Հանե՛ք SIM ֆարտը



Սեղմե՛ք գտաճան գապանակը (1) և սահեցնելով հանե՛ք SIM ֆարտը (2):

Լիցքավորե՛ք մարտկոցը

Մարտկոցը մասամբ լիցքավորվել է գործարանում: Եթե սարքը ցույց է տալիս, որ մարտկոցը լիցքարավիված է, ապա կատարե՛ք հետևյալ ֆայլերը՝

1. Միացրե՛ք լիցքավորիչը պատի վորպակից:
2. Միացրե՛ք լիցքավորիչը սարքին:
3. Երբ սարքը ցույց տա, որ մարտկոցը լրիվ լիցքավորված է, անջատե՛ք



լիցենզավորված սարքից, ապա՝ պատի վարպակից:



Խորհուրդ. Մարտիցըը լրիվ լիցենզավորված ժամանակ անջատե՛ք լիցենզավորված լիցենզավորումը խնայելու համար:

Մարտիցըը լիցենզավորելու համար որևէ հստակ ժամանակ սահմանված չէ, իսկ լիցենզավորման ժամանակ կարող ե՛ք օգտվել հեռախոսից: Եթե մարտիցըը լրիվ լիցենզավորված է, լիցենզավորման ցուցիչը տեսնելը և կանչեր կատարելը կարող է հեռախոսի դառնալ մի քանի րոպեից:

Միացնելը և անջատելը

Սեղմե՛ք և պահե՛ք ավարտի ստեղծը:

Հեռախոսը միտ օգտագործե՛ք իր նորմալ աշխատանքային պայմաններում:

Ձեր սարքը կարող է ներքին և արտաքին ալեհավաքներ ունենալ: Ինչպես ցանկացած ռադիոհաղորդիչ սարքի դեպքում, խուսափե՛ք հաղորդման կամ ընդունման ընթացքում առանց անհրաժեշտության դիպչել ալեհավաքի տիրույթին: Ալեհավաքի հետ հղումը ազդում է հաղորդակցության որակի վրա, ինչի հետևանքով սարքը կարող է ավելի քան սնուցում պահանջել, քան այլպես անհրաժեշտ կլիներ՝ նվազեցնելով մարտիցի ծառայության ժամանակը:



3. Ձեր հեռախոսը

Ստեղծեր և մասեր

1	Լսարկ	
2	Դատակային փականց	
3	Ակննջակալ	
4	Ցուցասարք	
5	Հնարարյան ստեղծեր	
6	Navi™ ստեղծ, այսուհետև՝ ուղրման ստեղծ	
7	Կանչի ստեղծ	
8	Վերջի/Սնուցման ստեղծ	
9	Ստեղծախումբ	
10	Լիցենզավորիչի միակցիչ	
11	Գլխային հեռախոսի միակցիչ	
12	Միկրոֆոն	

Հիմնական հնարավորությունները

Ընտրել **Ցանկ** և որևէ մեկը հետևելուից.

- **Հղողգր-ներ** — հաղորդագրություններ կազմելու, ուղարկելու, բացելու և կարգավորելու համար:
- **Կոնտակտներ** — SIM ֆարսի և հեռախոսի հիշողության մեջ տնուններ ու հեռախոսահամարներ պահելու համար:
- **Ձանգեր** — դեպի կարված, ստացված և հավաքված կանչերը մուտք գործելու համար:
- **Կարգավորումներ** — հեռախոսի տարբեր հնարավորություններ նախադրելու համար:
- **Ժամացույց** — տագնապի ժամ դնելու համար
- **Ռադիո** — ռադիոյի հնարավորությունները կարգավորելու համար:
- **Հիշեցումներ** — հիշեցումները կարգավորելու համար:
- **Նաղեր** — խաղային էֆեկտներ նախադրելու կամ հեռախոսի մեջ տեղադրված խաղերը խաղալու համար:
- **Այլ գործույթներ** — դեպի գտնագտն ծրագրեր (օրինակ՝ հաօվիչ կամ վայրկեհաչափ) մուտք գործելու համար
- **SIM ծոյ.** — այն հավելյալ ծառայություններից օգտվելու համար, որոնք ապահովվում են Ձեր SIM ֆարսով:

Կանչ կատարելը և կանչին պատասխանելը

Կանչ կատարելու համար հավաքեք հեռախոսահամարը՝ անհրաժեշտության դեպքում ներառելով երկրի կոդը ու միջազգային կոդը, և սեղմեք կանչի ստեղծը: Գլխային հեռախոսի կամ ակնհայտակալի ձայնը կանչի ընթացքում բարձրացնելու կամ ցածրացնելու համար ուղղեք դեպի աջ կամ ձախ:

Ստացվող կանչին պատասխանելու համար սեղմեք կանչի ստեղծը: Առանց պատասխանելու կանչն ընդհատելու համար սեղմեք ավարտի ստեղծը:

Բարձրախոս



Առկայության դեպքում կարող եք ընտրել **Բրձր.** կամ **Հեռ.**՝ կանչի ընթացքում հեռախոսի բարձրախոսը կամ ակնհայտակալը օգտագործելու նպատակով:



Ուժաղբայրուն. Բարձրախոսից օգտվելիս հեռախոսը ակնհայտին մոտ մի պահեք, քանի որ ձայնը կարող է չափազանց բարձր լինել:

Տեֆտ մուտքագրելը

Տեֆտային ռեժիմներ և տեֆտերի ներմուծում

Տեֆտ կարող եք մուտքագրել՝ ավանդական ներածում  կամ կանխատեսող ներածում  եղանակներն օգտագործելով:

Ավանդական ներածման եղանակով մուտքագրելու համար մի քանի անգամ սեղմեք ստեղծը՝ մինչև տառը հայտնվի:

Գրելու ընթացքում տեֆտերի կանխատեսող ներածումը միացնելու համար ընտրեք **Գործ.** > **Բառարան** և հարկավոր լեզուն: Անջատելու համար ընտրեք **Գործ.** > **Բառարան** > **Բռն անջտ.** է:

Կանխատեսող ներածման եղանակից օգտվելիս յուրաքանչյուր ստեղծ մեկ անգամ սեղմեք ամեն մի առանձին տառի համար: Եթե ցուցադրված բառը Ձեր ուզածն է, սեղմեք **0** և սկսեք գրել հաջորդ բառը:

Բառը փոխելու համար սեղմեք * մի ֆանի անգամ՝ մինչև Ձեր ուզած բառը հայտնվի:

Եթե բառից հետո արտասույվել է ? սխմվալը, ապա բառարանում այն չկա:

Բառարանի մեջ բառ ավելացնելու համար, ընտրեք **Բառ**, մուտքագրեք բառը (ավանդական եղանակով) և ընտրեք **OK**:

Խորհուրդներ տեխստ մուտքագրելու համար:

Բացատ ավելացնելու համար սեղմեք **0**:

Տեխստի մուտքագրման եղանակն արագ փոխելու համար մի ֆանի անգամ սեղմեք **#** և ստուգեք էլյրանի վերևում գտնվող նեխչը:

Թիվ ավելացնելու համար սեղմեք և պահեք Ձեր ընտրած քվի ստեղծը:

Ավանդական մուտքագրման ժամանակ հատուկ սխմվուների ցուցակը տեսնելու համար սեղմեք *:

Կանխատեսող մուտքագրման ժամանակ սեղմեք և պահեք *:

Խմբագրման պատահանում հաղորդագրության ջնջումը ետարկելու համար, ընտրեք **Գործո.** >

Վերադարձ:

Հաղորդագրություն

Հաղորդագրություններ փոխանակելու ծառայությունից այն դեպքում միայն կարելի է օգտվել, երբ այն ապահովվում է Ձեր ցանցի կամ ծառայության մատակարարի կողմից:

Ձեր սարքն ապահովում է մեկ հաղորդագրության ծավալի սահմանափակումը գերազանցող տեխստային հաղորդագրությունների առախում: Երկար հաղորդագրություններն ուղարկվում են երկու կամ ավելի հաղորդագրությունների տեսով: Այդ դեպքում ծառայություն մատուցողը կարող է համապատասխան վարձ գանձել: Եեոտեր կամ այլ հասներ ունեցող հասնագրերը, ինչպես նաև լեզուների հասնագրերը սովորականից ավելի տեղ են գրադեցնում՝ սահմանափակելով մեկ հաղորդագրությանը ուղարկվող նեխերի ֆանակը:

1. Ընտրեք **Ցանկ** > **Հորդգր-ներ** > **Նոր հորդգր.**:
2. Գրեք հաղորդագրությունը: Հաղորդագրության երկարության ցուցիչը ցույց է տալիս, թե ֆանի նեխ կարող էք մուտքագրել հաղորդագրության մեջ: Օրինակ՝ 10/2-ը հասնակում է, որ կարող էք ևս 10 նեխ ավելացնել երկու առանձին տեխստային հաղորդագրությունների տեսով ուղարկվելիք տեխստին:
3. Հաղորդագրությունն ուղարկելու համար ընտրեք **Գործ.** > **Ուղարկել**, մուտքագրեք ստացույի հեախոսահամարը կամ այն ընտրեք Կոնտակտներից և ընտրեք **OK**:

Բոլոր կարգացված հաղորդագրությունները կամ որևէ պահացում պահվող բոլոր հաղորդագրությունները վերացնելու համար ընտրեք **Ցանկ** > **Հորդգր-ներ** > **Ջնջել հաղորդագր.** > **Բուրըր. կարգ.** կամ Ձեր ուզած պահացը:

Կոնտակտներ

Կարող էք հեախոսի և SIM ֆարտի կիւոդության մեջ առնոներ ու հեախոսահամարներ պահել: Կոնտակտների ցանկը կարող է պարունակել մինչև 500 կոնտակտ, որոնք պահվում են հեախոսի կիւոդության մեջ:

Ձեր հեռախոսը

Կոնտակտ գտնելու համար՝ սպասողական ռեժիմում սեղմե՛ք ներքև տեղաճարժի ստեղծը և մուտքագրե՛ք անվան առաջին տառերը: Վեր կամ վար շարժվելով՝ գտե՛ք հարկավոր կոնտակտը:

1. Կոնտակտների ցանկում անուններ և հեռախոսահամարներ պահպանելու համար ընտրե՛ք **Ցանկ > Կոնտակտներ > Ավլ. կետ.**:
2. Հեռախոսի և SIM ֆարտի հիշողության միջև անուններ ու հեռախոսահամարներ պատճենելու համար՝ բոլորը միանգամից կամ մեկ առ մեկ, ընտրե՛ք **Ցանկ > Կոնտակտներ > Պատճենել.**:

Տրոհված հեռախոսագիրք

Ձեր հեռախոսը միևնույն կերպ տարբեր հեռախոսագիրք կարող է ապահովել մի քանի օգտվողի համար: Երբ արոհված հեռախոսագիրքն ակտիվացված է, տեսանելի են միայն ակտիվ հեռախոսագրքի կոնտակտները:

Տրոհված հեռախոսագիրքն ակտիվացնելու համար ընտրե՛ք **Ցանկ > Կոնտակտներ > Կարգավորումներ > Տրոհված հեռախոսագիրք > Հեռախոսագրքի ոճը > Բզմ. հ-գիրք.**

Հեռախոսագիրք ակտիվացնելու համար ընտրե՛ք **Ցանկ > Կոնտակտներ > Կարգավորումներ > Տրոհված հեռախոսագիրք > Ներկա հեռախոսագիրքը** և անհրաժեշտ հեռախոսագիրքը կամ **Հմ. կ-տ.**:

Յուրաքանչյուր կոնտակտ կարող է մեկ կամ մի քանի հեռախոսագրքի պատկանել: Այն կոնտակտները, որոնք ճշված են **Հմ. կ-տ** ցուցակում, մատչելի են բոլոր հեռախոսագրքերից: Որևէ կոնտակտ մեկ կամ մի քանի հեռախոսագրքի վերագրելու համար ընտրե՛ք **Ցանկ > Կոնտակտներ > Կարգավորումներ > Տրոհված հեռախոսագիրք > Կառավարել համարները.** Վերև կամ ներքև շարժվելով՝ գտե՛ք և ընտրե՛ք հարկավոր կոնտակտը: Նե՛եք այն հեռախոսագրքերը, որոնցում ուզում ե՛ք պահպանել տվյալ կոնտակտը, և ընտրե՛ք **Արված > Այո.**

Հեռախոսագրքերը վերանվանելու համար ընտրե՛ք **Ցանկ > Կոնտակտներ > Կարգավորումներ > Տրոհված հեռախոսագիրք > Անվանափոխել հեռախոսագիրքը** և անհրաժեշտ հեռախոսագիրքը:

Լապտեր

Լապտերը միացնելու կամ անջատելու համար ընտրե՛ք **Ցանկ > Այլ գրծույթներ > Լապտեր > Միացնել** կամ **Անջատել.**

Լրասարքեր



Ուսադրություն. Գործածե՛ք բացառապես տվյալ մոդելի հետ օգտագործելու համար **Nokia**-ի կողմից հաստատագրված մարտկոցներ, լիցenzավորիչներ և լրասարքեր: Ցանկացած այլ տեսակների օգտագործումը կարող է անվավեր դարձնել հաստատումները կամ երաժշխի՛հները և վտանգավոր լինել: **Nokia**-ի կողմից հաստատագրված լրասարքերի առկայությունը պարզելու համար դիմե՛ք Ձեր գործակալին: Լրասարքերի հասանքի լարն անջատելիս բռնե՛ք և ֆաե՛ք խրացը, այլ ոչ թե լարը:

Մարտկոց

Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցenzավորիչի վերաբերյալ

Ձեր սարքը սնուցվում է վերալիցenzավորվող մարտկոցից: Այս սարքի հետ օգտագործման համար նախատեսված մարտկոցը **BL-4C** է: **Nokia**-ն կարող է այս սարքի համար մարտկոցների լրացուցիչ մոդելներ արտադրել: Սույն սարքը նախատեսված է հետևյալ լիցenzավորիչներով օգտագործվելու համար. **AC-3**: Խրացակի տեսակից կախված՝ լիցenzավորիչի մոդելի ստույգ համարը կարող է տարբեր լինել: Խրացակի տեսակը հայտնակառցվում է ստորև նշվածներից որևէ մեկով. **E, EB, X, AR, U, A, C** կամ **UB**:

Մարտկոցը կարելի է հարյուրավոր անգամներ լիցenzավորել և լիցenzարափել, բայց ի վերջո այն կենթարկվի բնականոն մաշվածության: Երբ նկատե՛ք, որ խոսակցության և սարքի՝ սպասելու ռեժիմում գտնվելու ժամանակահատվածները սովորականից նկատելիորեն ավելի կարճ են դարձել, ապա փոխե՛ք մարտկոցը: Օգտագործե՛ք միայն այս սարքի համար նախատեսված և **Nokia**-ի կողմից հաստատված մարտկոցներ ու լիցenzավորիչներ դրանք լիցenzավորելու համար: Հաստատում չստացած մարտկոցի կամ լիցenzավորիչի օգտագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի, արտահոսքի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ:

Մարտկոցն առաջին անգամ օգտագործելու կամ երկար ժամանակ չօգտագործելու դեպքում կարող է անհրաժեշտ լինել նախ միացնել լիցenzավորիչը, ապա անջատել այն և նորից միացնել՝ մարտկոցի լիցenzավորումը սկսելու համար: Եթե մարտկոցն ամբողջովին լիցenzարափված է, ապա կարող է մի ֆանի բոլոր պահանջվել, մինչև լիցenzավորման նշանը հայտնվի էկրանին, կամ հնարավոր լինի զանգեր կատարել:

Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատե՛ք և լիցenzավորիչից գատե՛ք:

Երբ լիցenzավորիչը չի օգտագործվում, անջատե՛ք այն հասանքի վարդակից և սարքից: Ամբողջությամբ լիցenzավորված մարտկոցը լիցenzավորիչին միացված մի բողբե՛ք, ֆանի որ գերլիցenzավորումը կարող է կրճատել մարտկոցի օգտագործման ժամկետը: Չօգտագործվելու դեպքում ամբողջությամբ լիցenzավորված մարտկոցը ժամանակի ընթացքում լիցenzարափվում է:

Աշխատե՛ք մարտկոցը պահել **15°C** մինչև **25°C (59°F** և **77°F)** ջերմաստիճանում: Մայրահեղ բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանները նվազեցնում են մարտկոցի հզորությունը և կրճատում օգտագործման ժամկետը: Տաք կամ սառը մարտկոցով սարքը կարող է ժամանակավորապես չաշխատել: Մարտկոցի աշխատանքը հատկապես սահմանափակ է գրայից ցածր ջերմաստիճաններում:

Մարտկոցի վրա կարճ միացում մի ստեղծե՛ք: Պատահական կարճ միացում կարող է առաջանալ, եթե մետաղական որևէ իր, օրինակ՝ մետաղադրամ, ամրակ, կամ գրիչ, ուղիղ միացություն ստեղծի մարտկոցի դրական (+) և բացասական (-) հղավորիչի միջև: (Իրան մարտկոցի վրա մետաղական շերտերի տեսք ունեն): Սա կարող է տեղի ունենալ, օրինակ, երբ դուք պահեստային մարտկոցը գրպանում կամ

Մարտկոց

դրամապահակում եւ պահում: Հպակների կարճ միացումը կարող է վնասել մարտկոցը կամ իրը, որը կարճ միացում է առաջացրել:

Մարտկոցը կրակի մեջ մի գցեք, քանի որ այն կարող է պայթել: Վնասվելու դեպքում նույնպես մարտկոցը կարող է պայթել: Մարտկոցները դեմ գցելիս գործէ տեղական իրավապահ ակտերի համաձայն: Եթե հնարավոր է, մարտկոցը համձնեք՝ նյութերը կրկին օգտագործելու համար: Մարտկոցը դեմ մի նետեք որպես կենցաղային աղբ:

Բջիջները կամ մարտկոցները չպետք է կազմատել, կտրել, բացել, փոքել, հիկել, ձևախախտել, ծակել կամ կոտրատել: Արտահոսքի դեպքում բույլ մի տվեք, որ հեղուկը մաշկին կամ աչքերին պիպչի: Նման դեպքում մաշկը և աչքերն անմիջապես ջրով լվացեք կամ դիմեք բժշկի օգնությանը:

Մարտկոցը չի կարելի ձևափոխել, վերանախել: Ձի կարելի փորձել օտար առարկաներ մտցնել մարտկոցի մեջ, այն բնկզմել ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ կամ ենթարկել այդպիսի ազդեցության:

Մարտկոցի սխալ օգտագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ: Եթե սարքը կամ մարտկոցը վայր է գցել, հատկապես՝ պինդ մակերևույթի վրա, և կարծում եք, որ մարտկոցը վնասվել է, նախքան օգտագործումը շարունակելը այն տարեք սաստիկման կենտրոն՝ զննման համար:

Մարտկոցն օգտագործեք միայն իր նպատակային նշանակությամբ: Վնասված լիցքավորիչ կամ մարտկոց մի օգտագործեք: Մարտկոցը փոքր երեխաներից հեռու պահեք:

Nokia մարտկոցի խսկությունը ստուգելու ուղեցույց

Ձեր ապահովության համար օգտագործեք միայն Nokia-ի բնօրինակ մարտկոցները: Համոզված լինելու համար, որ Դուք Nokia-ի բնօրինակ մարտկոց եք ձեռք բերում, այն գրեք Nokia-ի լիազորված սպասարկման կենտրոնից կամ գործակալից և ստուգեք հուղգրամային պիտակը՝ կատարելով հետևյալ քայլերը.

Բոլոր չարս քայլերը հաջողությամբ ավարտելը լիովին չի երաշխավորում մարտկոցի գործարանային լինելու փաստը: Եթե պատահալներ ունեք կասկածելու, որ մարտկոցը Nokia-ի բնօրինակ մարտկոց չէ, խուսափեք այն օգտագործելուց և տարեք Nokia-ի մտտակա լիազոր սպասարկման կենտրոն կամ վաճառքի գործակալի մոտ՝ համապատասխան աջակցություն ստանալու համար: Եթե մարտկոցի խսկությունը հնարավոր չէ պարզել, մարտկոցը վերադարձրեք այնտեղ, որտեղից գնել եք:

Ստուգեք հուղգրամը

1. Պիտակի վրայի հուղգրամը դիտելիս պետք է մի անկյան տակ տեսնեք Nokia ձեռքբեր միացնող նշանը, և մեկ այլ անկյան տակ հայելիս՝ Nokia Original Enhancements պատկերաճանճանը:



2. Հնարավոր է ձախ, աջ, ներքև և վերև թեփելիս դառնալ պետք է նրա կողմերի վրա տեսնե՞ք համապատասխանաբար 1, 2, 3 և 4 կետ:



Ի՞նչ անել, եթե մարտկոցը իսկական չէ

Եթե չե՞ք կարող համոզվել, որ պիտակի վրա հալոցարան ունեցող Ձեր Nokia մարտկոցը գործարանային է, խնդրում ենք այն չօգտագործել: Մարտկոցը տարբեր Nokia-ի մոտակա լիազոր սպասարկման կենտրոն կամ վաճառքի գծով գործակալի մոտ՝ աջակցություն ստանալու համար: Nokia-ի կողմից չհաստատագրված մարտկոց օգտագործելը կարող է վտանգավոր լինել և կարող է հանգեցնել սարքի ոչ բավարար աշխատանքի ու վնաս պատճառել Ձեր սարքին և դրան միացված լրատարբերին: Իսկ կարող է նաև անվավեր դարձնել սարքի նկատմամբ կիրառելի այս կամ այն հաստատումը կամ երաշխիքը:

Գործարանային Nokia մարտկոցների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս www.nokia.com/battery:

ՆՏՈՒՄ ԵՎ ԱՊԱՏԱՐԿՈՒՄ

Ձեր սարքը բարձրակարգ նախագծման և հնուարյան արդյունք է, և այն պետք է խնամավոր օգտագործել: Հետևյալ խորհուրդները կօգնեն Ձեզ ուժի մեջ պահել արտադրողի երաշխիքը:

- Սարքը չի կարելի փառս, կելտոս վայրերում պահել կամ օգտագործել: Շարժական մասերն ու էլեկտրոնային բաղադրամասերը կարող են վնասվել:
- Սարքը չի կարելի պահել բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում: Բարձր ջերմաստիճանները նվազեցնում են էլեկտրոնային սարքերի շահագործման ժամկետը, վնասում մարտկոցները, ծանուս կամ հալեցնում պլաստմասսայե որոշ տարրեր:
- Սարքը չի կարելի պահել ցածր ջերմաստիճանի միջավայրում: Եթե այն վերադառնում է բնական ջերմաստիճանի, սարքի ներսում կարող է խոնավություն հավաքվել և վնասել էլեկտրոնային տպատախտակները:
- Մի փորձե՛ք բացել սարքը այլ կերպ, քան նկարագրված է սույն ուղեցույցում:
- Սարքը վայր մի գցե՛ք, մի ցնցե՛ք, հարվածի մի ենթարկե՛ք: Կապիտ վերաբերմունքը կարող է կտրել ներքին տպատախտակները և մեխանիկական հուրք բաղադրամասերը:
- Սարքը մաքրելիս մի օգտագործե՛ք ուժեղ ֆլմիական նյութեր, մաքրող լուծիչներ կամ ուժեղ ներգործության մաքրող նյութեր:
- Սարքը չի կարելի ներկել: Ներկը կարող է խցանվել շարժական մասերի միջև՝ խափանելով սարքի պատճառ աշխատանքը:
- Միայն սարքի հետ մոտակարգված կամ հաստատագրված ալեկավա՞ր օգտագործե՛ք: Չհաստատագրված, փոփոխված կամ կցորդված ալեկավա՞րները կարող են վնասել սարքը և խախտել առաջնասրբերի օգտագործումը կանոնակարգող օրենքները:
- Լիցավորիչը միայն սենյակում կամ բնակարանում օգտագործե՛ք:

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

- Միևս պատրաստե՛ք այն տեղեկությունների պահեստային օրինակները, որոնք ցանկանում ե՛ք պահպանել, օրինակ՝ կանտակտային տվյալներ և օրացուցային նշումներ:
- Ժամանակ առ ժամանակ սարքի աշխատանքը բարելավվելու նպատակով սարքը էլման վիճակի բերե՛ք՝ այն անջատելով և մաքսիոցը հանելով:

Այս խորհուրդները հավասարապես վերաբերում են Ջեր սարքին, մաքսիոցին, լիցքավորիչին և բուրբ լրասարքերին: Եթե սարքերից որևէ մեկը պտտահն չի գործում, նարգման համար այն տարե՛ք լիազոր սպասարկման մոտակա կետ:

Վերամշակում

Ջեր օգտագործած էլեկտրոնային արտադրանքները, մաքսիոցները և վաթերավորման նյութերը միևս վերադարձրե՛ք հատուկ դրանց համար նախատեսված հավաքման կետ: Այս կերպ Դուք կօգնե՛ք կանխել բախումների չվերահսկվող հեռացումը և կնպաստե՛ք նյութական պաշարների վերաօգտագործմանը: Ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարող ե՛ք ստանալ արտադրանքի մանրածախ վաճառակետից, բախումների հեռացման համար պատասխանատու տեղական իշխանության մարմիններից, ազգային արտադրողների գործունեության համար պատասխանատու կազմակերպություններից կամ **Nokia**-ի տեղական ներկայացուցչությունից: Տեղեկանալու համար, թե ինչպես վերամշակել **Nokia** արտադրանքները, այցելե՛ք www.nokia.com/werecycle ցանցէջը կամ, եթե բջջային սարքով ե՛ք գնահարկում՝ www.nokia.mobi/werecycle:

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

Փոփր երեխաներ

Ջեր սարքը և լրասարքերը կարող են մանր մասեր պարունակել: Դրանք վնաս էրեխաներից հեռու պահե՛ք:

Աշխատանքային միջավայր

Մույն սարքը, ակնջին սեղմած նորմալ դիրքում կամ մարմնից առնվազն 2.2 սանտիմետր (7/8 դյույմ) հեռավորության վրա օգտագործելիս, համապատասխանում է ադիոհեռախոսությունների (RF) հառազայրման պահանջներին: Հետախոսն աշխատանքի ժամանակ մարմնին ամբացնելու նպատակով տեղավախման պայուսակի կամ գոտու ամրակալ օգտագործելու դեպքում պետք է գզուսնալ, որպեսզի դրանք մետաղ չպարունակեն և սարքը մարմնից պահեն վերոնիշյալ հեռավորության վրա :

Տվյալներ պարունակող ֆայլեր կամ հաղորդագրություններ հաղորդվելու համար սարքը պահանջում է բարձրարակ միացություն ցանցի հետ: Որոշ դեպքերում տվյալներ պարունակող ֆայլերի կամ հաղորդագրությունների հաղորդումը կարող է հետաձգվել մինչև նման միացությունը առկա լինի: Համոզվե՛ք, որ վերը նշված հեռավորությանը վերաբերող պահանջները բավարարված են մինչև տվյալների հաղորդման ավարտը:

Սարքի որոշ մասեր մագնիսական հատկություններ ունեն: Մետաղական մասերը կարող են ձգվել դեպի սարքը: Վարկային էարտեր կամ հիւղության մագնիսական կրիչներ չի կարելի տեղադրել սարքի մոտակայքում, քանի որ դրանց վրա գրանցված տեղեկությունները կարող են ջնջվել:

Բժեկական սարքավորումներ

Ռադիոհեռադրոպիչ ցանկացած սարքավորման լաթստամբ՝ ներառյալ անլար հեռախոսները, կարող են խանգարել բավարար պատասխանություն չունեցող բժեկական սարքավորումների լաթստամբին:

Նախընտրելով բժեկի կամ բժեկական սարքավորման արտադրողի հետ՝ պարզելու համար, թե արդյո՞ք այդ բժեկական սարքերը բավարար պատասխանություն ունեն առախանախոսության արտախին էներգիայից, կամ եթե այլ հարցեր ունեք: Բժեկական կատաստություններում գտնվելիս հեռախոսն անջատեք, եթե դա պահանջվում է այդտեղ փակցված կանոններով: Հնարավոր է, որ հիվանդանոցներն ու առողջապահական կատաստությունները սարքավորումներ օգտագործեն, որոնք զգայուն են արտախին առախանախոսության էներգիայի նկատմամբ:

Փոխադաստված բժեկական սարքավորումներ

Բժեկական սարքավորումներ արտադրողները խորհուրդ են տալիս, որ անլար սարքի և փոխադաստված բժեկական սարքավորումների միջև (ինչպիսիք են սրտի ռիթմավարը կամ սրտամկանի թելիկախողը վերացնող էլեկտրական սարքը) պահպանվի առնվազն 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) տարածություն բժեկական սարքի լաթստամբին հնարավոր խաթարումից խուսափելու համար: Այդպիսի սարքավորումներ կրող անձինք պետք է.

- Անլար սարքը միացված վիճակում միշտ տվելի բուն 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) հեռու պահեն բժեկական սարքից:
- Անլար սարքը ծոցագրպանում չպահեն:
- Անլար սարքը պահեն բժեկական սարքավորման նկատմամբ հակառակ ակնաչի մոտ՝ հնարավոր ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու համար:
- Իսկույն անջատեն անլար սարքը, եթե այդպիսի ազդեցության առկայությունը ենթադրելու հիմքեր կան:
- Կարգան և հեռառախանախոսի կատարեն փոխադաստված բժեկական սարքավորման արտադրողի ցուցումները:

Ձեր անլար սարքը բժեկական սարքավորման հետ օգտագործելու վերաբերյալ հարցեր ունենալու դեպքում խորհրդակցեք Ձեզ բժեկական ծառայություններ մատուցող անձին հետ:

Լսողական օժանդակ սարքեր

Թվային անլար որոշ սարքեր կարող են խանգարել որոշ լսողական օժանդակ սարքերի լաթստամբին: Նման խանգարումները լինելու դեպքում խորհրդակցեք ծառայություն մատուցողի հետ:

Ավտոմեքենաներ

Ռադիոհեռախոսության ազդանշանները կարող են ազդել ավտոմեքենաներում սխալ տեղակայված կամ ոչ պատշաճ կերպով պատասխանված էլեկտրոնային համակարգերի վրա (վառելիքի էլեկտրոնային ներարկման համակարգեր, էլեկտրոնային հակատեղապատման կամ հակախաթարման արգելախային համակարգեր, արագության կառավարման էլեկտրոնային համակարգեր և անվտանգության բարձրիկների համակարգեր): Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ավտոմեքենան կամ օժանդակ սարքավորումներն արտադրողին կամ նրա ներկայացուցչին:

Միայն որակավորված անճանկազմը պետք է սպասարկի սարքավորումները կամ դրանք տեղադրի ավտոմեքենայի մեջ: Սխալ տեղադրումը կամ սպասարկումը կարող է վտանգավոր լինել և անվավեր դարձնել սարքի երաշխիքը: Պարբերաբար ստուգեք, որ ձեր ավտոմեքենայում տեղադրված անլար բոլոր

Անվտանգության համար լրացուցիչ տեղեկություններ

սարքավորումները պատահաբեր են ամրացված և սարքին լինեն: Սարքի, դրա մասերի կամ լրասարքերի հետ նույն խցիկում չի կարելի դնել արավտո հեղուկներ, գազեր կամ պայթուցիկ նյութեր պահել: Անվտանգության բարձիկներ ունեցող ավտոմեքենաներում հարկավոր է կիսել, որ անվտանգության բարձիկները մեծ ուժով են վաշվում: Անվտանգության բարձիկի վրա կամ նրա բացման տարածքում չի կարելի որևէ իր տեղադրել, ներառյալ ամրացված կամ շարժական անլար սարքավորումները: Եթե ավտոմեքենայի միջի անլար սարքավորումները սխալ տեղադրված լինեն և անվտանգության բարձիկը վաշվի, դա կարող է լուրջ վնասվածքների պատճառ դառնալ:

Օդանավով բռնելիս սարքից օգտվելն արգելվում է: Անջատեք Ձեր սարքը օդանավ բարձրանալուց առաջ: Օդանավում անլար հեռահաղորդակցության սարքերի օգտագործումը կարող է վատնել ներկայացնել օդանավի աշխատանքի համար, խանգարել անլար հեռախոսային ցանցի աշխատանքին և խախտել օրենքը:

Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրեր

Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրերում գտնվելիս սարքն անջատեք և հետևեք բոլոր ցուցանակներին ու հրահանգներին: Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրերին են պատկանում բոլոր այն վայրերը, որտեղ սովորաբար խորհուրդ է տրվում ավտոմեքենայի շարժիչն անջատել: Նման վայրերում կայքը կարող է պայթյունի կամ հրդեհի հանգեցնել, ինչը կարող է պատճառել մարմնական վնասվածքներ և նույնիսկ մահ: Սարքն անջատեք վառելիքի լցակայաններում: Վառելանյութի պահեստավորման և բաշխման վայրերում, էլեկտրական գործարաններում կամ այն վայրերում, որտեղ պայթեցման աշխատանքներ են կատարվում, հետևեք հոլանդաբարձարությունների օգտագործման սահմանափակումներին: Հնարավոր պայթյունավտանգ մթնոլորտ ունեցող վայրերը սովորաբար, բայց ոչ միշտ, հստակ նշված են լինում: Դրանք ներառում են նավերում առօրյա օդանավամածի առկա գտնվող տարածքները, էլեկտրական նյութերի տեղափոխման կամ պահեստավորման վայրերը և այն տարածքները, որտեղ օդը էլեկտրական նյութեր կամ մասնիկներ է պարունակում, ինչպիսիք են ավագանատիկը, վոլտին կամ մետաղավաժին: Դուք պետք է ստուգեք հեղուկ գազով (օրինակ՝ պրոպան կամ բուտան) աշխատող ավտոմեքենաներ արտադրողների հետ, թե արդյո՞ք այս սարքը կարելի է անվտանգ օգտագործել դրանց մոտակայքում:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսագանգեր



Կարևոր է. Մույն սարքը գործում է ռադիոազդանակների, անլար և ֆիբրաված հեռախոսացանցերի, ինչպես նաև օգտագործողի կողմից ծրագրավորվող գործառնայրների միջոցով: Եթե Ձեր սարքն ինտերնետով ձայնային կանչի հնարավորություն է տալիս (ինտերնետային գանգեր), ակտիվացրեք և՛ ինտերնետային գանգերը, և՛ բջջային հեռախոսը: Եթե երկուսն էլ ակտիվացված են, սարքը կփորձի արտակարգ իրավիճակների կանչ կատարել և՛ բջջային ցանցի, և՛ Ձեզ ինտերնետային կանչի ծառայություններ տրամադրողի միջոցով: Բոլոր դեպքերում չէ, որ միացումները կարող են երաշխավորված լինել: Կարևոր դեպքերում, օրինակ՝ բժշկական օտապոզիցիոնային կանչելու անհրաժեշտության դեպքում, չի կարելի հույսն ամբողջովին անլար սարքի օգտագործման վրա դնել:

Արտակարգ իրավիճակներում գանգահարելու համար հարկավոր է անել հետևյալը.

1. Եթե սարքը միացված չէ, միացրեք այն: Համոզվեք, որ ազդանակի հզորությունը բավարար է: Ձեր սարքից կախված՝ գուցե կարիք լինի կտտարել հետևյալը.
 - Մացրեք SIM փաթեթը, եթե սարքն այդպիսի փաթեթ օգտագործում է:
 - Վերացրեք կանչերի վրա դրված որոշ սահմանափակումներ, որոնք ակտիվացրել են Ձեր սարքում:

- Փնխե՛ք սարքի աշխատանքային ռեժիմը՝ օՖլայն կամ թռիչքային ռեժիմից անցնելով ակտիվ ռեժիմին:
2. Սեղմե՛ք «Վերջ» ստեղծը այնքան անգամ, որքան անհրաժեշտ է էլիքանը մաքրելու և սարքը հեռախոսագրանգ կատարելու համար պատրաստ վիճակի բերելու համար:
 3. Մուտքագրե՛ք Ձեր գտնվելու վայրի՝ արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պատահական հեռախոսահամարը: Արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնների համարները կարող են, գտնվելու վայրից կախված, տարբեր լինել:
 4. Սեղմե՛ք զանգահարելու ստեղծը:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսագրանգի ժամանակ անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները հնարավորինս ճշգրիտ հաղորդե՛ք: Հնարավոր է, որ դեպքի վայրում Ձեր անլար սարքը կապի միակ միջոցը լինի: Հեռախոսագրանգը մի քնդիտառե՛ք մինչև թույլտվություն չստանա՛ք:

Տեղեկություններ հավաստագրման մասին (SAR)

Սույն բարձիկան սարքը համապատասխանում է ռադիոհառագալարմանը վերաբերող ուղեցույցներին

Ձեր բարձիկան սարքը ռադիոհաղորդիչ է և ընդունիչ սարք է: Այն նախագծված է այնպես, որպեսզի չգերազանցի ռադիոհառագալարների ազդեցության միջազգային ուղեցույցներով սահմանված սահմանափակումները: Այդ ուղեցույցները մեակվել են ICNIRP անկախ գիտական կազմակերպության կողմից և ներառում են այն թույլտարելի սահմանները, որոնք մեակված են բոլոր մարդկանց պատշաճվածությունը ապահովելու համար՝ անկախ նրանց տարիքից կամ առողջական վիճակից:

Ռադիոհառագալարման անհշվող ուղեցույցները բարձիկան սարքերի համար օգտագործում են Կլանման Տեսակարար Կեիւ (ԿՏԿ կամ SAR) կաշվող չափման միավորը: ICNIRP ուղեցույցում նշված SAR-ի սահմանային արժեքը միջինացված հյուսվածքային 10 գրամի վրա կազմում է 2.0 վտտ/կիլոգրամ (Վտ/կգ): SAR-ի չափման փարձերը կատարվել են օգտագործման ստանդարտ դիրքում, երբ սարքը հաղորդում է հաստատված ամենաբարձր հզորության մակարդակով՝ ստուգվող բոլոր հաճախությունների տիրույթներում: Գործող սարքի իրական SAR-ի մակարդակը կարող է առավելագույն արժեքից ցածր լինել, քանի որ այն նախագծված է այնպես, որ օգտագործի ցանցին միանալու համար անհրաժեշտ հզորությունը միայն: Այս արժեքը փոփոխվում է մի բարձր գործունեության կախված, մասնավորապես այն բանից, թե ցանցի հաղորդակայանից ինչ հեռավորության վրա էք գտնվում: Համաձայն ICNIRP ուղեցույցի, սարքը ակնթիվ մոտ օգտագործելու դեպքում SAR-ի առավելագույն արժեքը չպետք է գերազանցի 1.38 Վտ/կգ:

Երասարքերի օգտագործումը կարող է SAR-ի տարբեր արժեքների հանգեցնել: SAR-ի արժեքները կարող են տարբեր լինել՝ կախված հաշվետվությունների և չափումների ազգային պահանջներից և ցանցի հաճախակիության տիրույթից: SAR-ի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են արձանագրվել www.nokia.com ինտերնետային կայանում՝ համապատասխան արտադրանքի տեղեկատվական էջում: