

Nokia 1680 classic

Օգտագործողի ուղեցույց

9208069

Հրատարակություն 1

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳԻՐ

CE 0434

NOKIA CORPORATION-ը սույնով հայտարարում է, որ սույն RM-394 արտադրատեսակը համապատասխանում է 1999/5/EC դիրեկտիվի հիմնական պահանջներին և կիրառելի այլ դրույթներին: Համապատասխանության

հայտարարագրին կարելի է ծանոթանալ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ ցանցէջում:

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Nokia, Nokia Connecting People և Navi նշանները Nokia Corporation-ի ապրանքային կամ գրանցված ապրանքային նշաններն են: Nokia tune ձայնային ազդանշանը Nokia Corporation-ի ձայնային նշանն է: Սույն փաստաթղթում հիշատակված այլ ապրանքների և ընկերությունների անվանումներ կարող են հանդիսանալ այլ անձանց պատկանող ապրանքային նշաններ կամ ֆիրմային անվանումներ:

Արգելվում է սույն փաստաթղթի բովանդակության՝ որևէ եղանակով կատարված ամբողջական կամ մասնակի վերարտադրությունը, փոխանցումը, տարածումը կամ պահեստավորումը՝ առանց Nokia-ից նախօրոք ստացված գրավոր րույլատվության:

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Սույն արտադրանքը լիցենզավորված է MPEG-4 Visual Patent Portfolio License-ով՝ (i) MPEG-4 Visual Standard-ին համապատասխան կադավորված տեղեկատվությունը անձնական և ոչ առևտրային գործունեության մեջ ներգրավված սպառողի կադմից անձնական և ոչ առևտրային նպատակով օգտագործման և (ii) լիցենզավորված մատակարարողից ստացված MPEG-4 տեսախյուրերի առնչությամբ օգտագործման համար: Որևէ այլ օգտագործման համար լիցենզիա՝ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, չի տրամադրվում: Լրացուցիչ տեղեկություններ, ներառյալ գովազդային, ներքին և առևտրային նպատակներով օգտագործումը, կարող են ձեռք բերվել MPEG LA, LLC-ից: Տես՝ <http://www.mpegla.com>.

Nokia-ն շարունակական կատարելագործման բաղաձայնություն է վարում: Nokia-ն իրավունք է վերադասել, առանց նախօրոք ծանուցելու, փոփոխություններ և բարելավումներ կատարել սույն փաստաթղթում նկարագրված որևէ արտադրանքի մեջ:

ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՕՐԵՆՄԻՐՈՒԹՅԱՄԲ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆՍ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ Ո՛Չ NOKIA-Ն ԵՎ Ո՛Չ Է՛լ ՎԵՐՁԻՆԻՍ ԿՈՂՄԻՑ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՎԱԾ ՈՐԵԻԷ ԱՆՉ ՈՉ ՄԻ ՊՐԱԿԱԳԱՅՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՉԵՆ ԿՐՈՒՄ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ԵԿԱՄՏԻ ՈՐԵՎԷ ԿՈՐՍՏԻ, ԿԱՄ ՈՐԵՎԷ ՀԱՏՈՒԿ, ՊԱՏԱՀԱԿԱՆ, ՀԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԿԵՐՊՈՎ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ՎՆԱՍԻ ՀԱՄԱՐ:

ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՒՄ Է՛ «ԻՆՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ»: ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԴԵՊՔԵՐԻ՝ ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՃՇԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՎՍՏԱՀԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՁՈՒԹՅԱՄԲ ՁԻ ՏՐՎՈՒՄ ՈՐԵՎԷ ԲԱՑԱՀԱՅՑ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴԻՐՅԱԼ ԵՐԱՇԵՒԻՔ՝

ՆԵՐԱՌՅԱԿ ՎԱՃԱՌՔԻ ՊԻՏԱՆԵԼԻՌԻԹՅԱՆ ՈՒ ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻՆ
ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵԼԻՌԻԹՅԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼ ԵՆԹԱԴԻՎՈՂ
ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ: NOKIA-Ն ԻՐԱՎՈՒՆՔ ԷՎ ԵՐԱՊԱՀՈՒՄ ՑԱՆԿԱՑԱԾ ՊԱՀԻ ՓՈՓՈԽԵԼ
ԱՅՍ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹԸ ԿԱՄ ՀԵՏ ԿԱՆՁԵԼ ԱՅՆ՝ ԱՌԱՆՑ ՆԱԽՕՐՈՔ ԾԱՆՈՑԵԼՈՒ:

Սույն արտադրանքին վերաբերող առանձին սարքերի, ծրագրային ապահովման և ծառայությունների առկայությունը կարող է տարբերվել՝ տարածաբաշխից կախված: Լեզվային տարբերակների առկայության և մանրամասների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար, խնդրում ենք դիմել **Nokia-ի** Ձեր գործակալին:

Արտահանման վերահսկողություն

Սույն սարքը կարող է պարունակել հյուրեր, տեխնոլոգիաներ կամ ծրագրեր, որոնց վրա տարածվում են ԱՄՆ կամ այլ երկրների արտահանման օրենքները կամ կանոնակարգերը: Օրենքին հակասող շեղումները արգելված են:

Ձեր սարքի հետ արամադրվող երրորդ անձանց պատկանող ծրագրերը կարող են ստեղծված լինել և պատկանել **Nokia-ի** հետ փոխկապակցված կամ կապված անձ չհամարվող անձանց կամ կազմակերպություններին: Երրորդ անձանց ծրագրերի նկատմամբ հեղինակային կամ մտավոր սեփականության իրավունքները **Nokia-ին** չեն պատկանում: Ուստի, **Nokia-ն** պատասխանատվություն չի կրում այդ ծրագրերի աշխատանքի, օգտագործողին՝ դրանց հետ կապված օժանդակություն մատուցելու, կամ դրանց մեջ պարունակվող տեղեկատվության համար: **Nokia-ն** երրորդ անձանց պատկանող ծրագրերի համար սրեկ է երաշխիք չի արամադրում:

ԾՐԱԳՐԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՎ՝ ԴՈՒՔ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԱՅԻ ԾՐԱԳՐԵՐԸ
ՏՐԱՄԱԴԻՎՈՒՄ ԵՆ ՏՐԱՄԱԴԻՄԱՆ ՊԱՀԻՆ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿՈՒՄ ԱՌԱՆՑ ՈՐԵՎԷ
ԵՐԱՇԽԻՔԻ՝ ԲԱՑԱՀԱՅՑ ԿԱՄ ԵՆԹԱԴԻՑԱԿ, ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ
ԱՌՎԵԼԱԳՈՒՅՆՍ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ: ԴՈՒՔ ՆԱԵՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ,
ՈՐ NOKIA-Ն ԵՎ ՎԵՐՁԻՆԻՍ ՀԵՏ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԻՆՔ ԲԱՑԱՀԱՅՑ ԿԱՄ
ԵՆԹԱԴԻՑԱԿ ՈՉ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔ ԿԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՆ ՏՐԱՄԱԴԻՑՈՒՄ,
ՆԵՐԱՌՅԱԿ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՆ, ՎԱՃԱՌՔԻ ԿԱՄ
ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԻՌԻԹՅԱՆԸ, ԵՐՐՈՐԴ
ԱՆՁԱՆՑ ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ, ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԱՅԼ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ ԶԵՆՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ՈՒ
ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

ՀԴՀ/«ԻՆԴԸՍՏՐԻ ԿԱՆԱԴԱ» ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Զեր սարքը կարող է առաջացնել հեռուստատեսային կամ ադիոխանգարումներ (օրինակ՝ հեռախոսն ընդունիչ սարքավորման անմիջական մոտակայքում օգտագործելիս): ՀԴՀ-ն կամ Ինդըստրի Կանադան կարող են պահանջել Ձեզանից դադարեցնել հեռախոսի օգտագործումը, եթե այդ խանգարումները հնարավոր չէ վերացնել: Օգնության կարիքի դեպքում, դիմե՛ք տեղական սպասարկման կետ: Սույն սարքը համապատասխանում է ՀԴՀ կանոնակարգի 15-րդ բաժնին: Ետևագործումը ենթակա է հետևյալ երկու պահանջներին. (1) սույն սարքը չպետք է առաջացնի վնասակար հեռախոսային խանգարումներ, և (2) սույն սարքը պետք է ընդունի ստացված ցանկացած խանգարում՝ ներառյալ այն խանգարումները, որոնք կարող են հանգեցնել անցանկալի գործողությունների: Որևէ փոփոխություն կամ ձևափոխում, որը կատարվել է առանց **Nokia**-ի ուղղակի հավանության, կարող է անվավեր դարձնել օգտագործողի կողմից սույն սարքը օգտագործելու իրավունքը:

9208069/Հրատարակություն 1

Բովանդակություն

Ձեր անվտանգության համար	10
--------------------------------------	-----------

1. Հնդհանուր

տեղեկություններ.....	12
Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին.....	12
Ցանցային ծառայություններ	12
Լրացուցիչ սարքեր.....	13
Մուտքի կոդեր.....	14
Nokia-ի աջակցություն	15

2. Սկսում ենք.....16

Տեղադրեք SIM ֆարս և մարտկոց.....	16
Մարտկոցի լիցքավորումը	16
Ալեհավաք.....	17
Ստեղներ և մասեր.....	18
Հեռախոսը միացնելը և անջատելը.....	19
Սպասման ռեժիմ	20

Ստեղնախմբի կոդպեք (ստեղնակոդպեք).....	20
Գործառույթներ՝ առանց SIM ֆարսի.....	21

3. Կանչեր.....21

Զանգահարելը և գանգին պատասխանելը.....	21
Բարձրախոս.....	22
Համարահավաքի դյուրանցումներ.....	22

4. Տեքստ մուտքագրելը

.....	23
Տեքստային ռեժիմներ.....	23
Տեքստերի ավանդական ներմուծում.....	23
Տեքստերի կանխատեսող ներմուծում.....	24

5. Նավարկում րնտրացանկերում.....25

6. Հաղորդագրությունների փոխանակում.....25

Տեխստային և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ.....	25
Տեխստային հաղորդագրություններ	26
Մուլտիմեդիա և մուլտիմեդիա պլյուս հաղորդագրություններ	26
Տեխստային կամ մուլտիմեդիա հաղորդագրություն ստեղծելը.....	27
Էլփոստ.....	28
Էլփոստի գործարկման մոզ	28
Էլ-նամակ գրելը և ուղարկելը.....	29
Ներլցնել էլփոստ.....	29
Շտապ հաղորդագրություններ	29
Nokia Xpress ձայնային հաղորդագրություններ.....	30
Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում.....	30

Ջայնային հաղորդագրություններ.....	31
Հաղորդագրության պարամետրեր.....	31
7. Կոնտակտներ.....	32
8. Կանչերի գրանցամատյան	33
9. Պարամետրեր.....	34
Պրոֆիլներ.....	34
Հնչերանգներ.....	35
Ցուցասարք.....	35
Օր և ժամ.....	35
Դյուրանցումներ.....	36
Միացնել խոսքուն.....	36
Փաթեթային տվյալներ	36
Տվյալների փոխանցում	37
Կանչեր և հեռախոս.....	37
Լրացուցիչ սարքեր.....	38
Կազմածևում.....	38
Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը.....	39

Բովանդակություն

10. Օպերատորի ընտրացանկ	40
11. Պատկերասրահ	40
12. Միջոցներ	41
Խցիկ և վիդեո.....	41
Զայնագրանցիչ.....	42
13. Ծրագրեր	42
14. Կազմակերպիչ	43
Զարբուցիչ.....	43
Օրացույց և անելիքների ցանկ	44
15. Համացանց	44
Ծառայությունը միանալը	45
Արտաֆին տեսֆի պարամետրեր.....	46
Հիստապահեստ.....	47
Ծառայության մուտֆի արկղ	47
Զննարկչի անվտանգություն	48

16. SIM ծառայություններ	48
--------------------------------------	-----------

17. Տեղեկություններ մարտկոցի վերաբերյալ	49
Լիցենզավորում և լիցենզավիում	49
Nokia մարտկոցի խսկությունը ստուգելու ուղեցույց.....	51
Ստուգե՛ք հողոգրամը.....	52
Ի՞նչ անել, եթե մարտկոցը խսկական չէ.....	52

Խնամք և սպասարկում	54
Թափանցների հեռացում.....	56

Անվտանգություն լրացուցիչ տեղեկություններ	56
Փոֆր երեխաներ.....	56
Աւստատանֆային միջավայր	57

Բժշկական սարքավորումներ	57
Իոնային ներկայման էղանակով պատրաստված բժշկական սարքավորումներ	58
Լսողական օժանդակ սարքեր	59
Ավտոմեքենաներ.....	59
Հնարավոր պայքյունավտանգ միջավայրեր.....	60
Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսագանգեր.....	61
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (SAR).....	62
Ցուցիչ.....	64

Ձեր անվտանգության համար

Հնրերցեք այս պարզ ցուցումները: Դրանց չհետևելը կարող է վտանգավոր կամ անօրինակահան լինել: Երացուցիչ տեղեկությունների համար ընրերցեք օգտագործողի ամբողջական ուղեցույցը:



ՍԱՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՄԻԱՑՈՒՄ

Սարքը մի միացրեք այն դեպքերում, երբ բջջային հեռախոսի օգտագործումը արգելված է, կամ եթե այն կարող է ռադիոխանգարում կամ վտանգ առաջացնել:



ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՐԹԻՆ՝ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱԹԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Հետևեք տեղական բուր օրենքներին: Ավտոմեքենա վարելիս ձեռքերը միշտ ազատ պահեք՝ այն դեկավարելու համար: Ավտոմեքենա վարելիս, Ձեր առաջնային մտահոգությունը պետք է լինի նաև ապահովային անվտանգությունը:



ՌԱԴԻՈՆԱՆԳԱՐՈՒՄ

Բուր անլար սարքերը ենթակա են ռադիոխանգարումների, ինչը կարող է բացասաբար անդրադառնալ դրանց աշխատանքի վրա:



ԱՆՋԱՏԵՔ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐՈՒՄ

Հետևեք բուր կանոններին: Անջատեք սարքը բժշկական սարքավորումների մոտակայքում:



ԱՆՋԱՏԵՔ ՕԴԱՆԱՎԵՐՈՒՄ

Հետևեք բոլոր կանոններին: Անկար սարքերը կարող են առաջացնել ռադիոխոսակցարումներ:



ԱՆՋԱՏԵՔ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԼՅԱԿԱՅԱՆՆԵՐՈՒՄ

Սարքից մի օգտվեք վառելիքի վերալիցքավորման կետերում: Սարքից մի օգտվեք վառելիքի և ֆիմիական նյութերի մոտակայքում:



ԱՆՋԱՏԵՔ ՊԱՅԹԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄՈՏԱԿԱՅՔՈՒՄ

Հետևեք բոլոր կանոններին: Սարքից մի օգտվեք, երբ կատարվում են պայթեցման աշխատանքներ:



ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Այս սարքի տեղադրումը եւ վերանորոգումը կարող է կատարվել միայն որակյալ մասնագետների կողմից:



ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ

Օգտագործեք միայն բույլատրված լրացուցիչ սարքեր և մարտկոցներ: Մի միացրեք անհամատեղելի սարքեր:



ՋՐԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեր սարքը ջրակայուն չէ. այն չոր պահեք:

1. Հնդհանուր տեղեկություններ

Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին

Սույն ուղեցույցում նկարագրված անլար սարքը հավանություն է ստացել GSM 900 և 1800 ցանցերում օգտագործման համար: Ցանցերի մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմե՛ք ձեր ծառայության մատակարարին:

Սույն սարքի հնարավորություններից օգտվելիս ենթարկվե՛ք բոլոր օրենքներին և հարգե՛ք տեղական սովորույթները, այլուց անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը և օրինական իրավունքները, ներառյալ հեղինակային իրավունքները:

Հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը կարող է արգելել որոշ պատկերների, երաժշտության և այլ բովանդակության պատճենումը, փոփոխումը կամ փոխանցումը:



Ուսադրություն. Սույն սարքի՝ գարբուցիչից բացի այլ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է, որ սարքը միացված լինի: Մի միացրե՛ք սարքը, երբ անլար սարքի օգտագործումը կարող է ռադիոխանգարում առաջացնել կամ վատնոց ներկայացնել:

Ցանցային ծառայություններ

Հեռախոսը օգտագործելու համար Դուք պետք է ծառայություն ստանա՞ք անլար կապի ծառայություններ մատուցողի կողմից: Սարքի հնարավորություններից շատերից օգտվելու համար պահանջվում են ցանցի հատուկ ծառայություններ: Բոլոր ցանցերը չէ, որ թույլ են

տալիս օգտվել այդ հնարավորություններից. որոշ ցանցեր կարող են պահանջել, որ Դուք հատուկ պայմանավորվածություն ձեռք բերեք Ձեր ծառայություն մատուցողի հետ՝ այդ ծառայություններից օգտվելու համար: Ծառայություն մատուցողը կարող է Ձեզ տեղեկացնել և բացատրել, թե ծառայության համար ինչ վնաս կարող է գանձվել: Որոշ ցանցերում կարող են լինել սահմանափակումներ, որոնք կարող են ազդել ցանցային ծառայություններից օգտվելու Ձեր հնարավորության վրա: Օրինակ, որոշ ցանցեր կարող են հնարավորություն չտալ օգտվելու բոլոր լեզուների լեզվական նշաններից և ծառայություններից:

Ձեր ծառայություն մատուցողը կարող է պահանջած լինել, որ սարքի որոշ հնարավորություններ անջատվեն կամ ակտիվացված չլինեն: Նման դեպքերում այդ հնարավորությունները չեն երևա ձեր սարքի հրամանացանկում: Ձեր սարքը կարող է նաև հատուկ կազմաձևում ունենալ, ինչպիսիք են հրամանացանկում եղած անվանումների, դրանց հերթականության և օգտագործվող պատկերաճանճանների փոփոխությունները: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայություն մատուցողին:

Լրացուցիչ սարքեր

Լրացուցիչ սարքերի և պարագաների մասին գործնական խորհուրդներ

- Բոլոր պարագաներն ու լրացուցիչ սարքերը փոքր երեխաներից հեռու պահեք:
- Որևէ պարագայի կամ լրացուցիչ սարքի հոսանքի լարը անջատելիս բռնեք և ֆաեք խրոցը, այլ ոչ թե լարը:

Հնդհանուր տեղեկություններ

- Պարբերաբար ստուգեք, որ ավտոմեքենայում տեղադրված լրացուցիչ սարքերը ամրացված լինեն և պատճառորեն գործեն:
- Ավտոմեքենայի մեջ լրացուցիչ բարդ սարքերի տեղադրումը պետք է կատարվի միայն համապատասխան որակավորում ունեցող մասնագետների կողմից:

Մուտքի կոդեր

Անվտանգության կոդը ձեր հեռախոսը պաշտպանում է չլիազարված գործածումից:

SIM ֆարսի հետ տրամադրված PIN կոդը ֆարսը պաշտպանում է չլիազարված գործածումից: Որոշ SIM ֆարսերի հետ տրամադրված PIN2 կոդ է պահանջվում որոշակի ծառայություններից օգտվել կարողանալու համար: Եթե PIN կամ PIN2 կոդը երեք անգամ անընդմեջ սխալ եք մուտքագրում, ձեզնից կպահանջվի PUK կամ PUK2 կոդը: Եթե այդ կոդերը չունեք, դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

Մոդուլի PIN է պահանջվում ձեր SIM ֆարսի անվտանգության մոդուլում պահվող տվյալներ մուտք գործելու համար: Կարող է ստորագրող PIN պահանջվել թվային ստորագրության համար: Արգելման նշանաբան է պահանջվում կանչի արգելափակման ծառայությունից օգտվելիս:

Նախադրելու համար, թե ինչպես է ձեր հեռախոսն օգտագործում մուտքի կոդերն ու անվտանգության պարամետրերը, ընտրեք **Հնտցնկ > Պրմտրեր > Անվտանգություն:**

Nokia-ի աջակցություն

Սույն ուղեցույցի վերջին տարբերակը և Nokia արտադրանքի հետ կապված հավելյալ տեղեկություններ, ներլցնելիքներ ստանալու ու ծառայություններից օգտվելու համար այցելեք www.nokia.com/support կամ ձեր տեղական Nokia կայքերը:

Կազմածևման պարամետրերի սպասարկում

Հետևյալ կայքերից ձեր հեռախոսի մոդելի համար անվճար ներլցրեք կազմածևման պարամետրեր, ինչպիսիք են MMS-ը, GPRS-ը, էլփոստը և այլ ծառայություններ. www.nokia.com/support:

Հաճախորդների սպասարկում

Եթե հաճախորդների սպասարկման ծառայությանը դիմելու անհրաժեշտություն կա, ստուգեք Nokia Care-ի տեղական կոնտակտային կենտրոնների ցանկը հետևյալ ցանցէջերում.

www.nokia.com/customerservice:

NOKIA
Care

Տեխնիկական սպասարկում

Տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար դիմեք Nokia-ի մոտակա սպասարկման կենտրոն հետևյալ հասցեներով.

www.nokia.com/repair:

2. Սկսում ենք

Տեղադրեք SIM ֆարս և մարտկոց

Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատեք և լիցքավորիչից զատեք:

SIM ֆարսը և իր հպակները կարող են հեշտությամբ վնասվել բերծվածքներից կամ նկումից, ուստի անհրաժեշտ է զգույշ լինել ֆարսը գործածելիս, տեղադրելիս կամ հեռացնելիս:



1. Կափարիչը հանելու համար հետևի կափարիչը սեղմելով սահեցրեք դեպի հեռախոսի ներքևի մասը (1):
2. Մարտկոցը հանեք (2):
3. Տեղադրեք SIM ֆարսը (3):
4. Տեղադրեք մարտկոցը (4) և փոխարինեք հետևի կափարիչը (5):

Մարտկոցի լիցքավորումը

Օգտագործելուց առաջ անդայման ստուգեք լիցքավորիչի մոդելի համարը: Նախատեսված է հեռախոսն օգտագործել, երբ այն սնուցվում է AC-3 լիցքավորման սարքից:



Ուսադրություն. Օգտագործեք միայն Nokia-ի կողմից թույլատրված և հենց այս մոդելի համար նախատեսված մարտկոցներ, լիցքավորիչներ և լրացուցիչ սարքեր: Ցանկացած այլ տեսակների օգտագործումը կարող է չեղյալ դարձնել երաժշխիքը և վտանգավոր լինել:

Այս հեռախոսը նախատեսված է BL-5CA մարտկոցի հետ օգտագործվելու համար:

Nokia-ի կողմից թույլատրված լրացուցիչ սարքերի անկայությունը պարզելու համար խնդրում ենք դիմել ձեր գործակալին: Լրացուցիչ սարքերի հասանքի լարն անջատելիս բռնեք և փափեք խոսքը, այլ ոչ թե լարը:

1. Լիցքավորիչը միացնել պատի վարդակից:
2. Հաղորդալարը լիցքավորիչից միացնել ձեր հեռախոսի լիցքավորման միակցիչին:

Եթե մարտկոցը լրիվ լիցքաթափված է, մի ֆանի բույե կարող է անցնել, մինչև լիցքավորման ցուցիչը հայտնվի էկրանին կամ հնարավոր լինի գանգել:



Ալեհավափ



Ծանուցում. Չեք սարքը կարող է ներքին և արտաքին ալեհավափներ ունենալ: Ինչպես ցանկացած այլ ռադիոհաղորդիչ սարքի պարագայում, պետք է խուսափել ալեհավափին անտեղի դիպչելուց, երբ այն գտնվում է




Սկսում ենք

աշխատանքի մեջ: Ալեհավաքի հետ հպումը ազդում է հաղորդակցության որակի վրա, ինչի հետևանքով սարքը կարող է ավելի քան էլեկտրական հոսանք պահանջել, քան այլապես անհրաժեշտ կլիներ՝ նվազեցնելով մարտկոցի ծառայության ժամանակը:

Նկարը պատկերում է ալեհավաքի զբաղեցրած տարածքը՝ մոխրագույնով նշված:

Ստեղներ և մասեր

1	Ականջակալ	
2	Ցուցասարք	
3	Ընտրության ստեղներ	
4	Navi™ ստեղն, այսուհետև՝ ոլորման ստեղն	
5	Կանչի ստեղն	
6	Վերջի ստեղն և սնուցման ստեղն	

7	Փոկանցք	
8	Խցիկի ուսպնյակներ	
9	Բարձրախոս	
10	Միկրոֆոն	
11	Գլխային հեռախոսի միակցիչ	
12	Լիցքավորիչի միակցիչ	



Մանուցում. Ձեռք մի տվեք միակցիչին, քանի որ այն նախատեսված է միայն լիազորված անձնակազմի կողմից գործածվելու համար:



Հեռախոսը միացնելը և անջատելը

Հեռախոսը միացնելու կամ անջատելու համար սեղմել և պահել սնուցման ստեղծը:

Սպասման ռեժիմ

Երբ հեռախոսը պատրաստ է օգտագործման, և դուք որևէ նիշ չեք մուտքագրել, հեռախոսը սպասման ռեժիմում է:

1	Ցանցային ազդանշանի ուժգնություն	
2	Մարտկոցի լիցքավորման մակարդակ	
3	Ցանցի անունը և օպերատորի պատկերանիշը	
4	Ընտրության ստեղծների գործառույթներ	

Ձախ ընտրության **Գնալ** ստեղծը նախատեսված է ձեր անհատական դյուրանցումների ցանկում գործառույթներ դիտելու համար: Ցանկը դիտելիս ընտրեք **Ընտրք > Ընտ. ընտրքներ**՝ առկա գործառույթները դիտելու համար, կամ ընտրեք **Ընտրք > Կազմակերպել**՝ ձեր դյուրանցումների ցանկում գործառույթները դասավորելու համար:

Ստեղծախմբի կողպեք (ստեղծակողպեք)

Պատահական ստեղծահավումից խուսափելու համար ընտրել **Ընտցնկ** և սեղմել * 3.5 վայրկյան՝ ստեղծախմբը կողպելու նպատակով:

Ստեղծախմբը բացելու համար ընտրել **Բացել** և սեղմել * 1.5 վայրկյան: Եթե **Անվտանգ. ստեղծակողպեք** միացված է, պահանջի դեպքում մուտքագրել անվտանգության կոդը:

Երբ հեռախոսը սպասման ռեժիմում է, նախադրված ժամանակից հետո ստեղծագծումը ինքնաբեր կողպելու համար ընտրել **Հնոցնկ > Պրմտրեր > Հեռախոս > Ավտոմատ ստեղծագծողակ > Միացնել**:

Կանչին պատասխանելու համար, երբ ստեղծագծումը կողպված է, սեղմել կանչի ստեղծը: Կանչն ավարտելու կամ մերժելու դեպքում ստեղծագծումը ինքնաբեր կողպվում է:

Ձեր սարքի մեջ ծրագրված արտակարգ իրավիճակների պատճառական համարով գանգահարելը կարող է հնարավոր լինել, նույնիսկ երբ սարքը արգելափակված է կամ ստեղծագծումը կողպված:

Գործառույթներ՝ առանց SIM ֆարսի

Ձեր հեռախոսի որոշ գործառույթներ, ինչպիսիք են Կազմակերպիչ գործառույթները և խաղերը, կարող են օգտագործվել առանց SIM ֆարս սեղադրելու: Որոշ գործառույթներ, որոնք ադուս են պատկերված ընտրացանկերում, չեն կարող օգտագործվել:

3. Կանչեր

Ձանգահարելը և գանգին պատասխանելը

Ձանգահարելու համար հավաքեք հեռախոսահամարը՝ անհրաժեշտության դեպքում ներառելով երկրի կոդն ու միջադաճային կոդը: Տվյալ համարով գանգելու համար սեղմեք «Ձանգել» ստեղծը: Խոսափողի կամ գլխադիրի ձայնը գանգի ընթացքում բարձրացնելու համար սեղմեք աջ սեղաճարժի ստեղծը, իջեցնելու համար՝ ձախը:

Կանչեր

Եկած զանգին պատասխանելու համար սեղմեք «Զանգել» ստեղծը:
Առանց պատասխանելու զանգն ընդհատելու համար սեղմեք «Վերջ» ստեղծը:

Բարձրախոս

Առկայության դեպքում կարող եք ընտրել **Բրձրխոս** կամ **Նորմալ**՝ խոսակցության ընթացքում բարձրախոսը կամ ականջակալը օգտագործելու նպատակով:



Ուսադրություն. Բարձրախոսից օգտվելիս հեռախոսը ականջին մոտ մի պահեք, քանի որ ձայնը կարող է չափազանց բարձր լինել:

Համարահավաքի դյուրանցումներ

2-9 թվային ստեղծներից որևէ մեկին հեռախոսահամար վերագրելու համար ընտրել **Հնոցնկ > Կնտկտնր > Արագ հավաք. ցանկ**, ուրբել մինչև ցանկալի համարը և ընտրել **Վերագր.**: Մուտքագրել ցանկալի հեռախոսահամարը կամ ընտրել **Որոնել** և պահպանված կոնտակտը:



Արագ հավաքման գործառույթը միացնելու համար ընտրել **Հնոցնկ > Պրմտրեր > Կանչ > Արագ հմրհվք > Միացնել**:

Արագ հավաքմամբ կանչ կատարելու համար սպասման ռեժիմում սեղմել և պահել ցանկալի թվային ստեղծը:

4. Տեֆառ մուտֆագրելը

Տեֆառային ռեժիմներ

Տեֆառ մուտֆագրելու համար (օրինակ՝ հաղորդագրություններ գրելիս) կարող եք օգտվել տեֆառերի ավանդական կամ կանխատեսող ներմուծման եղանակներից:

Տեֆառ գրելիս սեղմեք և պահեք **Հնտրֆ**՝ տեֆառերի ավանդական ներմուծման եղանակից, որը նշված է  պատկերակով,  պատկերակով նշված կանխատեսող ներմուծման եղանակին անցնելու համար, և՛ հակառակը: Ոչ բոլոր լեզուներն են կանխատեսող ներմուծման եղանակով ապահովված:

Տառաւարերը նշված են **ABC**, **abc** և **ABC** պատկերակներով: Տառաւարը փոխելու համար սեղմեք **#**: Տառային ռեժիմից **123** պատկերակով նշված քվային ռեժիմին անցնելու համար սեղմեք ու պահեք **#** և ընտրեք **Թվային ռեժիմ**: Թվային ռեժիմից տառային ռեժիմին անցնելու համար սեղմեք ու պահեք **#**:

Գրելու լեզուն նախադրելու համար ընտրեք **Հնտրֆ** > **Գրելու լեզուն**:

Տեֆառերի ավանդական ներմուծում

Մի ֆունի անգամ սեղմեք **2-9** քվային ստեղծներից որևէ մեկը, մինչև հայտնվի համապատասխան գրանցանը: Գրանցանների առկայությունը կախված է գրելու ընտրված լեզվից:

Տեխտ մուտքագրելը

Եթե ձեր ուզած հաջորդ տառը գտնվում է այն նույն ստեղծի վրա, ինչ նախորդը, սպասեք, մինչև հայտնվի շարժագիծը, այնուհետև մուտքագրեք տառը:

Առավել հաճախակի օգտագործվող կետադրական նշաններից և հատուկ նիշերից օգտվելու համար հարկավոր անգամ սեղմեք **1** թվային ստեղծը կամ սեղմեք *՝ հատուկ նիշ ընտրելու համար:

Տեխտերի կանխատեսող ներմուծում

Տեխտերի կանխատեսող ներմուծումը հիմնված է ներկառուցված բառարանի վրա, որում կարող եք նաև նոր բառեր ավելացնել:

1. Սկսեք բառ գրել՝ գործածելով **2-9** ստեղծերը: Յուրաքանչյուր ստեղծ միայն մեկ անգամ սեղմել մեկ տառ գրելու համար:
2. Բառը բացատ ավելացնելով հաստատելու համար սեղմեք **0**:
 - Եթե բառը նիշտ չէ, մի ֆանի անգամ սեղմեք * և բառն ընտրեք ցուցակից:
 - Եթե բառից հետո արտացոլվել է ? սիմվոլը, ապա տվյալ բառը, որը դուք մտադիր էիք գրել, բառարանում չկա: Բառարանում բառ ավելացնելու համար ընտրեք **Հեղել**: Մուտքագրեք բառը՝ օգտվելով տեխտերի ավանդական ներմուծման եղանակից, և ընտրեք **Պահպ**:
 - Բաղադրյալ բառեր գրելու համար մուտքագրեք բառի առաջին մասը և այն հաստատելու համար սեղմեք ոլորման աջ ստեղծը: Գրեք բառի վերջին մասը և հաստատեք բառը:
3. Սկսեք գրել հաջորդ բառը:

5. Նավարկում ընտրացանկերում

Հեռախոսի գործառույթները խմբավորված են ընտրացանկերում: Ընտրացանկերի ոչ բոլոր գործառույթները կամ տարրերն են այստեղ նկարագրված:

Սպասման ռեժիմում ընտրել **Ընտցնկ** և ցանկալի ընտրացանկը կամ ենթացանկը: Ընտրել **Ելք** կամ **Հեռ**՝ ընտրացանկի ընթացիկ մակարդակից էլնելու համար: Սեղմել վերջի ստեղծը՝ անմիջականորեն սպասման ռեժիմ վերադառնալու համար: Ընտրացանկի տեսքը փոխելու համար ընտրել **Ընտցնկ > Ընտրք > Հմն. ընտցկ տեսք > Ցանկ** կամ **Վանդակ**:

6. Հաղորդագրությունների փոխանակում

Դուք կարող եք կարգավ, գրել, ուղարկել և պահպանել տեքստային, մուլտիմեդիա, ձայնային և շտապ հաղորդագրություններ և էլ-նամակ: Հաղորդագրությունների փոխանակման ծառայություններից հնարավոր է օգտվել այն դեպքում միայն, եթե ձեր ցանցը կամ ծառայության մատակարարը ապահովում են դրանք:

Տեքստային և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Դուք կարող եք ստեղծել հաղորդագրություն և ընտրովի կցել, օրինակ, նկար: Երբ ֆայլ է կցվում, ձեր հեռախոսը տեքստային հաղորդագրությունն ինքնաբեր փոխում է մուլտիմեդիա հաղորդագրության:

Հաղորդագրությունների փոխանակում

Տեքստային հաղորդագրություններ

Ձեր սարքը թույլ է տալիս ուղարկել մեկ տեքստային հաղորդագրության համար սահմանվածից ավելի մեծ տեքստային հաղորդագրություններ: Ավելի երկար հաղորդագրություններն ուղարկվում են որպես երկու կամ ավելի հաղորդագրություններ: Ձեր ծառայություն մատուցողը կարող է համապատասխան վարձ գանձել: Շեռտեր կամ այլ նշաններ ունեցող նշանագրերը, ինչպես նաև որոշ լեզուների նշանագրերը սովորականից ավելի տեղ են զբաղեցնում և սահմանափակում են մեկ հաղորդագրությամբ ուղարկվող նշանների քանակը:

Ցուցասարքի վերին մասում երևացող ցուցիչը ցույց է տալիս մնացած նիշերի ընդհանուր թիվը և ուղարկման ենթակա հաղորդագրությունների քանակը:

Նախֆան կկարողանաք ուղարկել տեքստային կամ SMS էլ փոստի հաղորդագրություններ, դաք պետք է պահպանեք հաղորդագրությունների կենտրոնի համարը: **Հնարեք Հնոցնկ > Հզգ փխնկ > Հզգրն պրմտ > Տեքստ. հզգներ > Հզգություն կենտրոններ > Ավլց. կենտրոն**, մուտքագրեք ձեր ծառայության մատակարարից ստացված անունը և համարը:

Մուլտիմեդիա և մուլտիմեդիա պլյուս հաղորդագրություններ

Մուլտիմեդիա (MMS) հաղորդագրությունը կարող է պարունակել տեքստ, նկարներ, ձայնաձևավակներ և տեսաձևավակներ:

Մուլտիմեդիա պլյուս հաղորդագրությունը նույնպես կարող է պարունակել որևէ բովանդակություն, նույնիսկ՝ ձեր հեռախոսով չսպասնովվող ֆայլեր:

Միայն համատեղելի ֆունկցիոնալ հնարավորություններ ունեցող սարքերը կարող են մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ ստանալ և

ցուցադրել: Ընդունող սարքից կախված՝ հաղորդագրության տեսքը կարող է տարբեր լինել:

Անլար ցանցը կարող է սահմանափակել MMS հաղորդագրությունների չափը: Եթե հաղորդագրության մեջ ներմուծված նկարի չափը գերազանցում է նախատեսված սահմանափակումները, սարքը կարող է այն փափրացնել, որպեսզի հնարավոր լինի ուղարկել MMS-ի միջոցով:



Կարևոր է. Զգույս եղե՛ք հաղորդագրությունները բացելիս:

Հաղորդակցությունները կարող են չարամիտ ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար լինել Զեր սարքի կամ համակարգչի համար:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների ծառայության (MMS) մատչելիությունը ստուգելու և այդ ծառայությանը գրանցվելու համար դիմե՛ք ձեր ծառայության մատակարարին: Դուք կարող ե՛ք նաև կազմաձևման պարամետրեր ներլցնել: [Տե՛ս «Nokia-ի աջակցություն» էջ 15:](#)

Տեխտային կամ մուլտիմեդիա հաղորդագրություն ստեղծելը

1. Ընտրել **Ընտցնել > Հիզ փխնկ > Ստեղծել հզգրն > Հզգրություն:**
2. Հասցեատեր ավելացնելու համար ուրբել դեպի **Ում՝** դաճաը և մուտքագրել հասցեատիրոջ համարը կամ էլփոստի հասցեն, կամ ընտրել **Ավլցնլ՝** առկա ընտրանքներից հասցեատերեր ընտրելու համար: Ընտրել **Ընտրք՝** հասցեատերեր ու թեմաներ ավելացնելու և ուղարկման ընտրանքներ նախադրելու համար:
3. Ուրբել դեպի **Տեխտ՝** դաճաը և մուտքագրել հաղորդագրության տեխտը:

Հաղորդագրությունների փոխանակում

4. Հաղորդագրությանը բովանդակություն կցելու համար ուղարկել դեպի կցուրդագոտին՝ ցուցասարքի ներքևի մասում, և ընտրել բովանդակության ցանկալի տեսակը:
5. Հաղորդագրությունն ուղարկելու համար սեղմել **Ուղղկել**:

Հաղորդագրության տեսակը նշվում է ցուցասարքի վերին մասում և ինքնաբեր փոխվում է՝ հաղորդագրության բովանդակությունից կախված:

Ծառայության մատակարարները կարող են տարբեր գներ նշանակել՝ հաղորդագրության տիպից կախված: Մանրամասների համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

Էլփոստ

Մուտք գործեք ձեր POP3 կամ IMAP4 էլփոստի հաշիվը ձեր հեռախոսում՝ էլ-նամակ կարգալու, գրելու և ուղարկելու համար: Էլփոստի այս ծրագիրը տարբեր է SMS-ի էլփոստի գործառույթից:

Նախքան էլփոստից օգտվել կարողանալը դուք պետք է էլփոստի հաշիվ և հիշատ պարամետրեր ունենաք: Ձեր էլփոստի հաշվի մատչելիությունն ու պարամետրերը ստուգելու համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին: Դուք կարող եք էլփոստի կազմաձևման պարամետրերը ստանալ կազմաձևման հաղորդագրության տեսքով:

Էլփոստի գործարկման մոդ

Էլփոստի գործարկման մոդը մեկնարկում է ինքնաբերաբար, եթե հեռախոսի մեջ էլփոստի պարամետրեր սահմանված չեն: Լրացուցիչ էլփոստի հաշվի համար գործարկման մոդն աշխատեցնելու նպատակով ընտրել **Ընտցնել > Հոգ փխնկ** և գոյություն ունեցող էլփոստի հասցեն:

Ընտրել **Ընտրք > Ավլց. փոստարկղ**՝ էլփոստի գործարկման մոզմ աճխատեցնելու համար: Հետևել ցուցասարքի վրա տրված հրահանգներին:

Էլ-նամակ գրելը և ուղարկելը

Էլ-նամակ գրելու համար ընտրել **Ընտցնկ > Հղգ փխնկ > Ստեղծել հղգրն > Էլփոստի հղգն**: Էլ-նամակին ֆայլ կցելու համար ընտրել **Ընտրք > Մտցնել**: Էլ-նամակն ուղարկելու համար սեղմել կանչի ստեղծը: Անհրաժեհտության դեպքում ընտրել ցանկալի հաճիվը:

Ներլցնել էլփոստ



Կարևոր է. Զգույժ եղեք հաղորդագրությունները բացելիս:

Էլեկտրոնային հաղորդագրությունները կարող են չարամիտ ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար լինել: Ձեր սարքի կամ համակարգչի համար:

Առբերման ռեժիմն ընտրելու համար ընտրել **Ընտցնկ > Հղգ փխնկ > Հղգրն պրմտ > Էլփստ հղգրներ > Խմբագրել փոստարկղերը** և ցանկալի փոստարկղն ու **Ներլցման պարամետրեր > Առբերման ռեժիմ**:

Էլփոստ ներլցնելու համար ընտրել **Ընտցնկ > Հղգ փխնկ** և ցանկալի փոստարկղը, անհրաժեհտության դեպքում հաստատել միացման հարցումը:

Շտապ հաղորդագրություններ

Շտապ հաղորդագրությունները տեխտային հաղորդագրություններ են, որոնք ակնբարձրեն ցուցադրվում են ստացվելուն պես:

Հաղորդագրությունների փոխանակում

1. Շտապ հաղորդագրություն գրելու համար ընտրեք **Հնոցնկ > Հղգ փխնկ > Ստեղծել հղգրն > Շտապ հղգրն**:
2. Մուտքագրեք հասցեատիրոջ հեռախոսահամարը, գրեք ձեր հաղորդագրությունը (առավելագույնը՝ 70 նիւ), և ընտրեք **Ուղարկել**:

Nokia Xpress ձայնային հաղորդագրություններ

MMS-ի օգտագործմամբ հարմար եղանակով ձայնային հաղորդագրություն ստեղծելը և ուղարկելը:

1. Ընտրել **Հնոցնկ > Հղգ փխնկ > Ստեղծել հղգրն > Զայն. հղգրն**: Բացվում է ձայնագրանցիչը:
2. Գրանցեք ձեր հաղորդագրությունը:
3. Մուտքագրեք մեկ կամ ավելի հեռախոսահամար **Ում**՝ դաւտում, կամ ընտրեք **Ավլցնլ**՝ հեռախոսահամար առբերելու համար:
4. Հաղորդագրությունն ուղարկելու համար ընտրեք **Ուղրկել**:

Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակում

Ակնթարթային հաղորդագրությունների փոխանակմամբ (IM, ցանցային ծառայություն) դուք կարող եք կարճ տեւստային հաղորդագրություններ ուղարկել օնլայն օգտվողներին: Դուք պետք է բաժանորդագրվեք ծառայությանը և գրանցվեք այն IM ծառայությանը, որից ուզում եք օգտվել: Այս ծառայությունների, գնարժեքն և հրահանգների առկայությունը ստուգեք ձեր ծառայության մատակարարի հետ: Ընտրացանկերը կարող են տարբեր լինել՝ IM մատակարարից կախված:

Ծառայությանը միանալու համար ընտրե՛ք **Ընտցնկ > Հոգ փխնկ > Ակնթարթ. հոգրներ** և հետևե՛ք ցուցասարքի վրա տրված հրահանգներին:

Ձայնային հաղորդագրություններ

Ձայնային փոստարկղը ցանցային ծառայություն է, որին գուցե հարկավոր լինի բաժանորդագրվել: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմե՛ք ձեր ծառայության մատակարարին:

Ձեր ձայնային փոստարկղին զանգելու համար սեղմե՛ք և պահե՛ք **1**:

Ձեր ձայնային փոստարկղի համարը խմբագրելու համար ընտրե՛ք **Ընտցնկ > Հոգ փխնկ > Ձայնային հոգրներ > Ձայն. փոստարկղի համար**:

Հաղորդագրության պարամետրեր

Ընտրել **Ընտցնկ > Հոգ փխնկ > Հոգրն պրմտ՝**

հաղորդագրությունների փոխանակման հնարավորությունները կազմաձևելու համար:

- **Ընդհան. պրմտ** — ձեր հեռախոսում ուղարկված հաղորդագրությունների պահպանումը, հաղորդագրությունների լիքը հիշողության դեպքում հին հաղորդագրությունների վերագրանցման թույլատրումը նախադրելու և հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմաձևելու համար:
- **Տեքստ. հոգրներ** — առաջին հաշվետվություններ թույլատրելու, SMS-ի և SMS էլփոստի համար հաղորդագրությունների կենտրոններ կազմաձևելու, գրանցանների ապահովման տեսակն


Կոնտակտներ

ընտրելու և տեքստային հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախադասություններ կազմած և ելու համար:

- **Մուլտիմ. հղգներ** — առաժման հաշվետվություններ բույլատրելու, մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների տեքստը կազմած և ելու, մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների և գովազդների ստացում բույլատրելու և մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախադասություններ կազմած և ելու համար:
- **Հլփստ հղգրներ** — էլփստի ստացում բույլատրելու, էլ-նամակի մեջ պատկերի չափերը նախադրելու և էլփստի հետ կապված այլ նախադասություններ կազմած և ելու համար:

7. Կոնտակտներ

Հնարել **Հնոցնկ > Կոնկտներ**:

Դուք կարող եք անուններ և հեռախոսահամարներ պահել հեռախոսի կամ SIM քարտի հիշողության մեջ: Հեռախոսի հիշողությունը կարող է պահպանել կոնտակտներ՝ հեռախոսահամարներով և տեքստային սարքերով: SIM քարտի հիշողության մեջ պահպանված անուններն ու համարները նշվում են  -ով:

Կոնտակտ ավելացնելու համար ընտրել **Անուններ > Հնոք > Ավլց. նոք կոնտ.**: Կոնտակտին տվյալներ ավելացնելու համար համոզվեք, որ օգտագործվող հիշողությունը **Հեռախոս** է կամ **Հեռախոս SIM**: Հնարել **Անուններ**, ուրբել միևնչև անունը և ընտրել **Մերմսն > Հնոք > Ավլց. մերմսն**:

Կոնտակտ որոնելու համար ընտրել **Անուններ** և ուրբել կոնտակտների ցանկով մեկ կամ մուտքագրել որոնվող անվան առաջին տառերը:

Հեռախոսի հիճոդությունից SIM ֆարտի հիճոդության մեջ կոնտակտ պատճենները համար ընտրել **Անուններ > Հնարք > Պատճ.**

կոնտակտ: SIM ֆարտի հիճոդությունը կարող է միայն մեկ հեռախոսահամար պահպանել յուրաքանչյուր անվան համար:

Ձեր կոնտակտների համար SIM ֆարտի կամ հեռախոսի հիճոդություն ընտրելու, կոնտակտներում անունների և համարների ցուցադրման ձևն ընտրելու և կոնտակտների համար ազատ և օգտագործված հիճոդության ծավալը դիտելու համար ընտրել **Պարամետրեր:**

Դուք կարող եք որևէ անձի կոնտակտային տվյալներ ուղարկել ու ստանալ այցեքարտի տեսքով՝ vCard ստանդարտ ապահովող համատեղելի սարքից: Այցեքարտ ուղարկելու համար ընտրեք **Անուններ**, որոնք այն կոնտակտը, որի տվյալներն ուզում եք ուղարկել, և ընտրեք **Մերման > Հնարք > Ուղարկ. այցեքարտ:**

8. Կանչերի գրանցամատյան

Ձեր կանչերի վերաբերյալ տվյալներ դիտելու համար ընտրեք **Հնոցնի > Մատյան:**

- **Բոլոր զանգերը** — ձեր վերջերս կորսված և ստացված կանչերն ու հավաքված համարները ժամանակագրական կարգով դիտելու համար:
- **Կորսված զանգեր, Ստացված զանգեր, կամ Հավաքված համարներ** — ձեր վերջին կանչերի մասին տվյալների համար:
- **Հղգրն ստացողներ** — այն կոնտակտները դիտելու համար, ում դուք առավել վերջերս հաղորդագրություններ եք ուղարկել:

Պարամետրեր

- **Կանչի տող-ն, Փաթ. տվյալ. միաց. հավչ, կամ Փաթ. տվյալ. միաց. ժմչփ** — ձեր վերջին հաղորդակցությունների վերաբերյալ ընդհանուր տվյալներ դիտելու համար:
- **Հղգրն մատյան կամ Հմժմ մատյան** — ուղարկված և ստացված հաղորդագրությունների կամ համաժամացումների ֆանակը դիտելու համար:



Մանուցում. Մտայության մատակարարի՝

հեռախոսագանգերի և այլ ծառայությունների համար ներկայացրած փաստացի հաշիվը կախված է ցանցի հատկություններից, բաղեավմարի հաշիարիկի կլորացումից, հարկերից, և այլն:

9. Պարամետրեր

Պրոֆիլներ

Ձեր հեռախոսն ունի գանագան պարամետրերի՝ պրոֆիլներ կոչվող խմբեր, որոնք կարող եք ընտրակայել տարբեր իրադարձությունների և միջավայրերի համար նախատեսված գանգերի ազդանշաններով:

Ընտրել **Ընացնկ > Պրմտրեր > Պրոֆիլներ**, ցանկալի պրոֆիլը և հետևյալ ընտրանգներից մեկը.

- **Ակտիվացնել** — ընտրված պրոֆիլն ակտիվացնելու համար:
- **Անհատակնցնել** — պրոֆիլի պարամետրերը փոխելու համար:
- **Ժամանակավրվծ** — պրոֆիլի ակտիվ լինելը մինչև ավարտի ժամը նախադրելու համար: Երբ պրոֆիլի համար նախադրված ժամանակը սպառվում է, ակտիվանում է նախորդ պրոֆիլը, որի վրա ժամանակի սահմանափակում դրված չի եղել:

Հնչերանգներ

Դուք կարող եք փոխել ընտրված ակտիվ պրոֆիլի հնչերանգների պարամետրերը:

Ընտրել **Ընտցնկ > Պրմտրեր > Հնչերանգներ**: Դուք կարող եք նույն պարամետրերը գտնել **Պրոֆիլներ** ընտրացանկում:

Ձայնային ազդանշանի ամենաբարձր աստիճանն ընտրելու դեպքում այն բարձրագույն մակարդակին կհասնի մի քանի վայրկյան հետո:

Ցուցասարք

Ընտրել **Ընտրացանկ > Պրմտրեր > Ցուցասարք**:

Ցուցասարքն ինքնաբար ադոտացնելու և ժամացույցը ցուցադրելու համար, երբ հեռախոսը որոշ ժամանակ չի օգտագործվում, ընտրել **Էներգիայի խնայարար**:

Ցուցասարքն ինքնաբար անջատելու համար, երբ հեռախոսը որոշ ժամանակ չի օգտագործվում, ընտրել **Հերթապահ ռեժիմ**:

Օր և Ժամ

Ընտրել **Ընտցնկ > Պրմտրեր > Ամսաթիվ Ժամ**:

Օրը և Ժամը նախադրելու համար ընտրել **Ամսաթվի Ժամի դրվածք**:

Օրվա և Ժամի ձևաչափեր նախադրելու համար ընտրել **Ամսթ. Ժամի ձաչփի դրվածք**:

Հեռախոսի մեջ ընթացիկ ժամանակային գոտու համաձայն օրվա և Ժամի քարմացում նախադրելու համար ընտրել **Օրվա Ժամի ինքնաթարմ**. (ցանցային ծառայություն):

Պարամետրեր

Դյուրանցումներ

Անհատական դյուրանցումներով դուք կարող եք արագ մուտք գործել դեպի հեռախոսի հանախակի օգտագործվող գործառույթները: Ընտրել **Ընացնել > Պրմտրեր > Իմ դյուրանցումները**:

Չեռախոսի մեկ գործառույթ աջ կամ ձախ ընտրության ստեղնի վրա սեղաբաժիտելու համար ընտրել **Աջ ընտրության ստեղն** կամ **Ձախ ընտ. ստեղն**:

Ոլորման ստեղնի համար դյուրանցման գործառույթներ ընտրելու համար ընտրել **Տեղափ. ստեղն**: Ոլորել ցանկալի ուղղությամբ և ընտրել **Փոխել** կամ **Վերագր.** և որևէ գործառույթ ցանկից:

Միացնելիություն

Ձեր հեռախոսը տրամադրում է տվյալներ փոխանցելու և ստանալու նպատակով այլ սարքերի միանալու մի ֆանի հնարավորություն:

Փաթեթային տվյալներ

Ընդհանուր նշանակության փաթեթային ռադիոկապը (GPRS) ցանցային ծառայություն է, որը շարժական հեռախոսներին բույլ է տալիս տվյալներ ուղարկել և ստանալ ինտերնետային կանխագրի (IP) վրա հիմնված ցանցով:

Սահմանելու համար, թե ինչպես օգտվել ծառայությունից, ընտրել **Ընացնել > Պրմտրեր > Միացնելիություն > Փաթ. տվյալներ > Փաթեթային տվյալ. միացում** և հետևյալ ընտրանքներից:

- **Պինջի դեպքում** — փաթեթային տվյալների փոխանցման միացում հաստատելու համար, երբ ծրագիրը դա պահանջում է: Միացումը փակվում է, երբ ծրագրի գործողությունն ավարտվում է:
- **Միշտ օնլայն** — փաթեթային տվյալների ցանցին ինքնաբար միանալու համար, երբ դուք միացնում եք հեռախոսը:

Տվյալների փոխանցում

Ձեր հեռախոսը թույլ է տալիս տվյալների փոխանցում (օրացույց, կոնտակտների տվյալներ և նշումներ) հեռադիր ինտերնետային սերվերով (ցանցային ծառայությամբ):

Համաժամացում սերվերից

Հեռադիր ինտերնետային սերվերից օգտվելու համար բաժանորդագրվել համաժամացման ծառայությանը: Լրացուցիչ տեղեկությունների և այս ծառայության համար պահանջվող պարամետրերի համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

Համաժամացումը հեռախոսից սկսելու համար ընտրել **Ընտցնել > Պրմտրեր > Միացնելիություն > Տվյալների ուղարկում > Սերվեր. հնժմց:**

Կանչեր և հեռախոս

Ընտրել **Ընտցնել > Պրմտրեր > Կանչ:**

Մտից կանչերը լեղելու համար ընտրել **Կանչի լեղում** (ցանցային ծառայություն): Մանրամասների համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

Պարամետրեր

Անհաջող վործից հետո կանչի միացման տասը վործ կատարելու համար ընտրել **Ավտ. վերահավաքում > Միացնել**:

Կանչի ընթացքում ցանցից մտից կանչի ծանուցում ստանալու համար ընտրել **Կանչի հետաձգում > Ակտիվացնել** (ցանցային ծառայություն):

Նախադրելու համար, թե արդյո՞ք ձեր համարը ցուցադրվի այն անձին, ում գտնվում եք, ընտրեք **Ուղ. իմ բժնրդ. ID** (ցանցային ծառայություն):

Ձեր հեռախոսի ցուցադրման լեզուն նախադրելու համար ընտրեք **Ընտցնել > Պրմտրեր > Հեռախոս > Լեզվի պարամետրեր > Հեռախոսի լեզուն**:

Լրացուցիչ սարքեր

Այս ընտրացանկը և իր գտնադրված ընտրանքները ցուցադրվում են, միայն եթե հեռախոսը միացված է համատեղելի շարժական լրասարքի: Ընտրել **Ընտցնել > Պրմտրեր > Լրասարքեր**: Ընտրել լրացուցիչ սարք և տվյալ սարքին համապատասխան ընտրանք:

Կազմածևում

Դուք կարող եք ձեր հեռախոսը կազմածևել որոշակի ծառայությունների համար պահանջվող պարամետրերով: Ձեր ծառայության մատակարարը նույնպես կարող է ձեզ ուղարկել այդ պարամետրերը:

Ընտրել **Ընտցնել > Պրմտրեր > Կազմած** և հետևյալ ընտրանքներից.

- **Կանխադրված կազմածի պրմտ** — հեռախոսում պահպանված ծառայության մատակարարների դիտելու և ծառայության մատակարար կանխադրելու համար:

- **Ակտից. կնիդր. պրմտ. բռլ. ծրգմ** — ապահովված ծրագրերի համար կանխադրված կազմաձևման պարամետրերն ակտիվացնելու համար:
- **Նախընտրելի մուտֆի կետ** — պահպանված մուտֆի կետերը դիտելու համար:
- **Միանալ ծառ. մտկ. աջակց. ցեջ** — ձեր ծառայության մատակարարից կազմաձևման պարամետրեր ներլցնելու համար:
- **Սարֆի կառավարչի պրմտ** — հեռախոսով ծրագրակազմերի քարմացումների ստացումը թույլ տալու կամ կանխելու համար: Այս ընտրանքը կարող է առկա չլինել՝ ձեր հեռախոսից կախված:
- **Անհատ. կզմման պրմտ** — զանազան ծառայությունների համար ձեռնով հոր անձնական հաշիվներ ավելացնելու և դրանք ակտիվացնելու կամ վերացնելու համար: Նոր անձնական հաշիվ ավելացնելու համար ընտրել **Ավ. հոր** կամ **Հնորք > Ավլց. հորը**: Հնորքը ծառայության տեսակը և մուտֆագրել պահանջվող պարամետրերը: Անձնական հաշիվն ակտիվացնելու համար ուրբել դեպի այն և ընտրել **Հնորք > Ակտիվացնել**:

Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը

Հեռախոսը գործարանային վիճակի բերելու համար ընտրել **Հնոցնկ > Պրմտրեր > Վրկզ. գործարան պմտ** և հետևյալ ընտրանքներից մեկը.

- **Վերականգնել միայն պրմտ** — բոլոր նախապատվությունների պարամետրերն առանց անձնական տվյալների վերացման հետադարձելու համար:
- **Վերականգնել բոլորը** — բոլոր նախապատվությունների պարամետրերը հետադարձելու և բոլոր անձնական տվյալները,

Օպերատորի ընտրացանկ

Ինչպիսիք են կոնտակտները, հաղորդագրությունները, մեդիա ֆայլերը և ակտիվացման բանալիները, վերացնելու համար:

10. Օպերատորի ընտրացանկ

Մուտք գործել ձեր ցանցային օպերատորի կոդից տրամադրված ծառայությունների պարտալ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ձեր ցանցային օպերատորին: Օպերատորը կարող է այս ընտրացանկը թարմացնել սպասարկման հաղորդագրությամբ:

11. Պատկերասրահ

Հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը կարող է արգելել որոշ պատկերների և երաժշտության (ներառյալ զանգի ազդանշանների), ինչպես նաև այլ բովանդակության պատճենումը, փոփոխումը, հաղորդումը կամ փոխանցումը:

Իրավունքների թվային կառավարման (DRM) միջոցով պաշտպանված բովանդակության հետ միասին տրվում է համապատասխան ակտիվացման բանալի, որը սահմանում է բովանդակությունից օգտվելու Ձեր իրավունքը:

Ձեր հեռախոսն ապահովում է իրավունքների թվային կառավարման (DRM) համակարգ՝ ձեռք բերված բովանդակությունը պաշտպանելու համար: Միշտ ստուգեք ցանկացած բովանդակության և ակտիվացման բանալու առաջնային պայմանները՝ նախքան դրանք ձեռք բերելը, քանի որ դրանք կարող են վնասում ենթակա լինել:

Պահպանելը դիտելու համար ընտրել **Ընտցնել > Պակասահ:**

12. Միջոցներ

Նցիկ և վիդեո

Ձեր սարքը ապահովում է մինչև 640 x 480 պիքսել խտությամբ նկարահանում:

Լուսանկարահանում

Լուսանկարահանման գործառնությունը օգտվելու համար ընտրել **Ընացնի > Միջոցներ > Նցիկ**, կամ, եթե տեսագրման գործառնությունը միացված է, ուղարել ձախ կամ աջ: Պատկեր սևեռելու համար ընտրել **Սեռել**:

Նցիկը գիշերային ռեժիմում դնելու, ինքնաբողբը միացնելու կամ արագ հաջորդականությամբ լուսանկարելու համար ընտրել **Ընարք** և ցանկալի տարբերակը: Նախադիտման ռեժիմը և ժամանակը նախադրելու համար ընտրել **Ընարք > Պարամետրեր > Պատկերի նախադիտման ժնկը**:

Տեսահոլովակի տեսագրում

Տեսագրման գործառնությունը օգտվելու համար ընտրել **Ընացնի > Միջոցներ > Նցիկ > Ընարք > Տեսա**, կամ, եթե խցիկի գործառնությունը միացված է, ուղարել ձախ կամ աջ: Տեսագրումը սկսելու համար ընտրել **Գրանցլ**:

Տեսահոլովակի հնարավոր երկարությունը նախադրելու համար ընտրել **Ընացնի > Միջոցներ > Նցիկ > Ընարք > Պարամետրեր > Տեսահոլովակի երկարություն**:

Ծրագրեր

Զայնագրանցիչ

Գրանցումը սկսելու համար ընտրել **Հնոցնկ > Միջոցներ > Գրանցիչ** և քվադրալ գրանցման կոճակը ցուցադրվի վրա:

Կանչի ընթացքում գրանցում սկսելու համար ընտրել **Հնոբք > Գրանցել**: Կանչ գրանցելիս հեռախոսը պահել ականջի մոտ բնական դիրքում: Գրանցումը պահպանված է **Պոկսրահ > Գրանցմներում**:

Ամենավերջին գրանցումը լսելու համար ընտրել **Հնոբք > Նվգ. վրջ. գրնցծ**: Վերջին գրանցումը մուլտիմեդիա հաղորդագրության միջոցով ուղարկելու համար ընտրել **Հնոբք > Ուղ. վրջն գրնցծ**:

13. Ծրագրեր

Ձեր հեռախոսի ծրագրակազմը կարող է ներառել հատկապես այս Nokia հեռախոսի համար նախատեսված որոշ խաղեր և Java ծրագրեր:

Հնորել **Հնոցնկ > Ծրագրեր**:

Խաղ կամ ծրագրի գործարկելու համար ընտրել **Խաղեր** կամ **Հավաքածու**: Ուրեղ մինչև խաղը կամ ծրագրիը և ընտրել **Բացել**:

Խաղի և ծրագրի տեղադրման համար մտաչելի հիշողության ծավալը դիտելու նպատակով ընտրել **Հնոբք > Հիւ. կրզվնկ**:

Խաղ կամ ծրագրի ներլցնելու համար ընտրել **Հնոբք > Ներլցումներ > Խաղի ներլցնլք** կամ **Ծր. ներլցումներ**: Ձեր հեռախոսն ապահովում է J2ME™ Java ծրագրեր: Նախնան ծրագրի ներլցնելը՝ համոզվեք, որ այն համատեղելի է ձեր հեռախոսի հետ:



Կարևոր է. Տեղադրե՛ք և օգտագործե՛ք միայն վստահելի աղբյուրներից ստացված ծրագրեր՝ այնպիսիք, ինչպիսիք են Symbian Signed ստորագրությունը կրող կամ Java Verified™ տեստավորումն անցած ծրագրերը:

Ներլցված ծրագրերը կարելի է պահպանել **Պոտխրահում՝ Մրագրերի** փոխարեն:

14. Կազմակերպիչ

Զարթուցիչ

Ընտրել **Ընտցնկ > Կզմկրպիչ > Զարթուցիչ**:

Զարթուցիչը միացնելու կամ անջատելու համար ընտրել **Տազնապ՝** Տազնապի ժամ դնելու համար ընտրել **Տզնապի ժամը՝** Շաբաթվա ընտրված օրերին հեռախոսով գաուեացում նախադրելու համար ընտրել **Կրկնում՝** Տազնապի հնչեբանզն ընտրելու կամ անհատականացնելու համար ընտրել **Տզնապի ազդնեն՝** Նիբիի գաուեացման պարապուրդը նախադրելու համար ընտրել **Նիբիմ. պրաուրդ՝**

Տազնապը վեբջացնելու համար ընտրել **Վեբջ**: Եթե բույլ ե՛ք տալիս, որ հեռախոսը շարունակի մեկ բուպե տազնապ հնչեցնել, կամ ընտրում ե՛ք **Նիբիել**, տազնապը վեբջանում է՝ նիբիման պարապուրդի համար, և ապա վեբականզնվում է:

Եթե գարթուցիչի ծրագրված ժամն է, իսկ սարբը անջատված վիճակում է, սարբը ինճնաբեբաբար կմիանա և կսկսի արձակել գարթուցիչի ձայնային ազդանեանը: Եթե դուբ ընտրե՛ք **Վեբջ**, սարբը կհարցնի, թե արդյո՞ք ցանկանո՞ւմ ե՛ք այն ակտիվացնել հեռախոսագանզեբ

Համացանց

կատարելու համար: Ընտրե՛ք **ՈՂ**՝ սարճն անջատելու, կամ **Այո**՝ կանչեր կատարելու և ստանալու համար: Մի ընտրե՛ք **Այո** այն դեպքերում, երբ անլար սարճի օգտագործումը կարող է ռադիոխանգարումներ կամ վտանգ առաջացնել:

Օրացույց և անելիքների ցանկ

Ընտրել **Ընացնի > Կգմկրպիչ > Օրացույց**: Ընթացիկ օրը շրջանակված է: Եթե օրվա համար նշումներ կան արված, ապա օրը ցույց է տրվում թավ նիւթերով:

Օրացուցային նշում անելու համար ուղարկել ամսաթիվը և ընտրել **Ընտրք > Նշում անել**:

Օրվա նշումները դիտելու համար ընտրել **Դիտել**: Օրացույցի բոլոր նշումները վերացնելու համար ընտրել ամսվա կամ շաբաթվա դիտումը և **Ընտրք > Բոլոր նշումները**:

Անելիքների ցանկը դիտելու համար ընտրել **Ընացնի > Կգմկրպիչ > Անելիքների ցանկ**: Անելիքների ցանկը ցուցադրվում և տեսակավորվում է ըստ առաջնայնության: Նշում ավելացնելու, վերացնելու կամ ուղարկելու, գրառումը որպես արված նշելու կամ անելիքների ցանկն ըստ վերջնաժամկետի տեսակավորելու համար ընտրել **Ընտրք**:

15. Համացանց

Ձեր հեռախոսի զննարկիչով կարող ե՛ք մուտք գործել գանգաճան շարժական ինտերնետային ծառայություններ: Արտաճին տեսքը կարող

է տարբեր լինել՝ էկրանի չափից կախված: Դուք գուցե չկարողանաք դիտել ինտերնետային էջերի բոլոր մանրամասնությունները:



Կարևոր է. Օգտվեք միայն այն ծառայություններից, որոնց վստահում եք և որոնք ապահովում են համապատասխան անվտանգություն և պաշտպանություն վնասակար ծրագրերից:

Այս ծառայությունների, գնորդման և հրահանգների առկայությունը ստուգեք ձեր ծառայության մատակարարի հետ:

Դուք կարող եք ստանալ գննարկման համար պահանջվող կազմաձևման պարամետրեր՝ որպես կազմաձևման հաղորդագրություն ծառայության մատակարարից:

Ծառայություն նախադրելու համար ընտրել **Հնոցնկ > Հնցանց > Պարամետրեր > Կազմածի պարամետրեր** և ապա ընտրել կազմաձևում և հաշիվ:

Ծառայությանը միանալը

Ծառայության հետ կապ հաստատելու համար ընտրել **Հնոցնկ > Հնցանց > Հիմնաէջ**, կամ, սպասման ռեժիմում, սեղմել և պահել **0**, էջանիւ ընտրելու համար ընտրել **Հնոցնկ > Հնցանց > էջանիւ**: Ձեր սարքը կարող է նախապես տեղադրված էջանիւներ կամ հղումներ ունենալ, որոնք կարող են թույլ տալ **Nokia**-ի հետ կապ չունեցող երրորդ անձանց ինտերնետային կայքերը մտնելը: **Nokia**-ն չի ստանձնում և չի կրում որևէ պատասխանատվություն այդ կայքերի համար: Եթե որոշեք այցելել նման կայքեր, ապա հարկավոր է ցուցաբերել նույն զգուշավորությունը՝ թե՛ անվտանգության և թե՛

Համացանց

բովանդակության առումով, ինչը կցուցաբերելիք այլ ինտերնետային կայքերի դեպքում:

Վերջին URL-ն ընտրելու համար ընտրել **Ընացնկ > Հնցանց > Վերջ. ցանց. հասցեն:**

Ծառայության հասցե մուտքագրելու համար ընտրել **Ընացնկ > Հնցանց > Գնալ հասցեով:** Մուտքագրել հասցեն և ընտրել **OK:**

Ծառայության հետ կապ հաստատելուց հետո կարող եք սկսել էջերի գնումարկումը: Հեռախոսի ստեղների գործառույթները կարող են տարբեր լինել տարբեր ծառայությունների դեպքում: Հետևեք հեռախոսի ցուցասարքի վրայի տեխտային հրահանգներին: Կրացուցիչ ստեղեկությունների համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

Արտաֆին տեաֆի պարամետրեր

Զննարկելիս ընտրել **Ընտրք > Այլ ընտրանքներ > Արտ. տաֆի պրմա:** Առկա ընտրանքները կարող են ներառել հետևյալը.

- **Տեաֆի փաթաթում** — Ընտրել, թե ինչպես է տեաֆու ցուցադրվում:
- **Զգուցացումներ** — Ընտրել **Անապահով միացման զգուց.** > **Այո՝** գնումարկելու ընթացքում զգուցացնելու համար, երբ ապահով միացումը փոխվում է անապահով միացման: Ընտրել **Անապահով միավորի զգուց.** > **Այո՝** զգուցացնելու համար, երբ ապահով էջն անապահով տարր է պարունակում: Այս զգուցացումները ապահով միացում չեն երաշխավորում:
- **Նիւերի կողավորում** — Ընտրել **Բով. կողավորում՝** գնումարկչի էջի բովանդակության համար կողավորում նախադրելու նպատակով:

Հիշապահեստ

Հիշապահեստը հիշողության մի մաս է, որն օգտագործվում է տվյալների ժամանակավոր պահպանման համար: Եթե Դուք փորձել եք օգտվել կամ օգտվել եք գաղտնաբառեր պահանջող գաղտնի տեղեկություններից, օգտվելուց հետո ամեն անգամ դատարկեք հիշապահեստը:

Հիշապահեստում են պահպանվում այն տեղեկությունները կամ ծառայությունները, որոնցից օգտվել եք:

Զննարկելու ընթացքում հիշապահեստը մաքրելու համար ընտրել

Ընտրք > Այլ ընտրանքներ > ՄԲր. հիշապահեստ: Զննարկելու ընթացքում հեռախոսով թխուկների ստացումը բույլատրելու կամ կանխելու համար ընտրել **Ընտրք > Այլ ընտրանքներ >**

Անվտանգություն > Բլթնրի պրմտրեր, կամ սպասման ռեժիմում ընտրել **Ընտցնկ > Հմցանց > Պարամետրեր > Անվտանգ. պրմտ > Բլիթ ֆայլեր,**

Մառայության մուտքի արկղ

Զեր ծառայության մատակարարը կարող է սպասարկման հաղորդագրություններ (ցանցային ծառայություն) հրել ձեր հեռախոսի մեջ: Սպասարկման հաղորդագրությունները ծանուցումներ են (ինչպիսիք են լուրերի խորագրերը), որոնք կարող են պարունակել ծառայության տեխնոլոգիայի հաղորդագրություն կամ հասցե:

Սպասարկման հաղորդագրություն կարգալու համար ընտրել **Ցյց տալ:** Եթե ընտրում եք **Ելք,** հաղորդագրությունը տեղափոխվում է **Սպասարկում արկղ:**

SIM ծառայություններ

Հեռախոսով սպասարկման հաղորդագրությունների ստացում
նախադրելու համար ընտրել **Հնացնել > Հնացնել > Պարամետրեր > Սպասարկում արկղի պրմտ > Սպասարկման հոգրներ > Միացնել:**

Ձննարկչի անվտանգություն

Անվտանգության միջոցներ կարող են պահանջվել որոշ ծառայությունների համար, ինչպիսիք են բանկային ծառայությունները կամ օնլայն գնումներ կատարելը: Այդպիսի միացումների համար ձեզ հարկավոր են անվտանգության վկայագրեր և, հնարավոր է, անվտանգության համակարգ, որոնք կարող են առկա լինել ձեր SIM ֆարտում: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմե՛ք ձեր ծառայության մատակարարին:

16. SIM ծառայություններ

Ձեր SIM ֆարտը կարող է տրամադրել հավելյալ ծառայություններ: Դուք կարող եք մուտք գործել այս ընտրացանկ այն դեպքում միայն, եթե դա ապահովվում է ձեր SIM ֆարտով: Ընտրացանկի անունը և բովանդակությունը կախված են առկա ծառայություններից:

SIM ֆարտերի առկայության և համապատասխան ծառայությունների վերաբերյալ տեղեկությունների համար դիմե՛ք Ձեր SIM ֆարտի մատակարարին, որը կարող է Ձեր ծառայություն մատուցողը կամ այլ վաճառող լինել:

17. Տեղեկություններ մարտկոցի վերաբերյալ

Լիցenzավորում և Լիցenzաթափում

Ձեր սարքը սնուցվում է վերալիցenzավորվող մարտկոցից: Մարտկոցը կարելի է հարյուրավոր անգամներ լիցenzավորել և լիցenzաթափել, բայց ի վերջո այն մաշվելու է: Երբ նկատե՛ք, որ խոսակցության և սպասման ժամանակահատվածը նկատելիորեն ավելի կարճ է դարձել, քան սովորաբար, մարտկոցը փոխե՛ք: Օգտագործե՛ք միայն այնպիսի մարտկոցներ և Ձեր մարտկոցները վերալիցenzավորե՛ք միայն այնպիսի լիցenzավորիչներով, որոնք **Nokia**-ի կողմից նախատեսված են այս սարքի համար:

Եթե փոխարինված մարտկոցն առաջին անգամ է օգտագործվում, կամ եթե մարտկոցը երկար ժամանակ չի օգտագործվել, գուցե անհրաժեշտ լինի միացնել լիցenzավորիչը, ապա անջատել այն և նորից միացնել՝ մարտկոցի լիցenzավորումը սկսելու համար:

Երբ լիցenzավորիչը չի օգտագործվում, անջատե՛ք այն հոսանքի վարդակից և սարքից: Ամբողջությամբ լիցenzավորված մարտկոցը լիցenzավորիչին միացված մի թողե՛ք, քանի որ գերլիցenzավորումը կարող է կրճատել մարտկոցի շահագործման ժամկետը: Չօգտագործվելու դեպքում ամբողջությամբ լիցenzավորված մարտկոցը ժամանակի ընթացքում լիցenzաթափվում է:

Եթե մարտկոցը ամբողջովին լիցenzաթափված է, կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցenzավորման նշանը հայտնվի էկրանին կամ հնարավոր լինի գանգեր կատարել:

Տեղեկություններ մարտկոցի վերաբերյալ

Մարտկոցը միայն իր բուն նպատակով օգտագործեք: Վնասված լիցքավորիչ կամ մարտկոց մի օգտագործեք:

Մարտկոցի վրա կարճ միացում մի ստեղծեք: Պատահական կարճ միացում կարող է առաջանալ, եթե մետաղական որևէ իր, օրինակ՝ մետաղադրամ, ամրակ, կամ գրիչ, ուղիղ միացություն ստեղծի մարտկոցի դրական (+) և բացասական (-) հպակների միջև: (Դրանք մարտկոցի վրա մետաղական շերտերի տեսք ունեն): Սա կարող է տեղի ունենալ, օրինակ, երբ դուք պահեստային մարտկոցը գրպանում կամ դրամապանակում եք պահում: Հպակների կարճ միացումը կարող է վնասել մարտկոցը կամ իրը, որը կարճ միացում է առաջացրել:

Մարտկոցը տաք կամ սառը պայմաններում, օրինակ՝ փակ մեքենայի մեջ ամռանը կամ ձմռանը պահելը, նվազեցնում է մարտկոցի ունակությունն ու շահագործման ժամկետը: Աժխատեք մարտկոցը պահել 15°C մինչև 25°C (59°F և 77°F) ջերմաստիճանում: Տաք կամ սառը մարտկոցով սարքը կարող է ժամանակավորապես չափատել, նույնիսկ եթե մարտկոցը ամբողջովին լիցքավորված լինի: Մարտկոցի աշխատանքը հատկապես սահմանափակ է գրոյից ցածր ջերմաստիճաններում:

Մարտկոցը կրակի մեջ մի գցեք, ֆանի որ այն կարող է պայթել:

Վնասվելու դեպքում նույապես մարտկոցը կարող է պայթել:

Մարտկոցները դեռ գցելիս գործեք տեղական իրավական ակտերի համաձայն: Եթե հնարավոր է, մարտկոցը հանձնեք՝ նյութերը կրկին օգտագործելու համար: Մարտկոցը դեռ մի նետեք որպես կենցաղային աղբ:

Մարտկոցներն ու տարրերը չի կարելի ֆանդել կամ մասնատել:

Արտահոսքի դեպքում թույլ մի տվեք, որ հեղուկը մաշկին կամ աչքերին

դիպչի: Նման դեպքում մաշկը անմիջապես ջրով լվացե՛ք կամ դիմե՛ք բժշկի օգնությանը:


Nokia մարտկոցի իսկությունը ստուգելու ուղեցույց

Ձեր անվտանգության համար միշտ **Nokia**-ի բնօրինակ մարտկոցներ օգտագործե՛ք: Ստուգելու համար, որ դուք ձեռք ե՛ք բերում **Nokia**-ի բնօրինակ մարտկոց, այն գնե՛ք **Nokia**-ի լիազորված վաճառամիջնորդից և գնե՛ք հոլոգրամի պիտակը՝ կատարելով հետևյալ ֆայլերը.

Բոլոր ֆայլերը հաջողությամբ ավարտելը չի երաշխավորում մարտկոցի բնօրինակ լինելը: Եթե պատճառներ ունե՛ք կասկածելու, որ մարտկոցը **Nokia**-ի բնօրինակ մարտկոց չէ, խուսափե՛ք այն օգտագործելուց և տարե՛ք **Nokia**-ի մոտակա լիազոր սպասարկման կետ կամ վաճառքի գործակալի մոտ՝ համապատասխան աջակցություն ստանալու համար: **Nokia**-ի լիազոր սպասարկման կետը կամ վաճառքի գործակալը կատարե՛ն մարտկոցի իսկությունը: Եթե մարտկոցի իսկությունը հնարավոր չէ պարզել, մարտկոցը վերադարձրե՛ք այնտեղ, որտեղից գնել ե՛ք:

Ստուգե՛ք հալոգրամը

1. Պիտակի վրայի հալոգրամը դիտելիս պետք է մի անկյան տակ տեսնե՞ք Nokia ձեռքերը միացնող նշանը, իսկ մի այլ անկյան տակ նայելիս՝ Nokia Original Enhancements պատկերանշանը:
2. Հալոգրամը ձախ, աջ, ներքև և վերև քեֆելիս դուր պետք է նրա կողմերի վրա տեսնե՞ք համապատասխանաբար 1, 2, 3 և 4 կետ:



Ի՞նչ անել, եթե մարտկոցը իսկական չէ

Եթե չե՞ք կարող համոզվել, որ պիտակի վրա հալոգրամ ունեցող Ձեր Nokia մարտկոցը իսկական է, խնդրում ենք այն չօգտագործել: Մարտկոցը տարե՞ք Nokia մուտակա լիազար սպասարկման կենտրոն կամ վաճառքների գործակալի մոտ՝ աջակցության համար: Արտադրողի կողմից չթույլատրված մարտկոց օգտագործելը կարող է վտանգավոր լինել և կարող է հանգեցնել սարքի թերի աշխատանքի, կամ վնաս պատճառել Ձեր սարքին միացված լրացուցիչ սարքերին: Դա կարող է նաև դադարեցնել սարքի երաժիշկը:

Տեղեկություններ մարտկոցի վերաբերյալ

Իսկական Nokia մարտկոցների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար այցելե՛ք www.nokia.com/battery կայքերը:

ԽՆՈՒՄ և սպասարկում

Ձեր սարքը բարձրակարգ նախագծման արդյունք է, և այն պետք է խնամով օգտագործել: Հետևյալ խորհուրդները կօգնեն Ձեզ ուժի մեջ պահել արտադրողի երաշխիքը:

- Սարքը չոր պահեք: Տեղումները, խոնավությունը և հեղուկների բուր սեռակները կարող են աղեր պարունակել, որոնք կարող են հանգեցնել էլեկտրոնային սխեմաների ֆայֆայմանը: Եթե սարքը թրջվել է, մարտկոցը հանեք և նորից տեղադրելուց առաջ սպասեք, մինչև սարքը ամբողջովին չորանա:
- Սարքը չի կարելի փոշոտ, կեղտոտ վայրերում պահել կամ օգտագործել: Շարժական մասերն ու էլեկտրոնային բաղադրամասերը կարող են վնասվել:
- Սարքը չի կարելի շոգ վայրերում պահել: Բարձր ջերմաստիճանները կարհացնում են էլեկտրոնային սարքերի շահագործման ժամկետը, վնասում մարտկոցները, ծանուցում կամ հալեցնում պլաստմասայի որոշ տեսակներ:
- Սարքը չի կարելի ցուրտ վայրերում պահել: Երբ այն վերադառնում է բնական ջերմաստիճանի, սարքի ներսում կարող է խոնավություն հավաքվել և վնասել էլեկտրոնային բաղադրամասերը:
- Մի փորձեք բացել սարքը այլ կերպ, քան նկարագրված է սույն ուղեցույցում:
- Սարքը վայր մի գցեք, մի խփեք, կամ ցնցեք: Կոպիտ վերաբերմունքը կարող է կոտրել էլեկտրոնային և մեխանիկական նուրբ բաղադրամասերը:

- Սարքը մաքրելիս մի օգտագործե՛ք ուժեղ ֆինիական նյութեր, մաքրող լուծիչներ կամ ախտահանիչ ուժեղ նյութեր:
- Սարքը չի կարելի ներկել: Ներկը կարող է խցանվել շարժական մասերի միջև՝ խանգարելով սարքի պատճան աշխատանքին:
- Սարքի վրա գտնվող սպայակները (տեսախցիկի, հեռավորության, լույսի չափիչների, և այլն) մաքրելու համար փափուկ, մաքուր, չոր շոր օգտագործե՛ք:
- Միայն սարքի հետ մտակարարված կամ բույլատրված ալեհավաք օգտագործե՛ք: Չբույլատրված, փոփոխված, կամ կցորդված ալեհավաքները կարող են վնասել սարքը և խախտել ռադիոսարքերի օգտագործումը կանոնակարգող օրենքները:
- Լիցքավորիչը միայն տանը օգտագործե՛ք:
- Միշտ պատրաստե՛ք այն տեղեկությունների պահեստային օրինակը, որոնք ցանկանում ե՛ք պահպանել, օրինակ՝ հասցեներ և օրացուցային նշումներ:
- Ժամանակ առ ժամանակ սարքի աշխատանքը բարելավելու նպատակով սարքը ելման վիճակի բերե՛ք՝ այն անջատելով և մարտկոցը հանելով:

Այս խորհուրդները հավասարապես վերաբերում են Ձեր սարքին, մարակոցին, լիցքավորիչին և բոլոր լրացուցիչ սարքերին: Եթե սարքերից որևէ մեկը պատճան չի գործում, նորոգման համար այն տարե՛ք լիազոր սպասարկման մոտակա կետ:

Թափոնների հեռացում



Արտադրանքի, տպագիր նյութերի կամ փաթեթավորման վրա խաչանշանով անվավոր աղբարկղի պատկերը հիշեցնում է, որ **■** եվրոպական Միությունում բոլոր էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և կուտակիչները, իրենց ցահագործման ժամկետի ավարտից հետո, պետք է աղբահանվեն հավաքման հատուկ կետ: Դեռ մի քանի անգամ ավելի արտադրանքը՝ որպես չտեսակավորված կենցաղային աղբ:

Թափոնների չվերահսկվող հեռացման հետևանքով արտադրող միջավայրին կամ մարդկանց առողջությանը հասցվող հնարավոր վնասը կանխարգելելու, ինչպես նաև նյութական պաշարների կայուն վերագոտագործմանը նպաստելու համար, արտադրանքները հանձնել հավաքման կետ: Հավաքման մասին տեղեկություններ կարող եք ստանալ արտադրանքի մանրածախ վաճառակետում, աղբահանման տեղական մարմիններից, ազգային արտադրողների գործունեության համար պատասխանատու կազմակերպություններից կամ **Nokia**-ի տեղական ներկայացուցչությունից: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար, տե՛ս արտադրանքի էկո-Հայտարարագիրը կամ Ձեր երկրին վերաբերող տեղեկատվությունը www.nokia.com ինտերնետային կայքում:

Անվտանգության լրացուցիչ տեղեկություններ

Փոփ երեխաներ

Ձեր սարքը և լրացուցիչ սարքերը կարող են մանր մասեր պարունակել: Դրանք վտր րեբխաներից հեռու պահեք:

ԱՇխատանքային միջավայր

Այս սարքը բավարարում է ռադիոհաճախությունների (RF) հառագայթման պահանջներին, եթե օգտագործվում է ակննջի մոտ՝ նորմալ դիրքում, կամ երբ տեղակայված է մարմնից առնվազն 2.2 սանտիմետր (7/8 մատնաչափ) հեռավորության վրա: Հեռախոսը մարմնի վրա՝ տեղավորված պայուսակի կամ գոտու ամրակի մեջ տեղադրված ժամանակ, դրանք չպետք է մետաղներ պարունակեն և պետք է սարքը մարմնից նեղված հեռավորության վրա պահեն:

Տվյալներ պարունակող ֆայլեր կամ հաղորդագրություններ հաղորդելու համար սարքը պահանջում է բարձրորակ միացություն ցանցի հետ: Որոշ դեպքերում տվյալներ պարունակող ֆայլերի կամ հաղորդագրությունների հաղորդումը կարող է հետաձգվել, մինչև նման միացությունը առկա չի: Համոզվեք, որ վերը նշված հեռավորությանը վերաբերող պայմանները պահպանվում են մինչև տվյալների հաղորդման ավարտը:

Սարքի որոշ մասեր մագնիսական հատկություններ ունեն: Մետաղական մասերը կարող են ձգվել դեպի սարքը: Վարկային քարտեր կամ մագնիսական պահեստավորման այլ հարմարանքներ չի կարելի սարքի մոտակայքում տեղադրել, քանի որ դրանց վրա գրանցված տեղեկությունները կարող են ջնջվել:

Բժշկական սարքավորումներ

Ռադիոհաղորդիչ ցանկացած սարքավորման աշխատանք, ներառյալ անլար հեռախոսները, կարող է խանգարել բավարար պաշտպանություն չունեցող բժշկական սարքավորումների աշխատանքին: Խորհրդակցեք բժշկի կամ բժշկական սարքավորումն արտադրողի հետ՝ պարզելու

Անվտանգության լրացուցիչ տեղեկություններ

համար, թե արդյո՞ք այդ բժշկական սարքերը բավարար պատշաճություն ունեն ռադիոհաճախության արտաֆին էներգիայից, կամ եթե այլ հարցեր ունե՞ք: Բժշկական հաստատություններում գտնվելիս հեռախոսն անջատե՛ք, եթե դա պահանջվում է այդտեղ փակցված կանոններով: Հնարավոր է, որ հիվանդանոցներն ու առողջապահական հաստատությունները սարքավորումներ օգտագործեն, որոնք զգայուն են արտաֆին ռադիոհաճախության էներգիայի նկատմամբ:

Իոնային ներկալման եղանակով պատրաստված բժշկական սարքավորումներ

Բժշկական սարքավորումներ արտադրողները խորհուրդ են տալիս, որ անլար սարքի և իոնային ներկալման եղանակով պատրաստված բժշկական սարքավորումների միջև, ինչպիսիք են սրտի ռիթմավարը կամ սրտամկանի թելիկախաղը վերացնող էլեկտրական սարքը, պահպանվի առնվազն **15.3** սանտիմետր (**6** դյույմ) տարածություն՝ բժշկական սարքի աշխատանքի խաթարումից խուսափելու համար: Այդպիսի սարքավորումներ ունեցող անձինք պետք է.

- Երբ անլար սարքը միացված վիճակում է, այն միշտ ավելի քան **15.3** սանտիմետր (**6** դյույմ) հեռու պահեն բժշկական սարքից:
- Սարքը չպահեն ծոցագրպանում:
- Անլար սարքը պահեն բժշկական սարքավորման նկատմամբ հակառակ սկանջի մոտ՝ հնարավոր ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու համար:
- Իսկույն անջատեն անլար սարքը, եթե այդպիսի ազդեցության առկայությունը ենթադրելու հիմքեր կան:

- Կարդան և հետևողականորեն կատարեն խոնային ներկալման եղանակով պատրաստված բժշկական սարքավորումն արտադրողի ցուցումները:

Ձեր անլար սարքը բժշկական սարքավորման հետ օգտագործելու վերաբերյալ հարցեր ունենալու դեպքում խորհրդակցե՛ք ձեզ առողջապահական ծառայություններ տրամադրողի հետ:

Լսողական օժանդակ սարքեր

Թվային անլար որոշ սարքեր կարող են խանգարել որոշ լսողական օժանդակ սարքերի աշխատանքին: Եթե խանգարում է տեղի ունենում, խորհրդակցե՛ք Ձեր ծառայություն մատուցողի հետ:

Ավտոմեքենաներ

Ռադիոհաճախության ազդանշանները կարող են ազդել ավտոմեքենաներում սխալ տեղակայված կամ ոչ պատշաճ կերպով պատշաճված էլեկտրոնային համակարգերի վրա (վառելիքի էլեկտրոնային ներարկման համակարգեր, էլեկտրոնային արգելակման համակարգեր, արագության կառավարման էլեկտրոնային համակարգեր, անվտանգության բարձիկների համակարգեր և այլն): Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմե՛ք ավտոմեքենան կամ օժանդակ սարքավորումներն արտադրողին կամ նրա ներկայացուցչին:

Միայն որակավորված մասնագետը պետք է սպասարկի սարքավորումները և դրանք տեղադրի ավտոմեքենայի մեջ: Սխալ տեղադրումը կամ սպասարկումը կարող է վտանգավոր լինել և դադարեցնել սարքի երաշխիքը: Պարբերաբար ստուգե՛ք, որ ձեր ավտոմեքենայում տեղադրված անլար բոլոր սարքավորումները պատշաճորեն ամրացված և սարքին լինեն: Սարքի, դրա մասերի և

Անվտանգության լրացուցիչ տեղեկություններ

Լրացուցիչ սարքերի հետ նույն խցիկում չի կարելի այրվող հեղուկներ, գազեր կամ պայթուցիկ նյութեր պահել: Անվտանգության բարձիկներ ունեցող ավտոմեքենաներում հարկավոր է հիշել, որ անվտանգության բարձիկները մեծ ուժով են փչվում: Անվտանգության բարձիկի վրա կամ նրա բացման տարածքում չի կարելի որևէ իր տեղադրել՝ ներառյալ ամրացված կամ շարժական անլար սարքավորումները: Եթե ավտոմեքենայի միջի անլար սարքավորումները սխալ տեղադրված լինեն և անվտանգության բարձիկը փչվի, դա կարող է լուրջ վնասվածքների պատճառ դառնալ:

Օդանավի թռիչքի ժամանակ սարքից օգտվելն արգելվում է: Անջատե՛ք Ձեր սարքը օդանավ բարձրանալուց առաջ: Օդանավում անլար հեռահաղորդակցության սարքերի օգտագործումը կարող է վտանգ ներկայացնել օդանավի աշխատանքի համար, խանգարել անլար հեռախոսային ցանցի աշխատանքին և խախտել օրենքը:

Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրեր

Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրերում գտնվելիս սարքն անջատե՛ք և հետևե՛ք բոլոր ցուցանակներին ու հրահանգներին: Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրերին են պատկանում բոլոր այն վայրերը, որտեղ սովորաբար խորհուրդ է տրվում ավտոմեքենայի շարժիչն անջատել: Նման վայրերում կայծը կարող է պայթյունի կամ հրդեհի հանգեցնել, ինչը կարող է պատճառել մարմնական վնասվածքներ և նույնիսկ մահ: Սարքն անջատե՛ք վառելիքի լցակայաններում: Վառելանյութի պահեստավորման և բաշխման վայրերում, բնութան գործարաններում կամ այն վայրերում, որտեղ պայթեցման աշխատանքներ են կատարվում, հետևե՛ք ուղիղսարքավորումների օգտագործման սահմանափակումներին:

Հնարավոր պայքյունավտանգ մթնոլորտ ունեցող վայրերը սովորաբար, բայց ոչ միշտ, հստակ նշված են լինում: Դրանք ներառում են նավերում տախտակամածի տակ գտնվող տարածքները, ֆինիական նյութերի տեղափոխման կամ պահեստավորման վայրերը և այն տարածքները, որտեղ օդը ֆինիական նյութեր կամ մասնիկներ է պարունակում, ինչպիսիք են ավազահատիկը, փոշին կամ մետաղափոշին: Դուք պետք է ստուգեք հեղուկ գազով (օրինակ՝ պրոպան կամ բութան) աշխատող ավտոմեքենաներ արտադրողների հետ, թե արդյո՞ք այս սարքը կարելի է անվտանգ օգտագործել դրանց մոտակայքում:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսագանգեր



Կարևոր է. Անլար հեռախոսները, ներառյալ սույն սարքը, գործում են ռադիոազդանշանների անլար և ֆիքսված հեռախոսացանցերի, ինչպես նաև օգտագործողի կողմից ծրագրավարվող գործառույթների միջոցով: Այդ պատճառով բոլոր դեպքերում չէ, որ հնարավոր է կապ ապահովել: Կարևոր դեպքերում, օրինակ՝ բժշկական օտապօգնություն կանչելու անհրաժեշտության դեպքում, չի կարելի հույսը ամբողջովին անլար սարքի օգտագործման վրա դնել:

Արտակարգ իրավիճակներում գանգահարելու համար հարկավոր է անել հետևյալը.

1. Եթե սարքը միացված չէ, միացրեք այն: Համոզվեք, որ ազդանշանի հզորությունը բավարար է:

Որոշ ցանցեր կարող են պահանջել, որ սարքի մեջ պատշաճ կերպով վավեր SIM ֆարտ տեղադրված լինի:

Անվտանգության լրացուցիչ տեղեկություններ

2. Սեղմեք «Վերջ» ստեղծը այնքան անգամ, ինչքան անհրաժեշտ է էկրանը մաքրելու համար, որից հետո սարքը վերադարձրեք սպասման ռեժիմ:
3. Մուտագրեք Ձեր գտնվելու վայրի՝ արտակարգ իրավիճակների պատճառով համարը: Արտակարգ իրավիճակների համարները կարող են, գտնվելու վայրից կախված, տարբեր լինել:
4. Սեղմեք զանգահարելու ստեղծը:

Որոշ հնարավորությունների օգտագործման ժամանակ կարող է այդ հնարավորություններն անջատելու անհրաժեշտություն առաջանալ՝ արտակարգ իրավիճակների զանգը կատարելու համար: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք սույն ուղեցույցին կամ ծառայությունը մատուցողին:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսագանգի ժամանակ անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները հնարավորինս հեզբիտ հաղորդեք: Հնարավոր է, որ դեպի վայրում ձեր անլար սարքը կապի միակ միջոցը լինի: Հեռախոսագանգը մի ընդհատեք, մինչև բույլավորություն չստանաք:

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (SAR)

Սույն շարժական սարքը համապատասխանում է ռադիոհառադայթմանը վերաբերող ուղեցույցներին

Ձեր շարժական սարքը ռադիոհաղորդիչ և ընդունիչ սարք է: Այն նախագծված է այնպես, որպեսզի չգերազանցի ռադիոհառադայթների ազդեցության միջազգային ուղեցույցներով սահմանված սահմանափակումները: Այդ ուղեցույցները մեկվել են ICNIRP

անկախ գիտական կազմակերպության կողմից և ներառում են այն բույլատրելի սահմանները, որոնք մեակված են բոլոր մարդկանց պատասխանատվությունը ապահովելու համար՝ անկախ նրանց տարիքից կամ առողջական վիճակից:

Ռադիոնառագայթման առնչվող ուղեցույցները շարժական սարքերի համար օգտագործում են Կլանման Տեսակարար Կելո (ԿՏԿ կամ SAR) կոչվող չափման միավորը: ICNIRP ուղեցույցում նշված SAR-ի սահմանային արժեքը միջինացված հյուսվածքային 10 գրամի վրա կազմում է 2.0 վատտ/կիլոգրամ (Վտ/կգ): SAR-ի չափման փորձերը կատարվել են օգտագործման ստանդարտ դիրքում, երբ սարքը հաղորդում է հաստատված ամենաբարձր հզորության մակարդակով՝ ստուգվող բոլոր հաճախությունների տիրույթներում: Գործող սարքի իրական SAR-ի մակարդակը կարող է առավելագույն արժեքից ցածր լինել, քանի որ այն նախագծված է այնպես, որ օգտագործի ցանցին միանալու համար անհրաժեշտ հզորությունը միայն: Այս արժեքը փոփոխվում է մի շարք գործոններից կախված, մասնավորապես այն բանից, թե ցանցի հաղորդակայանից ինչ հեռավորության վրա եք գտնվում: Համաձայն ICNIRP ուղեցույցի, սարքը ակնհայտ մոտ օգտագործելու դեպքում SAR-ի առավելագույն արժեքը չպետք է գերազանցի 1.19 Վտ/կգ:

Լրացուցիչ սարքերի և պիտույքների օգտագործումը կարող է SAR-ի տարբեր արժեքների հանգեցնել: SAR-ի արժեքները կարող են տարբեր լինել՝ կախված հաշվարկությունների և չափումների ազգային պահանջներից և ցանցի հաճախակառուցման տիրույթից: SAR-ի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են տրամադրվել www.nokia.com ինտերնետային կայքում՝ համապատասխան արտադրանքի տեղեկատվական էջում:

Ցուցիչ

Պայմանագրեր կամ

թվեր

IM 30

Nokia-ի կոնտակտային

տվյալներ 15

PIN 14

SIM քարտ 16, 21

Ա.

ակնթարթային

հաղորդագրությունների

փոխանակում 30

անվտանգության կոդ 14

արագ հավաքում 22

Դ

դուրանցումներ 36

Ջ

զննարկիչ 44

Է

էլֆոստ 28

Թ

թխուկներ 47

թվային ռեժիմ 23

Ի

ինտերնետ 44

Լ

լրացուցիչ սարքեր 38

Խ

խաղեր 42

Մ

ծառայության մուտքի

արկղ 47

ծրագրեր 42

Կ

կազմակերպիչ 43

կազմածևում 38

կանչեր 21

կանչերի գրանցամատյան 33

կոնտակտային տվյալներ 15

Հ

- հաղորդագրություններ
պարամետրեր 31
- հաղորդագրությունների
կենտրոնի համարը 26
- հաղորդագրությունների
փոխանակում
ձայնային
հաղորդագրություններ 30
- հաճախորդների
սպասարկում 15
- համացանց 44
- հիբապահեստ 47
- հնչերանգներ 35

Չ

- ձայնագրանցիչ 42
- ձայնային
հաղորդագրություններ 30,
31

Մ

- մարտկոց 49
լիցվավորվում է 16
- մուտֆի կոդ 14

Ն

- նեանաբառ 14

Շ

- շտապ
հաղորդագրություններ 29

Պ

- պարամետրեր 34
- գործարանային 39
- ժամ 35
- կազմածևում 38
- հաղորդագրություններ 31
- հեռախոս 37
- հնչերանգներ 35
- պրոֆիլներ 34
- ցուցասարք 35
- օր 35
- պրոֆիլներ 34

Ս

- ստեղնախմբի կոդպեք 20
- ստեղնակոդպեք 20

Տ

- տեխստ մուտֆագրելը 23

Ցուցիչ

տեխստային ռեժիմներ 23

**տեխստերի ավանդական
ներմուծում 23**

**տեխստերի կանխատեսող
ներմուծում 24**

Ց

ցուցասարք 35

Օ

օպերատորի ընտրացանկ 40

օֆլայն ռեժիմ 21