

Nokia 5000 Օգտագործողի ուղեցույց

9208010

Հրատարակւոյւն 2

ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԿԻՐ

CE 0434

NOKIA CORPORATION-ը սույնով հայտարարում է, որ սույն RM-362 արտադրատեսակը համապատասխանում է 1999/5/EC դիրեկտիվի հիմնական պահանջներին և կիրառելի այլ պրոպրիետարի: Համապատասխանության հայտարարագրին կարելի է ծանոթանալ http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ ինտերնետային էջում:

© 2008 Nokia Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են:

Nokia, Nokia Connecting People և Navo նախնական Nokia Corporation-ի ապրանքային կամ գրանցված ապրանքային նշաններն են: Nokia tune ձայնային ազդանշանը Nokia Corporation-ի ձայնային նշանն է: Սույն փաստաթուղթում խիստակված այլ ապրանքների և/կամ ծախսերի անվանումներ կարող են հանդիսանալ այլ անձանց պատկանող ապրանքային նշաններ կամ ֆիրմային անվանումներ:

Արգելվում է սույն փաստաթղթի բովանդակությանը՝ որևէ եղանակով կատարված անբնական կամ մասնակի վերարտադրությունը, փոխեցումը, տարածումը կամ պահեստադրումը՝ առանց Nokia-ից նախօրոք ստացված գրավոր բաշխարկության:

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Սույն արտադրանքը լիցենզավորված է MPEG-4 Visual Patent Portfolio License-ով՝ (i) MPEG-4 Visual Standard-ին համապատասխան կոդավորված տեղեկատվությունը անձնական և ոչ առևտրային գործունեության մեջ ներգրավված սպառողի կողմից անձնական և ոչ առևտրային նպատակով օգտագործման և (ii) լիցենզավորված մատակարարողից ստացված MPEG-4 տեսանյութերի անհնչյուն օգտագործման համար: Որևէ այլ օգտագործման համար լիցենզիա՝ ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն, չի արձանագրվում: Լրացուցիչ տեղեկություններ՝ ներառյալ գովազդային, ներքին և առևտրային նպատակներով օգտագործումը, կարող են ձեռք բերվել MPEG LA, LLC-ից: Տե՛ս՝ <http://www.mpegla.com>

Nokia-ն շարունակական կատարելագործման բաղադրամասեր է վարում: Nokia-ն իրավունք է վերապահում, առանց նախօրոք ծանուցելու, փոփոխություններ և բարելավումներ կատարել սույն փաստաթուղթում նկարագրված որևէ արտադրանքի մեջ:

ԿԻՐԱՆԵԼԻՆ՝ ՕՐԵՆԱԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱՍԱՏԵՍՎԱԿԱՆ ԱՌՎՎԵԼԱԳՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒԹՅԱՆՏՐՈՒՄԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ NOKIA-Ն ԵՎ ՎԵՐՁՎՆԻՍ ԼԻՑԵՆԶԱՏՈՒՆԵՐԸ ՈՉ ՄԻ ՊԻՐԱԳԱՅՈՒՄ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՆ ԿԻՐՈՒ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԿԱՄ ԵԿԱՄՏԻ ԿՈՐՄՏԻ, ԻՐԱԿԱՆ, ԿՈՂՄԱԿԻ, ՉԵՏԵՎԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՄ ԱՆՈՂՂԱԿԻ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ՎՆԱՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ, ԻՆՉՊՈՒՍ ՊԻՐԱԳԱՅՈՒՄ Է՛լ ՈՐ ԴԻՆԱՐՔ ՊԱՏՃԱՌՎԱԾ ԼԻՆԵՆ:

ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ԲՈՎԱԼՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԼՆԵՐԿԱՅՑՎՈՒՄ Է՛ «ԻՉՉՊԵՍ ՈՐ ԿԱ»: ՍՈՒՅՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՃՇԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ՀԱՎԱՍՏԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲՈՎԱԼՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌՆՁՈՒԹՅԱՄԲ ՈՉ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՐ՝ ԼՆԵՆ ԴԱ ՊՈՁԻՏԻՎ ԱՐՏԱՀԱՏՎԱԾ, ԹԵ՛ ԵՆԹԱԿԻԳԱԿ (ԵՆԹԱԿԳԱԿ, ԲԱՅՑ ՈՉ ՄԻԱՅՆ ՎԱՀԱՌՔԻ ԵՎ ԱՅՍ ԿԱՄ ԱՅՆ ԿՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԿՈՐԹՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԵՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱԿԻԳԱԿ ԵՐԱՇԽԻՐԵՐԸ) ՁԻ ՏՐԱՄԱԴԻՎՈՒՄ, ԵԹԵ՛ ՕՐԵՆՔՈՎ ԱՅՆ ԲԱՆ ԿԱՍԱՏԵՍՎԱԾ ՁԵ: NOKIA-Ն ԻՐԱՎՈՒՆՔ Է՛ ՎԵՐԱՊԱՇՏՈՒ ՑԱՆԿԱՑՄԱՆ ՊԱՇՏՈՒՓՈՒՅԵԼ ԱՅՍ ՓԱՍՏԱԹՈՂԹԸ ԿԱՄ ՉԵՏ ԿԱՆՁԵԼ ԱՅՆ՝ ԱՌԱՆՑ ԿԱՑՈՐՈՒ ԾԱՆՈՒՅՆՈՒՄ:

Այս կամ այն արտադրատեսակի, ծրագրային ապահովման և սպասարկման ծառայությունների տեղադրություն կարող է տարբերվել՝ տարածաշրջանից կախված: Լեզվային տարբերակների առկայության և մանրամասների վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար, խնդրում ենք դիմել **Nokia**-ի Ձեր գործակալին:

Արտահանման վերահսկողություն

Սույն սարքը կարող է պարունակել նյութեր, տեխնոլոգիաներ կամ ծրագրեր, որոնց վրա տարածվում են ԱՄՆ կամ այլ երկրների արտահանման օրենքները կամ կանոնակարգերը: Օրենքը բացառելը կամ դրանից խուսափելը արգելված է:

Ձեր սարքի հետ տրամադրվող երրորդ անձանց պատկանող ծրագրերը կարող են ստեղծված լինել և պատկանել **Nokia**-ի հետ փոփոխազույգված կամ կապված անձ չհամարվող անձանց կամ կազմակերպությունների: Երրորդ անձանց ծրագրերի կատմամբ հեղինակային կամ մտավոր սեփականության իրավունքները **Nokia**-ին չեն պատկանում: Ուստի, **Nokia**-ն պատասխանատվություն չի կրում այդ ծրագրերի աշխատանքի, օգտագործողին՝ դրանց հետ կապված օժանդակություն մատուցելու, կամ դրանց մեջ պարունակվող տեղեկատվության համար: **Nokia**-ն երրորդ անձանց պատկանող ծրագրերի համար որևէ երաշխիք չի տրամադրում:

ԾՐԱԳՐԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՎ՝ ԴՈՒՔ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ ԱՅՆ ԾՐԱԳՐԵՐԸ ՏՐԱՄԱԴԴՈՒՄ ԵՆ ՏՐԱՄԱԴԻՄԱՆ ՊԱՇԻՆ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋ ՈՐԵՎԷ ԵՐԱՇԽԻՔԻ՝ ԲԱՑԱՆԱՑ ՎԱՄ ԵՆԹԱԴԻՑԱԿ, ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆԱԹՈՒՅՂԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ: ԴՈՒՔ ՆԱԽՎ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ ԵՔ, ՈՐ NOKIA-Ն ԵՎ ՎԵՐՁՆԻՍ ՆԵՏ ՓՈՒԿԱՊԱԿՑՎԱԾ ԱՆՁԻՔ ԲԱՑԱՆԱՑ ՎԱՄ ԵՆԹԱԴԻՑԱԿ ՈՋ ՄԻ ԵՐԱՇԽԻՔ ՎԱՄ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՁԵՆ ՏՐԱՄԱԴԴՈՒՄ, ՆԵՐԱԹՅԱԿ, ԲԱՑՑ ՈՋ ՄԻԱՅՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻՆ, ՎԱՃԱՌՔԻ ՎԱՄ ԱՅՍ ՎԱՄ ԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՉԱՄԱՐ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆԸ, ԵՐՐՈՐ՝ ԱՆՁԱՆՑ ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ, ՉԵՂՆԱԿԱՅԻՆ ՖԻՐՄԱՅԻՆ ԱՆՎԱՆՄԱՆ ԱՅԼ ԻՐԱՎՈՒՔՆԵՐ Ձեռահեղձակ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐ ՈՒ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ:

ՀԻՉ«ԻՆԴՆՍՏՐԻ ԿԱՆԱԴԱ» ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ

Ձեր սարքը կարող է ստացուցնել հետևյալ կամ ազդիխոնցարումներ (օրինակ, հետախույզ ընդունելի սարքավորման անմիջական մատակարարում օգտագործելիս): Ինքնուրույն Կանադան կամ ՀԻՉ-ն կարող են պահանջել Ձեզանց գաղտնիքնեղ հետախույզ օգտագործումը, երբ այդ խոնգարումները հնարավոր չէ վերացնել: Օգնության կարիքի դեպքում, դիմե՛ք տեղական սպասարկման կես: Սույն սարքը համապատասխանում է ՀԻՉ կանոնակարգի 15-րդ բաժնի պահանջներին: Սարքը շահագործելիս պետք է նկատի ունենալ հետևյալը. (1) սույն սարքը չի կարող ստացուցնել վնասակար հետահայրազույցային խոնգարումներ, և (2) սույն սարքն ընդունում է ստացված բոլոր խոնգարումները, ներառյալ այնպիսի, որոնք կարող են հանգեցնել անցանկալի գործողությունների: Որևէ փոփոխություն կամ ձեափոխում, որը կատարվել է առանց **Nokia**-ի ուղղակի հավանություն, կարող է անվավեր դարձնել օգտագործողի կողմից սույն սարքը շահագործելու իրավունքը:

9208010/Հրատարակություն 2 HY

Բովանդակություն

Անվտանգություն.....6

1. Ընդհանուր տեղեկություններ.....7

Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին.....7

Ցանցային ծառայություններ.....7

Հիշողության համօգտագործում.....8

Մուտքի կոդեր.....8

Nokia-ի աջակցություն.....8

2. Սկսում եմ.....9

Տեղադրեք SIM փարս և մարակց.....9

Մարտկոցի լիցքավորումը.....9

Ալեհավաք.....9

Մագնիսներ և մագնիսական դաշտեր.....10

Ստեղծել և մասեր.....10

Հեռախոսը միացնելը և անջատելը.....10

Սպասման ռեժիմ10

ստեղծարարի կոդով.....11

Գործառույթներ՝ առանց SIM փարտի.....11

Հեռին պլանում գործող ծրագրեր.....11

3. Կանչեր.....11

Զանգահարելը և զանգի

պատասխանելը.....11

Բարձրախոս.....12

Զանգահարելու դյուրանցումներ.....12

4. Տեխնոլոգիաներ.....12

Տեխնոլոգիաներ ռեժիմներ.....12

Տեխնոլոգիաների ավտոմատական ներմուծում.....12

Տեխնոլոգիաների կանխատեսող ներմուծում.....13

5. Նավարկում ընտրացանկերում.....13

6. Հաղորդագրությունների

փոխանակում.....13

Տեխնոլոգիաներ և մուլտիմեդիա

հաղորդագրություններ.....13

Տեխնոլոգիաների հաղորդագրություններ.....14

Մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ.....14

Տեխնոլոգիաներ և մուլտիմեդիա

հաղորդագրություններ ստեղծելը.....14

Էլեկտրոն.....15

Էլեկտրոնի գործարկման մոդ.....15

Էլեկտրոնի գրելը և ուղարկելը.....15

Ներկայացնել էլեկտրոն.....15

Շտապ հաղորդագրություններ.....15

Nokia Xpress ձայնային

հաղորդագրություններ.....16

Ակնթարթային հաղորդագրությունների

փոխանակում.....16

Ձայնային հաղորդագրություններ.....16

Հաղորդագրության պարամետրեր.....16

7. Կոնտակտներ.....17

8. Կանչերի գրանցամատյան17

9. Պարամետրեր.....18

Պրոֆիլներ.....18

Հնչերանցներ.....18

Ցուցանիշներ.....18

Օր և ժամ.....18

Դյուրանցումներ.....18

Համաժամացում և կրկնօրինակում.....19

Միացնել/չմիացնել.....19

Bluetooth առկա/չառկա.....19

Փաթեթային տվյալներ.....20

Կանչեր և հեռախոս.....20

Լրացուցիչ սարքեր.....21

Կազմակերպում.....21

Գործարանային պարամետրեր

վերականգնելը.....21

10. Օպերատորի ընտրացանկ.....21

11. Պատկերասրահ.....22

12. Միջոցներ.....22

Խցիկ և վիդեո.....22

FM ռադիո.....22

Ձայնագրանցիչ.....23

Նվազարկիչ.....23

13. Ծրագրեր.....24

14. Կազմակերպիչ.....	24
Զարբույցիչ.....	24
Օրացույց և անելիքների ցանկ.....	24
15. Համացանց	25
Ծառայությունը միանալը.....	25
Արտաբիւն տեւքի պարամետրեր.....	25
Հիւսպակեսու.....	26
Զննարկչի անվտանգություն.....	26
16. SIM ծառայություններ.....	26
Լրացուցիչ սարքեր.....	27
Մարտկոց.....	27
Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցքավորիչի վերաբերյալ.....	27
Nokia մարտկոցի իսկությունը ստուգելու ուղեցույց.....	28
Ստուգեք հոլոգրամը.....	28
Ի՞նչ անել, եթե մարտկոցը իսկական չէ.....	29
Խնամք և սպասարկում.....	29
Թափանցների հեռացում.....	30
Լրացուցիչ տեղեկություններ անվտանգության վերաբերյալ.....	30
Փոքր երեխաներ.....	30
Աշխատանքային միջավայր.....	30
Ավտոմեքենաներ.....	31
Բժշկական սարքավորումներ.....	31
Փոխպատվաստված բժշկական սարքավորումներ.....	31
Լողական օժանդակ սարքեր.....	32
Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրեր.....	32
Արտակարգ իրավիճակների հետախուսագանգեր.....	32
Տե՛ղեկո՞ւթ՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ՝ ՆԵՖ՝ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (SAR).....	33
Ցուցիչ.....	34

Անվտանգություն

Հրերեցեք այս պարզ ցուցումները: Դրանց չհետևելը կարող է վտանգավոր կամ անօրինական լինել:
Լրացուցիչ տեղեկությունների համար ընրերեցեք օգտագործողի ուղեցույցն ամբողջությամբ:



ՍԱՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳ ՄԻԱՑՈՒՄ

Սարքը մի միացրեք այն դեպքերում, երբ բջջային հեռախոսի օգտագործումը արգելված է, կամ երբ այն կարող է ազդիխանգարում կամ վտանգ առաջացնել:



ԱՌԱՋԻՆ ՀԵՐԹԻՆ՝ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱԹԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ

Հետևեք տեղական բոլոր օրենքներին: Ավտոմեքենա վարելիս ձեռները միշտ ազատ պահե՛ք՝ այն դեկավարելու համար: Ավտոմեքենա վարելիս Ձեր առաջնային մտահոգությունը պետք է լինի հանապարհային անվտանգությունը:



ՌԱԴԻՈՔԱՆՑԱՐՈՒՄ

Բոլոր անլար սարքերը կարող են ենթարկվել ազդիխանգարումների ազդեցությանը, ինչն իր հերթին կարող է բացասաբար անդրադառնալ դրանց աշխատանքի վրա:



ԱՆՋԱՏԵԼ ՍԱՐՔԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓՈՎԿՎԱԾ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ

Պահպանե՛ք բոլոր սահմանափակումները: Սարքն անջատե՛ք օդանավերում, բժշկական սարքավորումների, վառելանյութերի, էլեկտրոնային սարքերի և պայթեցման աշխատանքների մերձակայքում:



ՈՐԱԿԱՎՈՐՎԱԾ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ

Այս սարքի տեղադրումը եւ վերանորոգումը կարող է կատարվել միայն որակյալ մասնագետների կողմից:



ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՍԱՐՔԵՐ ԵՎ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ

Օգտագործե՛ք միայն թույլտրված լրացուցիչ սարքեր և մարտկոցներ: Մի միացրե՛ք անհամատեղելի սարքեր:



ՋՐԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեր սարքը ջրակայուն չէ. այն չոր պահե՛ք:

1. Ընդհանուր տեղեկություններ

Տեղեկություններ Ձեր սարքի մասին

Սույն ուղեցույցում նկարագրված անլար սարքը հավանաբար է ստացել EGSM 900 և 1800 ցանցեր -ում օգտագործման համար: Ցանցերի մասին լրացուցիչ տեղեկություն ստանալու համար դիմեք Ձեր ծառայության մատակարարին:

Սույն սարքի հնարավորություններից օգտվելիս ենթարկվեք բոլոր օրենքներին և հարգեք տեղական սովորույթները, այլոց անձնական կյանքի անձեռնմխելիությունը և օրինական իրավունքները, ներառյալ հեղինակային իրավունքները:

Հեղինակային իրավունքի պաշտպանությունը կարող է արգելել որոշ պատկերների, երաժշտության և այլ բովանդակության պատեմումը, փոփոխումը կամ փոխանցումը:

Ձեր սարքը կարող է պարունակել երրորդ անձանց ինտերնետային կայքերին ակնթարթաբեկ միանալու համար հախճաղու տեղադրված նրանց: Դուք կարող եք նաև Ձեր սարքի միջոցով երրորդ կողմի կայքեր մուտք գործել: Երրորդ կողմի կայքերը կապված չեն Nokia-ի հետ, և Nokia-ն դրանց համար որևէ պատասխանատվություն չի ստանձնում: Եթե որոշում եք այդպիսի կայքեր մուտք գործել, ապա պետք է հաշվազուշտական միջոցներ ձեռք առնեք անվտանգության կամ դրանց բովանդակության առնչությամբ:



Ուսադրություն. Սույն սարքի՝ զարբուցիչից բացի այլ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է, որ սարքը միացված լինի: Մի միացրեք սարքը, երբ անլար սարքի օգտագործումը կարող է ռադիոխնամագրում առաջացնել կամ վտանգ ներկայացնել:

Մի մոտացեք սարքում պտիվող կարևոր բոլոր տեղեկությունների համար պահեստային պատեմները ստեղծել կամ դրանք գրի առնել:

Այլ սարքերի միացնելիս կարպացեք դրանց օգտագործման ուղեցույցը՝ անվտանգության վերաբերյալ մանրամասն հրահանգներ ստանալու համար: Մի միացրեք անհամատեղելի սարքեր:

Ցանցային ծառայություններ

Հեռախոսն օգտագործելու համար Դուք պետք է ծառայություն ստանաք անլար կապի ծառայություններ մատուցողի կողմից: Սարքի հնարավորություններից օգտվելու համար պահանջվում են ցանցի հատուկ ծառայություններ: Բոլոր ցանցերը չէ, որ ունեն նման ծառայություններ. որոշ ցանցեր կարող են պահանջել, որ Դուք հատուկ պայմանավորվածություն ձեռք բերեք Ձեր ծառայության մատուցողի հետ՝ այդ ծառայություններից օգտվելու համար: Ծառայություն մատուցողը կարող է Ձեզ տեղեկացնել և բացատրել, թե ծառայության համար ինչ վճար կգանձվի: Որոշ ցանցերում կարող են լինել սահմանափակումներ, որոնք կարող են ազդել ցանցային ծառայություններից օգտվելու Ձեր հնարավորության վրա: Օրինակ, որոշ ցանցեր կարող են հնարավորություն չտալ օգտվելու բոլոր լեզուների լեզվական ճեմներից և ծառայություններից:

Ձեր ծառայություն մատուցողը կարող է պահանջել, որ սարքի որոշ ֆունկցիոնալ հնարավորություններ անջատվեն կամ չափափակվեն: Նման դեպքերում այդ հնարավորությունները չեն երևա ձեր սարքի հրամանացանկում: Ձեր սարքը կարող է նաև հատուկ վախճապատվություն ունենալ, ինչպիսիք են հրամանացանկում եղած անվանումների, դրանց հերթակառուցության և օգտագործվող պատկերաճանգի փոփոխությունները: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք Ձեր ծառայության մատուցողին:

Սույն սարքը հնարավորություն է տալիս օգտագործել WAP 2.0 կանխագրերը (HTTP և SSL), որոնք գործում են TCP/IP կանխագրերի կիսման վրա: Սույն սարքի որոշ հնարավորություններ, օրինակ՝

Հնդհանուր տեղեկություններ

մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների փոխանակում (MMS), էլփոստի ծրագիր, ակնբարբային հաղորդագրությունների փոխանակում, ցանցային ապահովում են պահանջում այդ տեխնոլոգիաների համար:

Հիշողության համօգտագործում

Մույն սարքի գործարարյին հիշողությունը կարող է համակցված կերպով օգտագործվել հետևյալ ֆունկցիոնալ հնարավորությունների կողմից. մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների փոխանակում (MMS), էլփոստի ծրագիր, ակնբարբային հաղորդագրությունների փոխանակում: Այդ ֆունկցիոնալ հնարավորություններից մեկի կամ մի քանիսի օգտագործումը կարող է նվազեցնել գործարարյին հիշողության՝ մնացած ֆունկցիոնալ հնարավորությունների համար նախատեսված ծավալը, որոնք համակցված կերպով օգտագործում են այդ հիշողությունը: Ձեր սարքը կարող է հաղորդագրություն ցույց տալ՝ հայտնելով, որ հիշողությունը ամբողջությամբ օգտագործված է, երբ Դուք փարձեք օգտվել այն ֆունկցիոնալ հնարավորություններից, որոնք գործարարյին հիշողությունն օգտագործում են համակցված կերպով: Նման դեպքում ջնջեք գործարարյին հիշողությունը համօգտագործող ֆունկցիոնալ հնարավորություններում պահվող տեղեկությունների կամ մուտքագրված տվյալների որոշ մասը, որպեսզի կարողանաք շարունակել աշխատանքը:

Մուտքի կոդեր

Անվտանգության կոդը ձեր հեռախոսը պաշտպանում է չլիազգրված գործածումից:

SIM քարտի հետ տրամադրված PIN կոդը քարտը պաշտպանում է չլիազգրված գործածումից: Որոշ SIM քարտերի հետ տրամադրված PIN2 կոդ է պահանջվում որոշակի ծառայություններից օգտվել կարողանալու համար: Եթե PIN կամ PIN2 կոդը երեք անգամ անընդմեջ սխալ եք մուտքագրում, ձեզ կհիշ կպահանջվի PUK կամ PUK2 կոդը: Եթե այդ կոդերը չունեք, դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին:

Մոդուլի PIN է պահանջվում ձեր SIM քարտի անվտանգության մոդուլում պահվող տվյալներ մուտք գործելու համար: Կարող է ստորագրող PIN պահանջվել քվային ստորագրության համար: Կանչերի արգելափակման ծառայությունից օգտվելիս արգելալ նշանաբան է պահանջվում:

Նախադրելու համար, թե ինչպես է ձեր հեռախոսն օգտագործում մուտքի կոդերն ու անվտանգության պարամետրերը, ընտրեք **Հնոցնիկ > Պարամետրեր > Անվտանգրն**:

Nokia-ի աջակցություն

Մույն ուղեցույցի վերջին տարբերակը և Nokia արտադրանքի հետ կապված հավելյալ տեղեկություններ, ներլցնելիքներ ստանալու ու ծառայություններից օգտվելու համար այցելեք www.nokia.com/support կամ ձեր տեղական Nokia կայքերը:

Կազմածևման պարամետրերի սպասարկում

Հետևյալ կայքերից ձեր հեռախոսի մոդելի համար անվճար ներլցրեք կազմածևման պարամետրեր, ինչպիսիք են MMS-ը, GPRS-ը, էլփոստը և այլ ծառայություններ. www.nokia.com/support:

Nokia PC Suite

PC Suite և համապատասխան տեղեկություններ կարող եք գտնել Nokia-ի կայքում՝ www.nokia.com/support:

Հաճախորդների սպասարկում

Եթե հաճախորդների սպասարկման ծառայությունը դիմելու անհրաժեշտություն կա, ստուգեք Nokia Care-ի տեղական կոնտակտային կենտրոնների ցանկը հետևյալ ցանցէջերում: www.nokia.com/customerservice:



Տեխնիկական սպասարկում

Տեխնիկական սպասարկման ծառայությունների համար դիմեք Nokia-ի մատակա սպասարկման կենտրոն հետևյալ հասցեներով: www.nokia.com/repair:

2. Սկսում ենք

Տեղադրեք SIM ֆարս և մարտկոց

Մարտկոց հեռացնելը

Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատեք և լիցքավորիչից գատեք:

SIM ֆարսը և իր հպակները կարող են հեռուրյանը վնասվել ֆերձվածքներից կամ հկումից, ուստի անհրաժեշտ է զգույշ լինել ֆարսը գործածելիս, տեղադրելիս կամ հեռացնելիս:

1. Սեղմեք հետևի կափարիչը (1) և հանեք այն (2):
2. Հանեք մարտկոցը (3) և տեղադրեք SIM ֆարսը (4):
3. Տեղադրեք մարտկոցը (5) և փոխարինեք հետևի կափարիչը (6):



Մարտկոցի լիցքավորումը

1. Լիցքավորիչը միացնել պատի վարդակից:
2. Հաղորդալարը լիցքավորիչից միացնել ձեր հեռախոսի լիցքավորման միակցիչին:

Եթե մարտկոցը ամբողջովին լիցքաբափված է, կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցքավորման նշանը հայտնվի էկրանին կամ հնարավոր լինի գանգեր կատարել:



Ալեհավաք

Ձեր սարքը կարող է ներքին և արտաքին ալեհավաքներ ունենալ: Ինչպես ցանկացած ռադիոհաղորդիչ սարքի դեպքում, խուսափեք հաղորդման կամ ընդունման ընթացքում առանց անհրաժեշտության դիպչել ալեհավաքի տիրույթին: Ալեհավաքի հետ հպումը ազդում է հաղորդակցության որակի վրա, ինչի հետևանքով սարքը կարող է ավելի օտտ մնուցում պահանջել, քան այլապես անհրաժեշտ կլիներ՝ նվազեցնելով մարտկոցի ծառայության ժամանակը:





Նկարը պատկերում է ալեհավաքի գրադեցրած տարածքը՝ մոխրագույնով նշված:

Մագնիսներ և մագնիսական դաշտեր

Սարքը մագնիսներից և մագնիսական դաշտերից հեռու պահեք, քանի որ դա կարող է հանգեցնել որոշ ծրագրերի (օրինակ՝ տեսախցիկի) անսպասելի ակտիվացմանը:

Ստեղներ և մասեր

1	Ակնհայտ	
2	Ցուցասարք	
3	Ընտրության ստեղներ	
4	Navi™ ստեղն, այսուհետև՝ ոլորման ստեղն	
5	Կանչի ստեղն	
6	Վերջի ստեղն և սնուցման ստեղն	

7	Փոկմոց	
8	Խցիկի ուղղակներ	
9	Բարձրախոս	
10	Միկրոֆոն	
11	Գլխային հեռախոսի միակցիչ	
12	Լիցքավորիչի միակցիչ	
13	Խցիկի ստեղն	



Մանուցում. Ձեռք մի սպիեք միակցիչին, քանի որ այն նախատեսված է միայն լիազորված անձնակազմի կողմից գործածվելու համար:



Հեռախոսը միացնելը և անջատելը

Հեռախոսը միացնելու կամ անջատելու համար սեղմել և պահել սնուցման ստեղնը:

Սպասման ռեժիմ

Երբ հեռախոսը պատրաստ է օգտագործման, և դուք որևէ ճիշտ չեք մուտքագրել, հեռախոսը սպասման ռեժիմում է:

1	Ցանցային ազդանշանի ուժգնություն	
2	Մարտկոցի լիցքավորման մակարդակ	
3	Ցանցի անունը և օպերատորի պատկերանիշը	
4	Ընտրության ստեղծիչի գործառույթներ	

Ձևի ընտրության **Գնալ** ստեղծը նախատեսված է ձեր անհատական դուրանցումների ցանկում գործառույթներ դիտելու համար: Ցանկը դիտելիս ընտրեք **Ընտրք > Ընտ. ընտրքներ**, առկա գործառույթները դիտելու համար, կամ ընտրեք **Ընտրք > Կազմակերպել**՝ ձեր դուրանցումների ցանկում գործառույթները դասավորելու համար:

ստեղծագիծի կողպեք

Պատահական ստեղծագիծային խուսափելու համար ընտրել **Ընցցնկ** և սեղմել * 3.5 վայրկյան՝ ստեղծագիծային կողպեքը նպաստակալ:

Ստեղծագիծային բացելու համար ընտրել **Բացել** և սեղմել * 1.5 վայրկյան: Եթե **Անվտնգ. ստղնկողպ** միացված է, պահանջի դեպքում մուտքագրել անվտնգության կոդը:

Երբ հեռախոսը սպասման ռեժիմում է, նախադրված ժամանակից հետո ստեղծագիծային ինքնաբար կողպելու համար ընտրել **Ընցցնկ > Պարամետրեր > Հեռախոս > Ավտոմտ ստղնկողպ > Միացնել**:

Կանչին պատասխանելու համար, երբ ստեղծագիծային կողպված է, սեղմել կանչի ստեղծը: Կանչն ավարտելու կամ մերժելու դեպքում ստեղծագիծային ինքնաբար կողպվում է:

Ձեր սարքի մեջ ծրագրված արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պաշտոնական հեռախոսահամարով զանգահարելը կարող է նկարավոր լինել, ուստի կարող եք սարքը կամ ստեղծագիծային կողպված է:

Գործառույթներ՝ առանց SIM քարտի

Ձեր հեռախոսի որոշ գործառույթներ, ինչպիսիք են նվազարկիչը, ռադիոն, խողերը և տվյալների փոխանակումը համատեղելի ԱՀ-ի կամ այլ համատեղելի սարքի հետ, կարող են օգտագործվել՝ առանց SIM քարտ սեղադրելու: Որոշ գործառույթներ, որոնք աղտո են պատկերված ընտրացանկերում, չեն կարող օգտագործվել:

Հետին պլանում գործող ծրագրեր

Չանցատված և հետին պլանում աշխատելու բողնված ծրագրերը ավելի շատ սնուցում են պահանջում մարտկոցի և նվազեցնում են մարտկոցի շահագործման ժամանակը:

3. Կանչեր

Զանգահարելը և զանգին պատասխանելը

Զանգահարելու համար հավաքեք հեռախոսահամարը՝ անհրաժեշտության դեպքում ներառելով երկրի կոդը ու միջազգային կոդը: Տվյալ համարով զանգելու համար սեղմել «Զանգել» ստեղծը: Խոսակողի կամ

Տեխս մուտքագրելը

զլխադիրի ձայնը զանգի ընթացքում բարձրացնելու համար սեղմե՛ք վեր տեղաբարձի ստեղծը, իջեցնելու համար՝ վարը:

Եկած զանգին պատասխանելու համար սեղմե՛ք «Չանգել» ստեղծը: Ասանց պատասխանելու զանգն ընդհատելու համար սեղմե՛ք «Վերջ» ստեղծը:

Բարձրախոս

Անկախության դեպքում կարող ե՛ք ընտրել **Բրձրխոս** կամ **Նորմալ**՝ խոսակցության ընթացքում բարձրախոսը կամ ականջակալը օգտագործելու նպատակով:



Ուսադրություն. Բարձրախոսից օգտվելիս հեռախոսը ականջին մոտ մի պահե՛ք, քանի որ ձայնը կարող է չափազանց բարձր լինել:

Զանգահարելու դյուրանցումներ

2-9 թվային ստեղծներից որևէ մեկին հեռախոսահամար վերագրելու համար ընտրել **Ընտցնի** > **Կոնտակտներ** > **Արագ հավաքում**, ուրտրել դեպի անհրաժեշտ համարը և ընտրել **Վերագր.** Մուտքագրել ցանկալի հեռախոսահամարը կամ ընտրել **Որոնել** և պահպանված/կոնտակտը:



Արագ հավաքման գործառույթը միացնելու համար ընտրել **Ընտցնի** > **Պարամետրեր** > **Կանչ** > **Արագ համարհավաք** > **Միացնել:**

Արագ հավաքմամբ կանչ կատարելու համար սպասման ռեժիմում սեղմել և պահել ցանկալի թվային ստեղծը:

4. Տեխս մուտքագրելը

Տեխսային ռեժիմներ

Տեխս մուտքագրելու համար (օրինակ՝ հաղորդագրություններ գրելիս) կարող ե՛ք օգտվել տեխստերի ավանդական կամ կանխատեսող ներմուծման եղանակներից:

Տեխս գրելիս սեղմե՛ք և պահե՛ք **Ընտրք՝** տեխստերի ավանդական ներմուծման եղանակից, որը նված է  պատկերակալով,  պատկերակալով նված կանխատեսող ներմուծման եղանակին անցնելու համար, և՛ հակառակը: Ոչ բոլոր լեզուներն են կանխատեսող ներմուծման եղանակով ապահովված:

Տառաբարը նված են **Առև**, **ՁԻ** և **ՔԻ** պատկերակներով: Տառաբարը վախժելու համար սեղմե՛ք **#**:

Տառային ռեժիմից **123** պատկերակով նված թվային ռեժիմին անցնելու համար սեղմե՛ք ու պահե՛ք **#** և ընտրե՛ք **Թվային ռեժիմ**: Թվային ռեժիմից տառային ռեժիմին անցնելու համար սեղմե՛ք ու պահե՛ք **#**:

Գրելու լեզուն նախադրելու համար ընտրե՛ք **Ընտրք** > **Գրելու լեզուն**:

Տեխստերի ավանդական ներմուծում

Մի քանի անգամ սեղմե՛ք **2-9** թվային ստեղծներից որևէ մեկը, մինչև հայտնվի համապատասխան գրանցանը: Գրանցանների առկայությունը կախված է գրելու ընտրված լեզվից:

Եթե ձեր ուզած հաջորդ տառը գտնվում է այն նույն ստեղծի վրա, ինչ նախորդը, սպասե՛ք, մինչև հայտնվի շարժագիծը, այնուհետև մուտքագրե՛ք տառը:

Առավել հաճախակի օգտագործվող կենտրոնական նշաններից և հատուկ նիշերից օգտվելու համար հարկավոր անգամ սեղմե՛ք **1** քվային ստեղծը կամ սեղմե՛ք *^{*} հատուկ նիշ ընտրելու համար:

Տեխստերի կանխատեսող ներմուծում

Տեխստերի կանխատեսող ներմուծումը հիմնված է ներկառուցված բառարանի վրա, որում կարող եք նաև նոր բառեր ավելացնել:

1. Սկսե՛ք բառ գրել՝ գործածելով **2-9** ստեղծները: Յուրաքանչյուր ստեղծ միայն մեկ անգամ սեղմել մեկ տառ գրելու համար:
2. Բռուր բացատ ավելացնելով հաստատելու համար սեղմե՛ք **0**:
 - Եթե բռուր ճիշտ չէ, մի էանի անգամ սեղմե՛ք *^{*} և բառն ընտրե՛ք ցուցակից:
 - Եթե բռուրից հետո արտոցավ՛վել է ? սիմվոլը, ապա տվյալ բռուր, որը դուք մտադիր էի՛ք գրել, բառարանում չկա: Բառարանում բառ ավելացնելու համար ընտրե՛ք **Հեգել**: Մուտքագրե՛ք բռուր՝ օգտվելով տեխստերի ավանդական ներմուծման եղանակից, և ընտրե՛ք **Պահպ**:
 - Բաղադրյալ բառեր գրելու համար մուտքագրե՛ք բառի առաջին մասը և այն հաստատելու համար սեղմե՛ք ուղարման աջ ստեղծը: Գրե՛ք բառի վերջին մասը և հաստատե՛ք բռուր:
3. Սկսե՛ք գրել հաջորդ բռուր:

5. Նավարկում ընտրացանկերում

Հեռախոսի գործառույթները խմբավորված են ընտրացանկերում: Ընտրացանկերի ոչ բոլոր գործառույթները կամ տարրերն են այստեղ նկարագրված:

Սպասման ռեժիմում ընտրել **Ընցցնկ** և ցանկալի ընտրացանկը կամ ենթացանկը: Ընտրել **Նլք** կամ **Հեա**^{*} ընտրացանկի ընթացիկ մակարդակից էլ նեղու համար: Սեղմել վերջի ստեղծը՝ անմիջականորեն սպասման ռեժիմ վերադառնալու համար: Ընտրացանկի տեսքը փոխելու համար ընտրել **Ընցցնկ** > **Ընտր** > **Հմն**. **ընցցկ տեսք**:

6. Հաղորդագրությունների փոխանակում

Դուք կարող եք կարգալ, գրել, ուղարկել և պահպանել տեխստային, մուլտիմեդիա, ձայնային և շտապ հաղորդագրություններ և էլ-նամակ: Հաղորդագրությունների փոխանակման ծառայություններից հնարավոր է օգտվել այն դեպքում միայն, եթե ձեր ցանցը կամ ծառայության մատակարարը ապահովում են դրանք:

Տեխստային և մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Դուք կարող եք ստեղծել հաղորդագրության և ընտրովի կցել, օրինակ, նկար: Երբ ֆայլ է կցվում, ձեր հեռախոսը տեխստային հաղորդագրությանն ինքնաբեր փոխում է մուլտիմեդիա հաղորդագրության:

Տեքստային հաղորդագրություններ

Ձեր սարքն ապահովում է մեկ հաղորդագրության ծավալի սահմանափակումը գերազանցող տեքստային հաղորդագրությունների տառաձև: Երկար հաղորդագրություններն ուղարկվում են երկու կամ ավելի հաղորդագրությունների տեսքով: Այդ դեպքում ծառայություն մատուցողը կարող է համապատասխան վարձ գանձել: Դեռևս կամ այլ նշաններ ունեցող նշանագրերը, ինչպես նաև որևէ լեզուների նշանագրերը սովորականից ավելի տեղ են զբաղեցնում՝ սահմանափակելով մեկ հաղորդագրությանը ուղարկվող նիշերի քանակը:

Ցուցասարքի վերին մասում երևացող ցուցիչը ցույց է տալիս մնացած նիշերի ընդհանուր թիվը և ուղարկման ենթակա հաղորդագրությունների քանակը:

Նախօրինակ կիրառվում է ուղարկել տեքստային կամ SMS էլիվոստի հաղորդագրություններ, դուք պետք է պահպանեք հաղորդագրությունների կենտրոնի համարը: **Հնարեք Հնոցնի > Հղորդագրությունների փոխանակում > Հղորդագրում > Տեքստ. հղգրեր > Հղգր կենտրոններ > Ավլց. կենտրոն**, մուտքագրեք ձեր ծառայության մատակարարից ստացված անունը և համարը:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունը կարող է պարունակել տեքստ, նկարներ, ձայնադրոշմեր և տեսադրոշմեր:

Միայն համատեղելի ֆունկցիոնալ հնարավորություններ ունեցող սարքերը կարող են մուլտիմեդիա հաղորդագրություններ ստանալ և ցուցադրել: Հնդուհող սարքից կախված՝ հաղորդագրության տեսքը կարող է տարբեր լինել:

Անդր ցուցը կարող է սահմանափակել MMS հաղորդագրությունների չափը: Եթե հաղորդագրության մեջ ներառված նկարի չափը գերազանցում է նախատեսված սահմանափակումները, սարքը կարող է այն փոխարցնել, որպեսզի հնարավոր լինի ուղարկել MMS-ի միջոցով:



Կարևոր է. Ձեր սարքը կարող է հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների ծառայության (MMS) մատչելիությունը ստուգելու և այդ ծառայությանը գրանցվելու համար դիմեք ձեր ծառայության մատակարարին: Դուք կարող եք նաև կազմածնան պարամետրեր ներցնել: [Տե՛ս «Nokia-ի օգնություն» էջ 8:](#)

Տեքստային կամ մուլտիմեդիա հաղորդագրություն ստեղծելը

1. Հնարել **Հնոցնի > Հղորդագրությունների փոխանակում > Ստեղծել հղգր > Հաղորդագրում:**
2. Հասցեատեր ավելացնելու համար ուղարկ դեպի **Ու՛մ**՝ դուք կարող եք մուտքագրել հասցեատիրոջ համարը կամ էլիվոստի հասցեն, կամ ընտրել **Ավլցն**՝ առկա ընտրանքներից հասցեատերեր ընտրելու համար: Հնարել **Հնոցնի**՝ հասցեատերեր ու թեմաներ ավելացնելու և ուղարկման ընտրանքներ նախադրելու համար:
3. Ուղարկ դեպի **Տեքստ**՝ դուք կարող եք մուտքագրել հաղորդագրության տեքստը:
4. Հաղորդագրությունը բովանդակություն կցելու համար ուղարկ դեպի կցորդագրություն՝ ցուցասարքի ներքին մասում, և ընտրել բովանդակության ցանկալի տեսակը:
5. Հաղորդագրությունն ուղարկելու համար սեղմել **Ուղարկել**:

Հաղորդագրության տեսակը նշվում է ցուցատարբի վերին մասում և ինֆոբար փաթիվում է՝ հաղորդագրության բովանդակությունից կախված:

Մասնաչափի մատակարարները կարող են սարքեր գներ նշանակել՝ հաղորդագրության տիպից կախված: Մանրամասներին համար դիմե՛ք ձեր ծառայության մատակարարին:

Հլփոստ

Մուտք գործե՛ք ձեր POP3 կամ IMAP4 էլփոստի հաշիվը ձեր հեռախոսում՝ էլ-նամակ կարգալու, գրելու և ուղարկելու համար: Էլփոստի այս ծրագիրը սարքեր է SMS-ի էլփոստի գործառնությունից:

Նախնական էլփոստից օգտվել կարողանալը դուք պետք է էլփոստի հաշիվ և ճիշտ պարամետրեր ունենա՛մ: Ձեր էլփոստի հաշիվի մասնաշեղջուրներն ու պարամետրերը ստուգելու համար դիմե՛ք ձեր ծառայության մատակարարին: Դուք կարող ե՛ք էլփոստի կազմածևման պարամետրերը ստանալ կազմածևման հաղորդագրության տեսով:

Էլփոստի գործարկման մոդ

Էլփոստի գործարկման մոդը մեկնարկում է ինֆոբարբար, երբ հեռախոսի մեջ էլփոստի պարամետրեր սահմանված չեն: Երբայցի էլփոստի հաշիվի համար գործարկման մոդը ախտաբանելու նպատակով ընտրել **Ընտրել > Հոգրությունների փոխանակում** և գոյություն ունեցող էլփոստի հասցեն: Ընտրել **Ընտրել > Ավց. փոստարկ**՝ էլփոստի գործարկման մոդն ախտաբանելու համար: Հեռակել ցուցատարբի վրա տրված երահանգներին:

Էլ-նամակ գրելը և ուղարկելը

Էլ-նամակ գրելու համար ընտրել **Ընտրել > Հոգրությունների փոխանակում > Ստեղծել հոգր > Էլփոստի հոգր**: Էլ-նամակին ֆայլ կցելու համար ընտրել **Ընտրել > Մոցնել**: Էլ-նամակին ուղարկելու համար սեղմել կանչի ստեղծ: Անհրաժեատության դեպքում ընտրել ցանկալի հաշիվը:

Ներլցնել էլփոստ



Կարևոր է. Զգույշ եղե՛ք հաղորդագրությունները բացելիս: Հաղորդագրությունները կարող են վնասակար ծրագրեր պարունակել կամ այլ կերպ վնասակար վնասակար ազդեցություն ունենալ Ձեր սարքի կամ համակարգչի վրա:

Առերման ռեժիմն ընտրելու համար ընտրել **Ընտրել > Հոգրությունների փոխանակում > Հոգրն պրմտ > Էլփոստ հոգրներ > Խմբող փոստիղերը** և ցանկալի փոստարկի ու **Ներլցման պրմտ > Առերման ռեժիմ**:

Էլփոստ ներլցնելու համար ընտրել **Ընտրել > Հոգրությունների փոխանակում** և ցանկալի փոստարկը, անհրաժեատության դեպքում հաստատել միացման հարցումը:

Շտապ հաղորդագրություններ

Շտապ հաղորդագրությունները տեխնոսային հաղորդագրություններ են, որոնք ակնրարարեն ցուցադրվում են ստացվելուն պես:

1. Շտապ հաղորդագրություն գրելու համար ընտրել **Ընտրել > Հոգրությունների փոխանակում > Ստեղծել հոգր > Շտապ հոգր**:

Հաղորդագրությունների փոխանակում

2. Մուտագրեմ հասցեատիրոջ հեռախոսահամարը, գրեմ ձեր հաղորդագրությունը (առավելագույնը՝ 70 նիշ), և ընտրեմ **Ուղրկել**:

Nokia Xpress ձայնային հաղորդագրություններ

MMS-ի օգտագործմամբ հարմար եղանակով ձայնային հաղորդագրություն ստեղծելը և ուղարկելը:

1. Ընտրել **Ընացնել > Հղգրքյունների փոխանակում > Ստեղծել հղգրն > Ձայն. հղգրքյուն**: Բացվում է ձայնագրանցիչը:
2. Գրանցեմ ձեր հաղորդագրությունը:
3. Մուտագրեմ մեկ կամ ավելի հեռախոսահամար **Ում**՝ դառում, կամ ընտրեմ **Ավլցնլ**՝ հեռախոսահամար առբերելու համար:
4. Հաղորդագրությունն ուղարկելու համար ընտրեմ **Ուղրկել**:

Ակնրարբային հաղորդագրությունների փոխանակում

Ակնրարբային հաղորդագրությունների փոխանակմամբ (IM, ցանցային ծառայություն) դուք կարող եմ կարն տեխստային հաղորդագրություններ ուղարկել օնլայն օգտվողներին: Դուք պետք է բաժանորդագրվեմ ծառայությունը և գրանցվեմ այն IM ծառայությանը, որից ուզում եմ օգտվել: Այս ծառայությունների, գնորտման և կրահանգների առկայությունը ստուգեմ ձեր ծառայության մատակարարի հետ: Ընտրացանկերը կարող են տարբեր լինել՝ IM մատակարարից կախված:

Մտայությունը միանալու համար ընտրեմ **Ընացնել > Հղգրքյունների փոխանակում > IM-ներ** և հետևեմ ցուցատարբի վրա տրված կրահանգներին:

Ձայնային հաղորդագրություններ

Ձայնային փոստարկը ցանցային ծառայություն է, որին գուցե հարկավոր լինի բաժանորդագրվել: Կրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեմ ձեր ծառայության մատակարարին:

Ձեր ձայնային փոստարկին զանգելու համար սեղմեմ և պահեմ **1**:

Ձեր ձայնային փոստարկի համարը խմբագրելու համար ընտրեմ **Ընացնել > Հղգրքյունների փոխանակում > Ձայն. հղգրներ > Ձայն. փոստարկի հ.**:

Հաղորդագրության պարամետրեր

Ընտրել **Ընացնել > Հղգրքյունների փոխանակում > Հղգրն պրմտ**՝ հաղորդագրությունների փոխանակման հնարավորությունները կազմաձևելու համար:


- **Ընդհան. պրմտ** — ձեր հեռախոսում ուղարկված հաղորդագրությունների պահպանումը, հաղորդագրությունների լիբր հիշողության դեպքում հին հաղորդագրությունների վերագրանցման թույլատրումը նախարկելու և հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմաձևելու համար:
- **Տեխս. հղգրներ** — առաջման հաշվետվություններ թույլատրելու, SMS-ի և SMS էլփոստի համար հաղորդագրությունների կենտրոններ կազմաձևելու, գրանցանների ապահովման տեսակն ընտրելու և տեխստային հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմաձևելու համար:
- **Մուլտիմ. հղգրներ** — առաջման հաշվետվություններ թույլատրելու, մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների տեսքը կազմաձևելու, մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների և գովազդների

ստացում թույլատրելու և մուլտիմեդիա հաղորդագրությունների հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմաձևելու համար:

- **Էլփոստ հոգրներ** — էլփոստի ստացում թույլատրելու, էլ-նամակի մեջ պատկերի չափերը նախադրելու և էլփոստի հետ կապված այլ նախապատվություններ կազմաձևելու համար:

7. Կոնտակտներ

Հնարել **Հնոցնկ > Կոնտակտներ**:

Դուք կարող եք առուներ եւ հեռախոսահամարներ պահել հեռախոսի կամ SIM ֆարտի հիշողության մեջ: Հեռախոսի հիշողությունը կարող է պահպանել կոնտակտներ՝ հեռախոսահամարներով և տեքստային տարրերով: SIM ֆարտի հիշողության մեջ պահպանված առուներն ու համարները նշվում են  -ով:

Կոնտակտ ավելացնելու համար ընտրել **Աճուսներ > Հնարք > Ավլց. նար կոնտ.**: Կոնտակտին տվյալներ ավելացնելու համար համոզվեք, որ օգտագործվող հիշողությունը **Հեռախոս** է կամ **Հեռախոս SIM**: Հնարել **Աճուսներ**, ոչորել մինչև առուը և ընտրել **Մճրմսն > Հնարք > Ավլց. մանրամասն**:

Կոնտակտ արձևելու համար ընտրել **Աճուսներ** և ոչորել կոնտակտների ցանկով մեկ կամ մուտքագրել արձևվող անվան առաջին տառերը:

Հեռախոսի հիշողությունից SIM ֆարտի հիշողության մեջ կոնտակտ պատճենելու համար ընտրել **Աճուսներ > Հնարք > Պատճ. կնտկտը**: SIM ֆարտի հիշողությունը կարող է միայն մեկ հեռախոսահամար պահպանել յուրաքանչյուր անվան համար:

Ձեր կոնտակտների համար SIM ֆարտի կամ հեռախոսի հիշողություն ընտրելու, կոնտակտներում առուների և համարների ցուցադրման ձևը ընտրելու և կոնտակտների համար ազատ և օգտագործված հիշողության ծավալը դիտելու համար ընտրել **Պարամետրեր**:

Դուք կարող եք արև. անձի կոնտակտային տվյալներ ուղարկել ու ստանալ այցեքարտի տեքստով՝ vCard ստանդարտ ապահովող համատեղելի սարքից: Այցեքարտ ուղարկելու համար ընտրեք **Աճուսներ**, որոնք այն կոնտակտը, որի տվյալներն ուզում եք ուղարկել, և ընտրեք **Մճրմսն > Հնարք > Ուղրկ.**

այցեքարտ:

8. Կանչերի գրանցամատյան

Ձեր կանչերի վերաբերյալ տվյալներ դիտելու համար ընտրեք **Հնոցնկ > Մտայան**: Առկա ընտրանքները կարող են ներառել հետևյալը.

- **Բուլար կանչերը** — ձեր վերջերս կորսված և ստացված կանչերն ու հավաքված համարները ժամանակագրական կարգով դիտելու համար:
- **Կորսվծ կանչեր, Մտցվծ կանչեր, կամ Հվվվծ հմրներ** — ձեր վերջին կանչերի մասին տվյալների համար:
- **Հոգ. ստացողը** — այն կոնտակտները դիտելու համար, ում դուք առավել վերջերս հաղորդագրություններ եք ուղարկել:
- **Կանչի տող-ն, Տվյալ. հաճվչի, կամ Փաթ. տվյ. ժմչի** — ձեր վերջին հաղորդակցությունների վերաբերյալ ընդհանուր տվյալներ դիտելու համար:
- **Հոգրն մտայան, կամ Հմժմ մտայան** — ուղարկված և ստացված հաղորդագրությունների կամ համաժամացումների ֆունսիլը դիտելու համար:



Մանուցում. Մտաայտարյուն մատուցողի՝ հեռախոսագրագների և այլ ծառայությունների համար ներկայացրած փաստացի հաճելի կախված է ցանցի հատկություններից, բաղեավարի հաճախիկի կարգումից, հարկերից, և այլն:

9. Պարամետրեր

Պրոֆիլներ

Ձեր հեռախոսն ունի զանազան պարամետրերի՝ պրոֆիլներ կոչվող խմբեր, որոնք կարող են ընտրակայել սարքեր իրադարձությունների և միջավայրերի համար նախատեսված գանգերի ազդանշաններով:

Ընտրել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Պրոֆիլներ**, ցանկալի պրոֆիլը և հետևյալ ընտրանքներից մեկը.

- **Ակտիվացնել** — ընտրված պրոֆիլն ակտիվացնելու համար:
- **Անհատակցնել** — պրոֆիլի պարամետրերը փոխելու համար:
- **Ժամանակավորված** — պրոֆիլի ակտիվ լինելը մինչև ավարտի ժամը նախադրելու համար: Եթե պրոֆիլի համար նախադրված ժամանակը սպառվում է, ակտիվացնում է նախորդ պրոֆիլը, որի վրա ժամանակի սահմանափակում գրված չի եղել:

Հնչերանգներ

Ինչ կարող եք փոխել ընտրված ակտիվ պրոֆիլի հնչերանգների պարամետրերը:

Ընտրել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Հնչերանգներ**: Ինչ կարող եք նույն պարամետրերը գտնել **Պրոֆիլներ** ընտրացանկում:

Հեռախոսագրագի ձայնն ամենաբարձր աստիճանի վրա դնելու դեպքում այն բարձրագույն մակարդակին կհասնի մի քանի վայրկյան հետո:

Ցուցասարք

Պատասառը, տառաչափը կամ հեռախոսի ցուցասարքին առնչվող այլ առանձնահատկություններ դիտելու կամ կարգավորելու համար ընտրել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Ցուցասարք**:

Օր և Ժամ

Ընտրել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Ամսաթիվ Ժամ**:

Օրը և Ժամը նախադրելու համար ընտրել **ՕրուԺամի պրոտ**:

Օրվա և Ժամի ձևաչափեր նախադրելու համար ընտրել **ՕրուԺամի ձաչափ**:

Հեռախոսի մեջ ընթացիկ ժամանակային գոտու համաձայն օրվա և Ժամի քարտեզում նախադրելու համար ընտրել **ՕրուԺամի ինքնորոշ** (ցանցային ծառայություն):

Դյուրանցումներ

Անհատական դյուրանցումներով դուք կարող եք արագ մուտք գործել դեպի հեռախոսի հաճախիկի օգտագործվող գործառնությունները: Ընտրել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Իմ դյուրանցումներ**:

Հեռախոսի մեկ գործառույթ աջ կամ ձախ ընտրության ստեղծի վրա տեղաբաշխելու համար ընտրել **Աջ ընտր. ստեղծ** կամ **Ձախ ընտ. ստեղծ**:

Ուղղման ստեղծի համար դյուրանցման գործառույթներ ընտրելու համար ընտրել **Նավարկման ստեղծ**:
Ուղրել ցանկալի ուղղությամբ և ընտրել **Փոխել** կամ **Վերագր** և որևէ գործառույթ ցանկից:

Համաժամացում և կրկնօրինակում

Ընտրել **Ընցցնկ > Պարամետրեր > Հմծ. կրկնօրնկ** և հետևյալ ընտրանքներից.

- **Հեռ. անջատիչ** — Ընտրված տվյալները համաժամացրեք կամ պատճենեք ձեր հեռախոսի և մեկ այլ հեռախոսի միջև՝ օգտագործելով **Bluetooth** տեխնոլոգիա
- **Տվյ. փոխանցում** — Ընտրված տվյալները համաժամացրեք կամ պատճենեք ձեր հեռախոսի և մեկ այլ սարքի, անհատական համակարգչի կամ ցանցային սերվերի (ցանցային ծառայություն) միջև:

Միացնել իւրթյուն

Ձեր հեռախոսը ունի մի բանի հնարավորություն, որոնք թույլ են տալիս միանալ այլ սարքերի՝ տվյալներ փոխանցելու և ստանալու համար:

Bluetooth անլար տեխնոլոգիա


Bluetooth տեխնոլոգիան թույլ է տալիս ձեր հեռախոսը ռադիոալիքների միջոցով միացնել համատեղելի Bluetooth սարքի՝ 10 մետր (32 ոտնաչափ) շառավղով:

Սույն սարքը համապատասխանում է հետևյալ պրոֆիլներն ապահովող Bluetooth Specification 2.0 + EDR մասնագրերին. 2.0 + EDR ընդհանուր մուտք, ցանցային մուտք, կառավարում, ձեռնգրում, ակնաչափակ, օբյեկտների հրում, ֆայլերի փոխանցում, հեռալար մուտք դեպի ցանց, SIM մուտք, և հաջորդական պորտ . Bluetooth տեխնոլոգիայով շեխատող այլ սարքերի հետ փոխհամատեղելիությունը ապահովելու համար օգտագործեք միայն Nokia-ի կողմից այս մոդելի համար թույլատրված լրացուցիչ սարքերը: Սույն սարքի հետ այլ սարքերի համատեղելիությունը պարզելու համար դիմեք այդ սարքերն արտադրողներին:

Bluetooth տեխնոլոգիաների կիրարկմամբ գործող ֆունկցիոնալ հնարավորությունները մարտկոցից ավելի շատ սնուցում են պահանջում, ինչը նվազեցնում է մարտկոցի լիցքը:

Bluetooth միացման գործարկում

Ընտրեք **Ընցցնկ > Պարամետրեր > Միացնելիւրթյն > Bluetooth** և կատարեք հետևյալ քայլերը.

1. Ընտրեք **Իմ հեռ. սնունը** և ձեր հեռախոսի համար սնուն մուտքագրեք:
2. Bluetooth միացնելիւրթյունն ակտիվացնելու համար ընտրեք **Bluetooth > Միացնել**:  նշանը ցույց է տալիս, որ Bluetooth-ն ակտիվ է:
3. Ձեր հեռախոսը ձայնային լրտասարքի հետ միացնելու համար ընտրեք **Միաց. օձ. լսասարքեր** և այն սարքը, որին ուզում եք միանալ:
4. Ձեր հեռախոսը տիրույթում առկա որևէ Bluetooth սարքի հետ գուգտակելու համար ընտրեք **Զուգակվծ սարքեր > Ավլ. ճոր սարք**:

Ուղրեք դեպի գանված սարքը և ընտրեք **Ավլցնել**:

Պարամետրեր

Ձեր հեռախոսի մեջ մուտքագրեք անցակոդ (մինչև 16 նիշ) և բուլլետներ միացում մյուս Bluetooth սարքի վրա:

Եթե դուք մտահոգված եք անվտանգությամբ, անջատեք Bluetooth գործառույթը կամ **Իմ հեռ. սահլիւրջն** դրեք **Թագված: Bluetooth** հաղորդակցություն ունեցեք միայն նրանց հետ, ում վստահում եք:

ԱՀ-ով միացում ինտերնետին

Օգտվել Bluetooth-ից՝ ձեր համատեղելի անհատական համակարգիչն առանց PC Suite ծրագրակազմի ինտերնետին միացնելու համար: Ձեր հեռախոսը պետք է ունենա ինտերնետի մուտք ապահովող ծառայության մատակարար, իսկ ձեր ԱՀ-ը պետք է ապահովի Bluetooth-ի անհատական ցանց (PAN): Հեռախոսի ցանցային մուտքի կետի (NAP) ծառայությունը միանալուց և ձեր ԱՀ-ի հետ գուգտակելուց հետո ձեր հեռախոսն ինքնաբերաբար փաթեթային տվյալների կապ կհաստատի ինտերնետի հետ:

Փաթեթային տվյալներ

Ընդհանուր նեմախոսյան փաթեթային ռադիոկապը (GPRS) ցանցային ծառայություն է, որը բարձրագույն հեռախոսների թույլ է տալիս տվյալներ ուղարկել և ստանալ ինտերնետային կանխագրի (IP) վրա հիմնված ցանցով:

Սահմանելու համար, թե ինչպես օգտվել ծառայությունից, ընտրել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Միացնելիւրջն > Փաթ. տվյալներ > Փաթ. տվյլ. միացում** և հետևյալ ընտրամեմբերից.

- **Պինչի դեպքում** — փաթեթային տվյալների փոխանցման միացում հաստատելու համար, երբ ծրագրիը դա պահանջում է: Միացումը փակվում է, երբ ծրագրի գործադրությունն ավարտվում է:
- **Միշտ օնլայն** — փաթեթային տվյալների ցանցին ինքնաբերա միանալու համար, երբ դուք միացնում եք հեռախոսը:

Դուք կարող եք ձեր հեռախոսն օգտագործել որպես մոդեմ՝ այն միացնելով Bluetooth տեխնոլոգիա օգտագործող համատեղելի ԱՀ-ի: Մանրամասների համար տե՛ս Nokia PC Suite-ի փաստաթղթերի փաթեթը:

Կանչեր և հեռախոս

Ընտրել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Կանչ:**

Մտից կանչերը շեղելու համար ընտրել **Կանչի շեղում** (ցանցային ծառայություն): Մանրամասների համար դիմե՛ք ձեր ծառայության մատակարարին:

Անհատիկ փորձից հետո կանչի միացման տալը փորձ կատարելու համար ընտրել **Ավտ. վերահսկում > Միացնել:**

Կանչի ընթացքում ցանցից մտից կանչի ծանուցում ստանալու համար ընտրել **Կանչի հետաձգում > Ակտիվացնել** (ցանցային ծառայություն):

Նախադրելու համար, թե արդյոք ձեր համարը ցուցադրվի այն անձին, ում զանգում եք, ընտրել **Ուղ. իմ բժնրդ. ID** (ցանցային ծառայություն):

Ձեր հեռախոսի ցուցադրման լեզուն նախադրելու համար ընտրել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Հեռախոս > Լեզվի պարամետրեր > Հեռախոսի լեզուն:**

Լրացուցիչ սարքեր

Այս ընտրացանկը և իր զանազան ընտրանքները ցուցադրվում են, միայն եթե հետախոսը միացված է համատեղելի շարժական լրատարբի:

Հնարել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Լրատարբեր**: Հնարել լրացուցիչ սարք և տվյալ սարքին համապատասխան ընտրանք:

Կազմածևում

Դուք կարող եք ձեր հետախոսը կազմածևել որոշակի ծառայությունների համար պահանջվող պարամետրերով: Ձեր ծառայության մատակարարը նույնպես կարող է ձեզ ուղարկել այս պարամետրերը:

Հնարել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Կազմած** և հետևյալ ընտրանքներին:

- **Կնիդդի կզմծ պմ** — հետախոսում պահպանված ծառայության մատակարարներին դիտելու և ծառայության մատակարար կանխադրելու համար:
- **Ակտ. կնիթ. պմ բլ. ծզ** — ապահովված ծրագրերի համար կանխադրված կազմածևման պարամետրերն ակտիվացնելու համար:
- **Նախընտ. մտք. կետ** — պահպանված մուտքի կետերը դիտելու համար:
- **Միանալ աջակցման** — ձեր ծառայության մատակարարից կազմածևման պարամետրեր ներլցնելու համար:
- **Սարքի կտվրչի պմտ** — հետախոսով ծրագրակազմերի թարմացումների ստացումը թույլ տալու կամ կանխելու համար: Այս ընտրանքը կարող է առկա չլինել՝ ձեր հետախոսից կախված:
- **Անհատ. կզմծ. պմտ** — զանազան ծառայությունների համար ձեռնով նոր անձնական հաշիվներ ավելացնելու և դրանք ակտիվացնելու կամ վերացնելու համար: Նոր անձնական հաշիվ ավելացնելու համար ընտրել **Այլ. նոր կամ Հնարք > Ավելացնել նորը**: Հնարել ծառայության տեսակը և մուտքագրել պահանջվող պարամետրերը: Անձնական հաշիվն ակտիվացնելու համար ուղարկ դեպի այն և ընտրել **Հնարք > Ակտիվացնել**:

Գործարանային պարամետրերը վերականգնելը

Հետախոսը գործարանային վիճակի բերելու համար ընտրել **Ընտցնել > Պարամետրեր > Վրկզ. գրծրն պմ** և հետևյալ ընտրանքներին մեկը:

- **Վրկնզն միայն պմտ** — բոլոր նախապատվությունների պարամետրերն առանց անձնական տվյալների վերացման հետադարձելու համար:
- **Վերականգնել բոլորը** — բոլոր նախապատվությունների պարամետրերը հետադարձելու և բոլոր անձնական տվյալները, ինչպիսիք են կոնտակտները, հաղորդագրությունները, մեդիա ֆայլերը և ակտիվացման բանալիները, վերացնելու համար:

10. Օպերատորի ընտրացանկ

Մուտք գործեք ձեր ցանցային օպերատորի կոդից տրամադրված ծառայությունների պորտալ: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմեք ձեր ցանցային օպերատորին: Օպերատորը կարող է այս ընտրացանկը թարմացնել սպասարկման հաղորդագրությամբ:

11. Պատկերասրահ

Իրավունքների թվային կառավարման (DRM) միջոցով պաշտպանված բովանդակության հետ միասին սրվում է համապատասխան ակտիվացման բանալի, որը սահմանում է բովանդակությունից օգտվելու Ձեր իրավունքները:

Եթե ձեր սարքի վրա OMA DRM-ով պաշտպանված բովանդակություն կա, ակտիվացման բանալիների և բովանդակության պահեստային օրինակ ստեղծելու համար օգտագործե՛ք Nokia PC Suite-ի համապատասխան ֆունկցիաները: Փոխանցման այլ եղանակներով գուցե հնարավոր չլինի փոխանցել ակտիվացման բանալիները, որոնք պետք է վերականգնվեն բովանդակության հետ միասին, որպեսզի սարքի հիշողության ֆորմատավորումից հետո էլ ի վիճակի լինե՛ք օգտվել OMA DRM-ով պաշտպանված բովանդակությունից: Ակտիվացման բանալիները վերականգնելու անհրաժեշտության կարող է առաջանալ նաև սարքի վրա գտնվող ֆայլերի վնասվելու դեպքում:

Ձեր հեռախոսն ապահովում է իրավունքների թվային կառավարման (ԻԹԿ) համակարգ՝ ձեռք բերված բովանդակությունը պաշտպանելու համար: Մի՛շտ ստուգե՛ք ցանկացած բովանդակության և ակտիվացման բանալու առաջնան պայմանները նախքան դրանք ձեռք բերելը, քանի որ դրանք կարող են վնասուման ենթակա լինել:

Պահուցները դիտելու համար ընտրել **Ընտցնիկ > Պատկերասրահ**:

12. Միջոցներ

Խցիկ և վիդեո

Ձեր սարքը ապահովում է 1280x1024 պիքսել խտությամբ նկարահանում:

Լուսանկարահանում

Լուսանկարի գործառնություն օգտվելու համար սեղմել խցիկի ստեղծել կամ, եթե տեսագրման գործառնություն միացված է, ուղարկ ձայն կամ աջ: Պատկեր սևեռելու համար սեղմել խցիկի ստեղծել:

Խցիկի ռեժիմում չափերը մեծացնելու կամ փոքրացնելու համար ուղարկ վեր կամ վայ:

Խցիկը գիշերային ռեժիմում դնելու, ինքնարդյր միացնելու կամ արագ հաջորդականությանը լուսանկարելու համար ընտրել **Ընտրք** և ցանկալի տարբերակը: Նախադիտման ռեժիմը և ժամանակը նախադրելու համար ընտրել **Ընտրք > Պարամետրեր > Պտրք նկդիտմ. ժմկ**:

Տեսառնկվակի տեսագրում

Տեսագրման գործառնություն օգտվելու համար սեղմել և պահել խցիկի ստեղծել: Տեսագրումը սկսելու համար սեղմել խցիկի ստեղծել:

Տեսառնկվակի հնարավոր երկարությունը նախադրելու համար ընտրել **Ընտցնիկ > Միջոցներ > Խցիկ > Ընտրք > Պարամետրեր > Տահռնկվակի երկրքն**:

FM ռադիո

FM ռադիոյի աշխատանքը կախված է ալեհավաքից, որը հեռախոսի նույն ալեհավաքը չէ: FM ռադիոյի նորմալ աշխատանքի համար հարկավոր է համատեղելի գլխային հեռախոս կամ օժանդակ սարք օգտագործել:



Ուսադրություն. Երաժշտությունը լսե՛ք չափավոր բարձրությամբ: Տևակահորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել ձեր լսողությունը: Բարձրախոսից օգտվելիս հետախոսը ակնցօխին մոտ մի պահե՛ք, քանի որ ձայնը կարող է չափազանց բարձր լինել:

Հնարել **Հնոցնկ > Միջոցներ > Ռադիո** կամ, սպասման ռեժիմում, սեղմել և պահել *:

Եթե արդեն պահպանել ե՛ք ռադիոկայաններ, ուրե՛ք վեր կամ վար՝ կայանների միջև տեղափոխվելու համար, կամ սեղմե՛ք հիշողության մեջ ցանկալի կայանի տեղադրության համապատասխան թվային ստեղծները:

Հարևան կայանը որոնելու համար սեղմել ուղարման ստեղծը և սեղմած պահել ձախ կամ աջ:

Արդեն լարված կայանը պահպանելու համար ընտրել **Հնոքք > Պահպ. կայանը:**

Ձայնը կարգավորելու համար ուրե՛ք վեր կամ վար:

Ռադիոն հետին պլանում միացված թողնելու համար սեղմել վերջի ստեղծը: Ռադիոն անջատելու համար սեղմել և պահել վերջի ստեղծը:

Ձայնագրանցիչ

Ձայնագրիչը հնարավոր չէ օգտագործել, երբ գործածվում է ավյալների փոխանակման գահըը կամ ակտիվացրած է GPRS ծառայությունը:

Գրանցումը սկսելու համար ընտրել **Հնոցնկ > Միջոցներ > Ձայնագրանցիչ** և թվայցալ գրանցման կոճակը ցուցատարբի վրա:

Անհնավերջին գրանցումը լսելու համար ընտրել **Հնոքք > Նվգ. վրջ. գրնցծ:** Վերջին գրանցումը մուտխմնդիտ հողարդագրություն միջոցով ուղարկելու համար ընտրել **Հնոքք > Ուղ. վրջն գրնցծ:**

Նվագարկիչ

Ձեր հետախոսը նվագարկիչ ունի՝ երաժշտական ռավիդներ կամ այլ MP3 կամ AAC ձայնաֆայլեր լսելու համար: Այն ձայնաֆայլերը, որոնք պահպանված են **Պատկերաքարահ > Երժծ. ֆյլերում** կամ **Գրանցմներում**, կայտնաբերվում են ինհնաբերաբար:



Ուսադրություն. Երաժշտությունը լսե՛ք չափավոր բարձրությամբ: Տևակահորեն բարձր ձայն լսելը կարող է վնասել ձեր լսողությունը: Բարձրախոսից օգտվելիս հետախոսը ակնցօխին մոտ մի պահե՛ք, քանի որ ձայնը կարող է չափազանց բարձր լինել:

Հնարել **Հնոցնկ > Միջոցներ > Նվագարկիչ:**

Նվագարկումը սկսելու կամ դադար տալու համար ընտրել միջին ընտրություն ստեղծը:

Դեպի ընթացիկ ռավիդի սկիզբը ցատկանցելու համար ուրե՛ք ձախ:

Նախորդ ռավիդին ցատկանցելու համար ուղարման ստեղծը երկու անգամ սեղմել դեպի ձախ:

Հաջորդ ռավիդին ցատկանցելու համար ուրե՛ք դեպի աջ:

Հետ փարաբելու համար ուղարման ստեղծը սեղմել և պահել դեպի ձախ:

Արագ առաջ փարաբելու համար ուղարման ստեղծը սեղմել և պահել դեպի աջ:

Մրագրեր

Նվազարկման ընթացքում ձայնի ուժգնությունը կարգավորելու համար ուղարկվել կարող է վեր կամ վար:

Նվազարկիչի ձայնը խլացնելու համար միացնելու համար սեղմել **#**.

Նվազարկիչը հետին պլանում աշխատեցնելու համար սեղմել ավարտի ստեղծը: Նվազարկմանը վերջ տալու համար սեղմել և պահել ավարտի ստեղծը:

13. Մրագրեր

Ձեր հեռախոսի ծրագրակազմը կարող է ներառել հասկապես այս **Nokia** հեռախոսի համար նախատեսված որոշ խաղեր և **Java** ծրագրեր:

Ընտրել **Ընացնի > Մրագրեր**:

Խոսք կամ ծրագրի գործարկելու համար ընտրել **Խոսք** կամ **Հավաքածու**: Ուղարկ մինչև խաղը կամ ծրագիրը և ընտրել **Բացել**:

Խոսքի և ծրագրի տեղադրման համար մատչելի էլեկտրոնային ծավալը դիտելու նպատակով ընտրել **Ընտրք > Հիշ. կարգավիճակ**:

Խոսք կամ ծրագրի ներկցնելու համար ընտրել **Ընտրք > Ներլցումներ > Խոսքի ներկցնի** կամ **Մր. ներլցումներ**: Ձեր հեռախոսն ապահովում է **J2ME™ Java** ծրագրեր: Նախքան ծրագրի ներկցնելը՝ համոզվեք, որ այն համատեղելի է ձեր հեռախոսի հետ:



Կարևոր է. Տեղադրեք և օգտագործեք միայն վստահելի աղբյուրներից ստացված ծրագրեր՝

այնպիսիք, ինչպիսիք են **Symbian Signed** նշագրմամբ կամ **Java Verified™** փորձաքննությունն անցած ծրագրերը:

Ներկցված ծրագրերը կարելի է պահպանել **Պատկերասրահում՝ Մրագրերի** վախարակում:

14. Կազմակերպիչ

Զարթուցիչ

Ընտրել **Ընացնի > Կազմակերպիչ > Զարթուցիչ**:

Զարթուցիչը միացնելու կամ անջատելու համար ընտրել **Տազնապի**: Տազնապի ժամ դնելու համար ընտրել **Տազնապի ժամը**: Երբեք ընտրված օրերին հեռախոսով զբաղեցնում նախադրելու համար ընտրել **Կրկնում**: Տազնապի հնչեղանգն ընտրելու կամ անհատականացնելու համար ընտրել **Տզնապի ազնուհի**: Նիքիի զբաղեցման պարտադրյալը նախադրելու համար ընտրել **Նիքի. պարտադր**:

Տազնապի վերջացնելու համար ընտրել **Վերջ**: Եթե թույլ եք տալիս, որ հեռախոսը շարունակի մեկ ընթացակարգի հնչեղանգն, կամ ընտրում եք **Նիքի. ազնուհի**, տազնապի վերջանում է՝ նիքիման պարտադրյալի համար, և ապա վերականգնվում է:

Օրացույց և անելիքների ցանկ

Ընտրել **Ընացնի > Կազմակերպիչ > Օրացույց**: Ընթացիկ օրը Երեքանակված է: Եթե օրվա համար նշումներ կան արված, ապա օրը ցույց է արվում թավ նիշերով:

Օրացույցային հուն անելու համար ուղարկ ամսաթիվը և ընտրել **Ընտրք > Նշում անել**:

Օրվա հեռուները դիտելու համար ընտրել **Դիտել**: Բոլոր օրացուցային հեռուները վերացնելու համար ընտրել **Ընտրված > Վերաց. հեռուներ > Բոլոր հեռուները**:

Անելիքների ցանկը դիտելու համար ընտրել **Ընցցնել > Կազմակերպիչ > Անելիքների ցանկ**: Անելիքների ցանկը ցուցադրվում և տեսակավորվում է ըստ առաջնությունից: Նշում ավելացնելու, վերացնելու կամ ուղարկելու, գրառումը որպես արված նշելու կամ անելիքների ցանկն ըստ վերջնաժամկետի տեսակավորելու համար ընտրել **Ընտրված**:

15. Համացանց

Ձեր հեռախոսի գնորդիչով կարող եք մուտք գործել զանազան շարժական ինտերնետային ծառայություններ: Ինտերնետային էջերի արտաքին տեսքը կարող է տարբեր լինել՝ էկրանի չափերից կախված: Հնարավոր է, որ չկարողանաք տեսնել բոլոր մանրամասներն ինտերնետային էջերում:



Կարևոր է. Օգտվեք միայն այն ծառայություններից, որոնց վստահում եք և որոնք ապահովում են համապատասխան անվտանգություն և պաշտպանություն վնասակար ծրագրերից:

Այս ծառայությունների, գնորդում և կրահանգների առկայությունը ստուգե՛ք ձեր ծառայության մատակարարի հետ:

Դուք կարող եք ստանալ գնորդիման համար պահանջվող կազմաձևման պարամետրեր՝ որպես կազմաձևման հաղորդագրություն ծառայության մատակարարից:

Մտադրությունը նախադրելու համար ընտրել **Ընցցնել > Համացանց > Հնցանցի պնտ > Կազմածի պրմտ**, կազմած և հաշվի:

Մտադրությանը միանալը

Մտադրության հետ կապ հաստատելու համար ընտրել **Ընցցնել > Համացանց > Հիմնաէջ**, կամ, սպասման ռեժիմում, սեղմել և պահել **0**:

Էջանիշ ընտրելու համար ընտրել **Ընցցնել > Համացանց > Էջանիշեր**:

Վերջին URL-ն ընտրելու համար ընտրել **Ընցցնել > Համացանց > Վրջ. հնցնց հսցե**:

Մտադրության հասցե մուտքագրելու համար ընտրել **Ընցցնել > Համացանց > Գնալ հասցեով**: Մուտքագրել հասցեն և ընտրել **OK**:

Մտադրության հետ կապ հաստատելուց հետո կարող եք սկսել էջերի գնորդումը: Հեռախոսի ստեղծերի գործառնությունները կարող են տարբեր լինել տարբեր ծառայությունների դեպքում: Հետևե՛ք հեռախոսի ցուցաստաբլի վրայի տեխտային հրահանգներին: Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմե՛ք ձեր ծառայության մատակարարին:

Արտաքին տեսքի պարամետրեր

Համացանցը գնորդիչիս ընտրել **Ընտրված > Պարամետրեր**: Առկա ընտրանքները կարող են ներառել հետևյալը.

- **Ցուցադրել** — Ընտրել՝ ստուաչափը, արդյո՞ք պատկերներ ցույց տրվեն, և ինչպե՞ս տեխտը ցուցադրվի:

SIM ծառայություններ

- **Հնգհանուր** — Հնարել՝ արդյո՞ք համացանցի հասցեներն ուղարկվեն Unicode (UTF-8)-ով, բովանդակությունների կապովորման տիպը, և արդյո՞ք JavaScript ընձեռվի:

Հիշապահեստ

Հիշապահեստը հիշողության մի մաս է, որն օգտագործվում է տվյալների ժամանակավոր պահպանման համար: Եթե Դուք փորձել եք օգտվել կամ օգտվել եք գաղտնաբառեր պահանջող գաղտնի տեղեկություններից, օգտվելուց հետո ամեն անգամ դատարի՞ք հիշապահեստը: Հիշապահեստում են պահպանվում այն տեղեկությունները կամ ծառայությունները, որոնցից օգտվել եք:

Թխուկը տվյալ է, որը կախը պահպանում է ձեր հեռախոսի հիշապահեստում: Թխուկները պահպանվում են այնպես ժամանակ, քանի դեռ չեք մաքրել հիշապահեստը:

Զննարկիչում ընթացում հիշապահեստը մաքրելու համար ընտրել **Հնարք > Գործիքներ > Մքր. հիշապահեստ**: Հեռախոսով բխուկների ստացումը բույլատրելու կամ կանխելու համար ընտրել **Հնացնել > Համացանց > Հնացնել պնտ > Անվտանգություն > Cookie-ներ**; կամ, զննարկիչում ընթացում, ընտրել **Հնարք > Պարամետրեր > Անվտանգություն > Cookie-ներ**:

Զննարկչի անվտանգություն

Անվտանգության միջոցներ կարող են պահանջվել որոշ ծառայությունների համար, ինչպիսիք են բանկային ծառայությունները կամ օնլայն գնումներ կատարելը: Այդպիսի միացումների համար ձեզ հարկավոր են անվտանգության վկայագրեր և, հնարավոր է, անվտանգության համակարգ, որոնք կարող են առկա լինել ձեր SIM ֆարտում: Կրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմե՛ք ձեր ծառայության մատակարարին:

Անվտանգության համակարգի պարամետրերը դիտելու կամ փոխելու, կամ ձեր հեռախոսի մեջ ներլցված լիազորման կամ օգտագործողի վկայականների ցուցակը դիտելու համար ընտրել **Հնացնել > Պարամետրեր > Անվտանգոթն > Անվտ. հմկրգի պնտ, կիզոր. վկայագրեր**, կամ **Օգտդի վկայականներ**:



Կարևոր է. Նույնիսկ հաշվի առնելով, որ հավաստագրերի օգտագործումը նեւանակալիւրեն նվազեցնում է հեռավոր միացություններ ստեղծելու և ծրագրեր տեղադրելու ժամանակ առաջացող վտանգները, դրանք հարկավոր է նիւս օգտագործել՝ անվտանգության առավել բարձր մակարդակ ապահովելու համար: Հավաստագրի առկայությունը ինֆրըստիկնչյան որևէ պաւստպանություն չի ընձեռում. հավաստագրերի կառավարիչը պետք է նիւս, արժանահավատ կամ վստահելի հավաստագրեր պարունակի՝ անվտանգության առավել բարձր մակարդակ ապահովելու համար: Հավաստագրերն ունեն գործողության սահմանափակ ժամկետ: Եթե ստանում եք «Ժամկետանց հավաստագիր» կամ «Դեռ ուժի մեջ չնտած հավաստագիր» հաղորդագրությունը, նույնիսկ երբ ակնկալվում է, որ հավաստագիրը վավեր է, ստուգե՛ք, քե նի՞ւս են արդյոք Ձեր սարքի մեջ նւված ամսաթիվն ու ժամը:

16. SIM ծառայություններ

Ձեր SIM ֆարտը կարող է տրամադրել հավելյալ ծառայություններ: Դուք կարող եք մտաք գործել այս ընտրացանկ այն դեպքում միայն, երբ դա ապահովվում է ձեր SIM ֆարտով: Հնտրացանկի անունը և բովանդակությունը կախված են առկա ծառայություններից:

Լրացուցիչ սարքեր



Ուսադրություն. Գործածել բացառապես տվյալ մոդելի հետ օգտագործելու համար Nokia-ի կողմից հաստատագրված մարտկոցներ, լիցenzավորիչներ և լրացուցիչ սարքեր: Ցանկացած այլ տեսակների օգտագործումը կարող է անվավեր դարձնել հաստատումները կամ երաժշխիհները և վտանգավոր լինել:

Nokia-ի կողմից հաստատագրված լրացուցիչ սարքերի առկայությունը պարզելու համար խնդրում ենք դիմել ձեր գործակալին: Լրացուցիչ սարքերի հասանքի լարն անջատելիս բռնեք և ֆաեք խրացը, այլ ոչ թե լարը:

Մարտկոց

Տեղեկություններ մարտկոցի և լիցenzավորիչի վերաբերյալ

Ձեր սարքը սնուցվում է վերլիցenzավորվող մարտկոցից: Այս սարքի հետ օգտագործման համար նախատեսված մարտկոցը BL-4B է: Nokia-ն կարող է այս սարքի հետ օգտագործելի մարտկոցների լրացուցիչ մոդելներ ստեղծել: Սույն սարքը նախատեսված է հետևյալ լիցenzավորիչներով օգտագործվելու համար. AC-3 : Խրացակի տեսակից կախված՝ լիցenzավորիչի մոդելի ստույգ համարը կարող է տարբեր լինել: Խրացակի վարկածը նույնականացվում է ստորև նշվածներից որևէ մեկով. E, EB, X, AR, U, A, C կամ UB:

Մարտկոցը կարելի է հարյուրավոր անգամներ լիցenzավորել և լիցenzաթափել, բայց ի վերջո այն կենթարկվի բնականոն մաշվածության: Երբ նկատեք, որ խոսակցության և սարքի՝ սպասելու ռեժիմում գտնվելու ժամանակահատվածները սովորականից նկատելիորեն ավելի կարճ են դարձել, ապա փոխեք մարտկոցը: Օգտագործեք միայն այս սարքի համար նախատեսված և Nokia-ի կողմից հաստատված մարտկոցներ ու լիցenzավորիչներ դրանք լիցenzավորելու համար: Հաստատում չստացած մարտկոցի կամ լիցenzավորիչի օգտագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի, արտահոսքի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ:

Մարտկոցի առաջին անգամ օգտագործելու կամ երկար ժամանակ չօգտագործելու դեպքում կարող է անհրաժեշտ լինել նախ միացնել լիցenzավորիչը, ապա անջատել այն և նորից միացնել՝ մարտկոցի լիցenzավորումը սկսելու համար: Երբ մարտկոցը ամբողջովին լիցenzաթափված է, կարող է մի քանի րոպե պահանջվել, մինչև լիցenzավորման ճանճը հայտնվի էկրանին, կամ հերաժավոր լինել գանգեր կատարել:

Մարտկոցը հանելուց առաջ սարքը միշտ անջատեք և լիցenzավորիչից գառեք:

Երբ լիցenzավորիչը չի օգտագործվում, անջատեք այն հասանքի վարդակից և սարքից: Ամբողջությամբ լիցenzավորված մարտկոցը լիցenzավորիչին միացված մի թողեք, քանի որ գերլիցenzավորումը կարող է կրճատել մարտկոցի օգտագործման ժամկետը: Չօգտագործվելու դեպքում ամբողջությամբ լիցenzավորված մարտկոցը ժամանակի ընթացքում լիցenzաթափվում է:

Աշխատեք մարտկոցը պահել 15°C մինչև 25°C (59°F և 77°F) ջերմաստիճանում: Մայրաստիճան բարձր կամ ցածր ջերմաստիճանները նվազեցնում են մարտկոցի հզորությունը և կրճատում օգտագործման ժամկետը: Տաք կամ սառը մարտկոցով սարքը կարող է ժամանակավորապես չաշխատել: Մարտկոցի ժայռատանը հասկապես սահմանափակ է գրայից ցածր ջերմաստիճաններում:

Մարտկոցի վրա կարճ միացում մի ստեղծեք: Պատահական կարճ միացում կարող է առաջանալ, երբ մետաղական որևէ իր, օրինակ՝ մետաղադրամ, ամրակ, կամ գրիչ, ուղիղ միացություն ստեղծի մարտկոցի դրակն (+) և բացասական (-) հարկների միջև: (Իրանք մարտկոցի վրա մետաղական շերտերի տեսք ունեն): Սա կարող է տեղի ունենալ, օրինակ, երբ դուք պահեստային մարտկոցը գրպանում կամ

Մարտկոց

դրամապահակում է և պահում: Հպակների կարճ միացումը կարող է վնասել մարտկոցը կամ իրը, որը կարճ միացում է առաջացրել:

Մարտկոցը կրակի մեջ մի գցեք, քանի որ այն կարող է պայթել: Վնասվելու դեպքում նույնպես մարտկոցը կարող է պայթել: Մարտկոցները դեմ գցելիս գործեք տեղական իրավապահ ակտերի համաձայն: Եթե հնարավոր է, մարտկոցը հանձնե՛ք՝ նյութերը կրկին օգտագործելու համար: Մարտկոցը դեմ մի նետե՛ք որպես կենցաղային աղբ:

Բջջիները կամ մարտկոցները չպետք է կազմատել, կտրել, բացել, փեքել, ճկել, ձևախախտել, ծակել կամ կոտրատել: Արտահոսքի դեպքում բույլ մի տվեք, որ հեղուկը մաշկին կամ աչքերին չվայժի: Նման դեպքում մաշկը և աչքերն անմիջապես ջրով լվացե՛ք կամ դիմե՛ք բժշկի օգնությանը:

Մարտկոցը չի կարելի ձևափոխել, վերանախել: Չի կարելի փորձել օտար առարկաներ մտցնել մարտկոցի մեջ, այն ընկզմել ջրի կամ այլ հեղուկների մեջ կամ ենթարկել այդպիսի ազդեցության:

Մարտկոցի սխալ օգտագործումը կարող է հրդեհի, պայթյունի կամ այլ վտանգավոր իրադրության պատճառ դառնալ: Եթե սարքը կամ մարտկոցը վայր է գցել, հատկապես՝ պինդ մակերևույթի վրա, և կարծում եք, որ մարտկոցը վնասվել է, նախքան օգտագործումը շարունակելը այն տարե՛ք սաստիկման կենտրոն՝ զննման համար:

Մարտկոցն օգտագործե՛ք միայն իր նպատակային նշանակությամբ: Վնասված լիցքավորիչ կամ մարտկոց մի օգտագործե՛ք: Մարտկոցը փոքր երեխաներից հեռու պահե՛ք:

Nokia մարտկոցի խսկությունը ստուգելու ուղեցույց

Ձեր ապահովության համար օգտագործե՛ք միայն Nokia-ի գործարանային մարտկոցները: Համոզված լինելու համար, որ Դուք Nokia-ի գործարանային մարտկոց եք ձեռք բերում, այն գնե՛ք Nokia-ի լիազորված սպասարկման կենտրոնից կամ գործակալից և ստուգե՛ք հալոգրամային պիտակը՝ կատարելով հետևյալ քայլերը.

Բոլոր չարս քայլերը հաջողությամբ ավարտելը լիովին չի երաշխավորում մարտկոցի գործարանային լինելու փաստը: Եթե պատահա՞նք ունե՛ք կասկածելու, որ մարտկոցը Nokia-ի բեօրինակ մարտկոց չէ, խուսափե՛ք այն օգտագործելուց և տարե՛ք Nokia-ի մտտակա լիազոր սպասարկման կենտրոն կամ վաճառքի գործակալի մոտ՝ համապատասխան աջակցություն ստանալու համար: Եթե մարտկոցի խսկությունը հնարավոր չէ պարզել, մարտկոցը վերադարձրե՛ք այնտեղ, որտեղից գնել եք:

Ստուգե՛ք հալոգրամը

1. Պիտակի վրայի հալոգրամը դիտելիս պետք է մի անկյան տակ տեսնե՛ք Nokia ձեռքերը միացնող նշանը, և մեկ այլ անկյան տակ նայելիս՝ Nokia Original Enhancements պատկերաճանձը:



2. Հալոգրամը ձախ, աջ, ներքև և վերև թեփելիս դա՛վ պետք է նրա կողմերի վրա տեսնենք համապատասխանաբար 1, 2, 3 և 4 կետ:



Ի՞նչ անել, եթե մարտկոցը իսկական չէ

Եթե չե՛ք կարող համոզվել, որ պիտակի վրա հալոգրամ ունեցող Ձեր Nokia մարտկոցը գործարանային է, խնդրում ենք այն չօգտագործել: Մարտկոցը տարե՛ք Nokia-ի մոտակա լիազոր սպասարկման կենտրոն կամ վաճառքի գծով գործակալի մոտ՝ աջակցություն ստանալու համար: Nokia-ի կողմից չհաստատագրված մարտկոց օգտագործելը կարող է վտանգավոր լինել և կարող է հանգեցնել սարքի ոչ բավարար աշխատանքի ու վնաս պատճառել Ձեր սարքին և զրան միացված լրատարբերին: Դա կարող է նաև անվավեր դարձնել սարքի նկատմամբ կիրառելի այս կամ այն հաստատումը կամ երաժիշիքը:

Գործարանային Nokia մարտկոցների մասին լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ տե՛ս www.nokia.com/battery:

Խնամք և սպասարկում

Ձեր սարքը բարձրակարգ նախագծման և հմուտչյան արդյունք է, և այն պետք է խնամվով օգտագործել: Հետևյալ խորհուրդները կօգնեն Ձեզ ուժի մեջ պահել արտադրողի երաժիշիքը:

- Սարքը չար պահե՛ք: Տեղումները, խոնավությունը և հեղուկների բոլոր տեսակները կարող են տարբեր պարունակել, որոնք կարող են հանգեցնել էլեկտրոնային սխեմաների ֆայֆայմանը: Եթե սարքը թրջվել է, մարտկոցը հանե՛ք և նորից տեղադրելուց առաջ սպասե՛ք մինչև սարքը ամբողջովին չորանա:
- Սարքը չի կարելի փռուտ, կեղտոտ վայրերում պահել կամ օգտագործել: Երբժական մասերն ու էլեկտրոնային բաղադրամասերը կարող են վնասվել:
- Սարքը չի կարելի պահել բարձր ջերմաստիճանի պայմաններում: Բարձր ջերմաստիճանները նվազեցնում են էլեկտրոնային սարքերի ակտիվությունը ժամկետը, վնասում մարտկոցները, ծանոնում կամ հալեցնում պլաստմասայե որոշ տարրեր:
- Սարքը չի կարելի պահել ցածր ջերմաստիճանի միջավայրում: Երբ այն վերադառնում է բնական ջերմաստիճանի, սարքի ներսում կարող է խոնավություն հավաքվել և վնասել էլեկտրոնային սպասարկոսակները:
- Մի փորձե՛ք բացել սարքը այլ կերպ, քան նկարագրված է սույն ուղեցույցում:
- Սարքը վայր մի գցե՛ք, մի ցնցե՛ք, հարվածի մի ենթարկե՛ք: Կապիա վերաբերմունքը կարող է կտրել ներքին տպատախտակները և մեխանիկական ուրբ բաղադրամասերը:
- Սարքը մաքրելիս մի օգտագործե՛ք ուժեղ բիմիական նյութեր, մաքրող լուծիչներ կամ ուժեղ ներգործության մաքրող նյութեր:
- Սարքը չի կարելի ներկել: Ներկը կարող է խցանվել արտաքին մասերի միջև՝ խափանելով սարքի պատճառ աշխատանքը:
- Սարքի վրա գտնվող ոսպնյակները (տեսախցիկի, հեռավորության չափիչի, լուսնդուրնիչի և այլն) մաքրելու համար փափուկ, մաքուր, չոր ռոք օգտագործե՛ք:

Լրացուցիչ տեղեկություններ անվտանգության վերաբերյալ

- Միայն սարքի հետ մատակարարված կամ հաստատագրված պլեկավաթ օգտագործե՛ք: Չհաստատագրված, փոփոխված կամ կցորդված պլեկավաթերը կարող են վնասել սարքը և խախտել ռադիոսարքերի օգտագործումը կանոնակարգող օրենքները:
- Լիցքավորիչը միայն սենյակում կամ բնակարանում օգտագործե՛ք:
- Միշտ պարաստե՛ք այն տեղեկությունների պահեստային օրինակները, որոնք ցանկանում եք պահպանել, օրինակ՝ կանոնակարգային ավյուղներ և օրացուցային հեռամներ:
- Ժամանակ առ ժամանակ սարքի աշխատանքը բարելավելու նպատակով սարքը էլման վիճակի բերե՛ք՝ այն անջատելով և մարտկոցը հանելով:

Այս խորհուրդները հավասարապես վերաբերում են Ձեր սարքին, մարտկոցին, լիցքավորիչին և բոլոր լրացուցիչ սարքերին: Եթե սարքերից որևէ մեկը պատճառ է չի գործում, նորոգման համար այն տարե՛ք լիազոր սպասարկման մտակա կետ:

Թափոնների հեռացում



Արտադրանքի, սպագիր նյութերի կամ փաթեթավորման վրա խաչաճեղծված անվավոր ազդարկի պատկերը հիշեցնում է, որ բոլոր էլեկտրական և էլեկտրոնային արտադրանքները, մարտկոցները և կուտակիչները, իրենց շահագործման ժամկետի ավարտից հետո, պետք է հանձնվեն հատուկ ընդունման կետերին: Այս պահանջը վերաբերում է Եվրոպական Միությանը և այլ վայրերի, որտեղ գոյություն ունեն հատուկ ընդունման կետեր: Դեռ մի նետե՛ք այս հեռանով պիտակավորված արտադրանք՝ որպես չտեսակավորված կենցաղային աղբ:

Արտադրանքները ընդունման կետ վերադարձնելով՝ դուք կանխում եք թափոնների չվերահսկվող հեռացումը և նպաստում եք նյութական պահպանման վերաօգտագործմանը: Ավելի մանրամասն տեղեկություններ կարող եք ստանալ արտադրանքի մտերմաթի վաճառակետից, թափոնների հեռացման համար պատասխանատու տեղական իշխանության մարմիններից, ազգային արտադրողների գործունեության համար պատասխանատու կազմակերպություններից կամ **Nokia**-ի տեղական ներկայացուցչությունից: Արտադրանքի էլի-նայտարարագրի կամ ձեր հնացած ապրանքը վերադարձնելու վերաբերյալ հրահանգներին ծանոթանալու համար տե՛ս Ձեր երկրին վերաբերող տեղեկատվությունը www.nokia.com ինտերնետային կայքում:

Լրացուցիչ տեղեկություններ անվտանգության վերաբերյալ

Փոփր երեխաներ

Ձեր սարքը և լրացուցիչ սարքերը կարող են մանր մասեր պարունակել: Դրանք փոփր երեխաներից հեռու պահե՛ք:

Աշխատանքային միջավայր

Սույն սարքը, ակնջինի սեղանած նորմալ դիրքում կամ մարմնից առնվազն 2.2 սանտիմետր (7/8 դյույմ) հեռավորության վրա օգտագործելիս, համապատասխանում է ռադիոհաճախությունների (RF) հռազագայրման պահանջներին: Հետախոսն աշխատանքի ժամանակ մարմնին ամրացնելու նպատակով տեղափոխման պայուսակի կամ գոտու ամրակալ օգտագործելու դեպքում պետք է գզուճանալ, որպեսզի դրանք մետաղ չպարունակեն և սարքը մարմնից պահեն վերահիշյալ հեռավորության վրա :

Տվյալներ պարունակող ֆայլեր կամ հաղորդագրություններ հաղորդելու համար սարքը պահանջում է բարձրագույն միացություն ցանցի կես: Որոշ դեպքերում տվյալներ պարունակող ֆայլերի կամ հաղորդագրությունների հաղորդումը կարող է հետաձգվել մինչև նման միացությունը ստիպ լինի: Համոզվե՛ք, որ վերջ նշված հեռավարությանը վերաբերող պահանջները բավարարված են մինչև տվյալների հաղորդման ավարտը:

Սարքի որոշ մասեր մագնիսական հատկություններ ունեն: Մետաղական մասերը կարող են ձգվել դեպի սարքը: Վարկային քարտեր կամ հիշողության մագնիսական կրիչներ չի կարելի սարքի մոտակայքում տեղադրել, քանի որ դրանք վրա գրանցված տեղեկությունները կարող են ջնջվել:

Ավտոմեքենաներ

Ռադիոհեռախոսության ազդեցությունները կարող են ազդել ավտոմեքենաներում սխալ տեղակայված կամ ոչ պատշաճ կերպով պատասխանված էլեկտրոնային համակարգերի վրա (վառելիքի էլեկտրոնային ներառվման համակարգեր, էլեկտրոնային արգելակման համակարգեր, արագության կառավարման էլեկտրոնային համակարգեր, անվտանգության բարձրիկների համակարգեր և այլն): Լրացուցիչ տեղեկությունների համար դիմե՛ք ավտոմեքենան կամ օժանդակ սարքավորումներն արտադրողին կամ նրա ներկայացուցչին:

Միայն որակավորված մասնագետը պետք է սպասարկի սարքավորումները և դրանք տեղադրի ավտոմեքենայի մեջ: Սխալ տեղադրումը կամ սպասարկումը կարող է վտանգավոր լինել և դադարեցնել սարքի երաժիշիքը: Պարբերաբար ստուգե՛ք, որ ձեր ավտոմեքենայում տեղադրված անլար բոլոր սարքավորումները պատահաբարե մարցցված և սարքին լինեն: Սարքի, դրա մասերի և լրացուցիչ սարքերի հետ նույն խցիկում չի կարելի այրվող հեղուկներ, գազեր կամ պայթուցիկ նյութեր պահել: Անվտանգության բարձրիկներ ունեցող ավտոմեքենաներում հարկավոր է հիշել, որ անվտանգության բարձրիկները մեծ ուժով են փչվում: Անվտանգության բարձրիկի վրա կամ նրա բացման տարածքում չի կարելի որևէ իր տեղադրել՝ ներառյալ ամբարձրված կամ արժաթանակ անլար սարքավորումները: Եթե ավտոմեքենայի միջի անլար սարքավորումները սխալ տեղադրված լինեն և անվտանգության բարձրիկը փչվի, դա կարող է լուրջ վնասվածքների պատճառ դառնալ:

Օդառավի րոչիչի ժամանակ սարքից օգուվելն արգելվում է: Անջատե՛ք Ջեր սարքը օդառավ բարձրանուղջ առաջ: Օդառավում անլար հեռախոսողակցության սարքերի օգտագործումը կարող է վտանգ ներկայացնել օդառավի աճխատանֆի համար, խանգարել անլար հեռախոսային ցանցի աճխատանֆին և խոխոտել օրեները:

Բժեկական սարքավորումներ

Ռադիոհաղորդիչ ցանկացած սարքավորման աճխատանֆ՝ ներառյալ անլար հեռախոսները, կարող են խանգարել բավարար պատասխանություն չունեցող բժեկական սարքավորումների աճխատանֆին: Խորհրդակցե՛ք բժեկի կամ բժեկական սարքավորման արտադրողի հետ՝ պարզելու համար, քե արդյո՞ք այդ բժեկական սարքերը բավարար պատասխանություն ունեն առադիոհաղորդության արտաֆին էներգիայից, կամ եթե այլ հարցեր ունեք: Բժեկական հաստատություններում գտնվելիս հեռախոսն անջատե՛ք, եթե դա պահանջվում է այդտեղ փակցված կանոններով: Հնարավոր է, որ հիվանդանոցներն ու առաջապահական հաստատությունները սարքավորումներ օգտագործեն, որոնք զգայուն են արտաֆին առադիոհաղորդության էներգիայի նկատմամբ:

Փոխադավաստված բժեկական սարքավորումներ

Բժեկական սարքավորումներ արտադրողները խորհուրդ են տալիս, որ անլար սարքի և փոխադավաստված բժեկական սարքավորումների (ինչպիսիք են սրտի ռիթմավարը կամ սրտանկանի քեյիկախոսը) վերացնող էլեկտրական սարքը) միջև պահպանվի առնվազն 15.3 սանտիմետր (6 դյույն) տարածություն՝ բժեկական

Կրացուցիչ տեղեկություններ անվտանգության վերաբերյալ

սարքի աշխատանքի հնարավոր խաթարումից խուսափելու համար: Այդպիսի սարքավորումներ կրող անձինք պետք է.

- Անլար սարքը միացված վիճակում միշտ ավելի քան 15.3 սանտիմետր (6 դյույմ) հեռու պահեն բժշկական սարքից:
- Անլար սարքը ճացագրպանում չպահեն:
- Անլար սարքը պահեն բժշկական սարքավորման նկատմամբ հակառակ ակնառջի մոտ՝ հնարավոր ազդեցությունը նվազագույնի հասցնելու համար:
- Իսկույն անջատեն անլար սարքը, եթե այդպիսի ազդեցության առկայությունը ենթադրելու հիմքեր կան:
- Կարգան և հետևողականորեն կատարեն փոխպատվաստված բժշկական սարքավորման արտադրողի ցուցումները:

Ջեր անլար սարքը բժշկական սարքավորման հետ օգտագործելու վերաբերյալ հարցեր ունենալու դեպքում խորհրդակցե՛ք ձեզ բժշկական ծառայություններ մատուցող անձի հետ:

Լսողական օժանդակ սարքեր

Թվային անլար որոշ սարքեր կարող են խանգարել որոշ լսողական օժանդակ սարքերի աշխատանքին: Նման խանգարումներ լինելու դեպքում խորհրդակցե՛ք ծառայություն մատուցողի հետ:

Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրեր

Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրերում գտնվելիս սարքի անջատե՛ք և հետևե՛ք բոլոր ցուցանակներին ու հրահանգներին: Հնարավոր պայթյունավտանգ միջավայրերին են պատկանում բոլոր այն վայրերը, որտեղ սովորաբար խորհուրդ է տրվում այլոսմե՛հե՛նայի շարժիչն անջատել: Նման վայրերում կայծը կարող է պայթյունի կամ հրդեհի հանգեցնել, ինչը կարող է պատճառել մարմնական վնասվածքներ և նույնիսկ մահ: Սարքն անջատե՛ք վառելիքի լցակայաններում: Վառելանյութի պահեստավորման և բաշխման վայրերում, էլեկտրական գործարաններում կամ այն վայրերում, որտեղ պայթեցման աշխատանքներ են կատարվում, հետևե՛ք ռադիոսարքավորումների օգտագործման սահմանափակումներին: Հնարավոր պայթյունավտանգ մթնոլորտ ունեցող վայրերը սովորաբար, բայց ոչ միշտ, հստակ նշված են լինում: Դրանք ներառում են նավերում առիստակամածի տակ գտնվող տարածքները, էլեկտրական նյութերի տեղափոխման կամ պահեստավորման վայրերը և այն տարածքները, որտեղ օդը էլեկտրական նյութեր կամ մասնիկներ է պարունակում, ինչպիսիք են ավազահատիկը, փոշին կամ մետաղափոշին: Դուք պետք է ստուգե՛ք հեղուկ գազով (օրինակ՝ պրոպան կամ բուտան) աշխատող ավտոմե՛հե՛նաներ արտադրողների հետ, քե՛ս արդյո՞ք այս սարքը կարելի է անվտանգ օգտագործել դրանց մոտակայքում:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսզանգեր



Կարևոր է. Սույն սարքը գործում է ռադիոազդեցունների, անլար և ֆիբրաված հեռախոսացանցերի, ինչպես նաև օգտագործողի կողմից ծրագրավորվող գործառնայությունների միջոցով: Եթե Ջեր սարքն ինտերնետով ձայնային կանչի հնարավորություն է տալիս (ինտերնետային զանգեր), ակտիվացրե՛ք և՛ ինտերնետային զանգերը, և՛ բջջային հեռախոսը: Եթե երկուսն էլ ակտիվացված են, սարքը կկործի արտակարգ իրավիճակների կանչ կատարել և՛ բջջային ցանցի, և՛ Ջեզ ինտերնետային զանգերի ծառայություններ տրամադրողի միջոցով: Բոլոր դեպքերում չէ՛, որ միացումները կարող են երաժշտավորված լինել: Կարևոր դեպքերում, օրինակ՝ բժշկական շտապօգնության կանչելու անհրաժեշտության դեպքում, չի կարելի հույսն ամբողջովին անլար սարքի օգտագործման վրա դնել:

Արտակարգ իրավիճակներում զանգահարելու համար հարկավոր է անել հետևյալը.

1. Եթե սարքը միացված չէ, միացրե՛ք այն: Համոզվե՛ք, որ ազդանշանի հզորությունը բավարար է: Ձեր սարքից կախված՝ գուցե կարիք լինի կատարել հետևյալը.
 - Մոցրե՛ք SIM ֆարսը, եթե սարքն այդպիսի ֆարս օգտագործում է:
 - Վերացրե՛ք կանչերի վրա դրված որոշ սահմանափակումներ, որոնք ակտիվացրել ե՛ք Ձեր սարքում:
 - Փոխե՛ք սարքի աշխատանքային ռեժիմը՝ օՖլայն կամ բոչչֆայն ռեժիմից անցնելով ակտիվ ռեժիմին:
2. Սեղմե՛ք «Վերջ» ստեղծը այնքան անգամ, որքան անհրաժեշտ է էլիքը մաքրելու և սարքը հեռախոսագրանգ կատարելու համար պատրաստ վիճակի բերելու համար:
3. Մուտագրե՛ք Ձեր գտնվելու վայրի՝ արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնի պատճառակա՛ն հեռախոսահամարը: Արտակարգ իրավիճակների կառավարման կենտրոնների համարները կարող են, գտնվելու վայրից կախված, տարբեր լինել:
4. Սեղմե՛ք զանգահարելու ստեղծը:

Արտակարգ իրավիճակների հեռախոսագրանգի ժամանակ անհրաժեշտ բոլոր տեղեկությունները հնարավորինս ճշգրիտ հաղորդե՛ք: Հնարավոր է, որ դեպի վայրում ձեր անլար սարքը կապի միակ միջոցը լինի: Հեռախոսագրանգը մի քնդհատե՛ք մինչև թույլտվություն չստանա՛ք:

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (SAR)

Սույն շարժական սարքը համապատասխանում է ռադիոնառազայքմանը վերաբերող ուղեցույցներին

Ձեր շարժական սարքը ռադիոհաղորդիչ և ընդունիչ սարք է: Այն նախագծված է այնպես, որպեսզի չզերբազմցի ռադիոնառազայքների ազդեցության միջազգային ուղեցույցներով սահմանված սահմանափակումները: Այդ ուղեցույցները մշակվել են ICNIRP անկախ գիտական կազմակերպության կողմից և ներառում են այն թույլտարելի սահմանները, որոնք մշակված են բոլոր մարդկանց պատշաճանվածությունը ապահովելու համար՝ անկախ նրանց տարիքից կամ առողջական վիճակից:

Ռադիոնառազայքմանն առնչվող ուղեցույցները շարժական սարքերի համար օգտագործում են Կլանման Տեսակարար Կշիւ (ԿՏԿ կամ SAR) կոչվող չափման միավորը: ICNIRP ուղեցույցում նշված SAR-ի սահմանային արժեքը միջինացված հյուսվածքային 10 գրամի վրա կազմում է 2.0 վատտ/կիլոգրամ (Վտ/կգ): SAR-ի չափման վարձերը կատարվել են օգտագործման ստանդարտ դիրքում, երբ սարքը հաղորդում է հաստատված ամենաբարձր հզորության մակարդակով՝ ստուգվող բոլոր հաճախությունների տիրույթներում: Գործող սարքի իրական SAR-ի մակարդակը կարող է առավելագույն արժեքից ցածր լինել, քանի որ այն նախագծված է այնպես, որ օգտագործի ցանցին միանալու համար անհրաժեշտ հզորությունը միայն: Այս արժեքը փոփոխվում է մի շարք գործոններից կախված, մասնավորապես այն բանից, թե ցանցի հաղորդակցանքից ինչ հեռավորության վրա էք գտնվում: Համաձայն ICNIRP ուղեցույցի, սարքը ակնհայտ մոտ օգտագործելու դեպքում SAR-ի առավելագույն արժեքը չպետք է գերազանցի 0.86 Վտ/կգ :

Լրացուցիչ սարքերի և պիտույների օգտագործումը կարող է SAR-ի տարբեր արժեքների հանգեցնել: SAR-ի արժեքները կարող են տարբեր լինել՝ կախված հաճվեալությունների և չափումների ազգային պահանջներից և ցանցի հաճախահաճության տիրույթից: SAR-ի վերաբերյալ լրացուցիչ տեղեկություններ կարող են տրամադրվել www.nokia.com ինտերնետային կայքում՝ համապատասխան արտադրանքի տեղեկատվական էջում:

Ցուցիչ

Պայմանագրեր կամ թվեր

IM 16

Nokia-ի կոնտակտային տվյալներ 8

PIN 8

SIM քարտ 9, 11

Ա

ակնթարթային հաղորդագրությունների
փոխանակում 16

անվտանգության կոդ 8

արագ համարահավաք 12

Դ

դյուրանցումներ 18

Չ

զենարկիչ 25

Է

էլֆոստ 15

Թ

թխուկներ 26

թվային ռեժիմ 12

Ի

ինտերնետ 25

Լ

լրացուցիչ սարքեր 21

Խ

խաղեր 24

Մ

ծրագրեր 24

Կ

կազմակերպիչ 24

կազմածևում 21

կանչեր 11

կանչերի գրանցամատյան 17

կոնտակտային տվյալներ 8

Հ

հաղորդագրություններ

պարամետրեր 16

հաղորդագրությունների կենտրոնի համարը 14

հաղորդագրությունների փոխանակում

ձայնային հաղորդագրություններ 16

հաճախարհների սպասարկում 8

համացանց 25

հիշատակներ 26

հնչերանգներ 18

Ջ

ձայնագրանցիչ 23

ձայնային հաղորդագրություններ 16

Մ

մարտկոց

լիցիավորվում է 9

մուտքի կոդ 8

Ն

նեոնարտ 8

Շ

շտապ հաղորդագրություններ 15

Պ

պարամետրեր 18

գործարանային 21

ժամ 18

կազմածևում 21

հաղորդագրություններ 16

հեռախոս 20

հնչերանգներ 18

պրոֆիլներ 18

ցուցասարք 18

օր 18

պրոֆիլներ 18

Ս

ստեղնախմբի կողպեք 11
ստեղնակողպեք 11

Տ

Տեխստ մուտքագրելը 12
տեխտային ռեժիմներ 12
տեխստերի ավանդական ներմուծում 12
տեխստերի կանխատեսող ներմուծում 13

Ց

ցուցասարք 18

Օ

օպերատորի ընտրացանկ 21
օֆլայն ռեժիմ 11